Ivan Dias Borba Netto

REDES

Capítulos do curso

Apresentações em Power Point 2000 ou superior

Capítulo 1: Introdução às redes

Capítulo 2: Cabeamento *

Capítulo 3: Hardware de redes

Capítulo 4: Componentes de software

Capítulo 5: Noções sobre TCP/IP

Capítulo 6: Redes ponto-a-ponto

Capítulo 7: Redes cliente-servidor

Capítulo 8: Compartilhamento de conexão com a Internet

Capítulo 9: Redes sem fio

Capítulo 10: Tópicos diversos

<u>Programas</u>



Conceitos básicos sobre redes

Ivan Dias Borba Netto

Índice

Topologias de redes

<u>Colisão</u>

Clientes e servidores

<u>Redes ponto-a-ponto e cliente-</u> <u>servidor</u>

Compartilhamentos

Outras aplicações

Cabos de rede

<u>Velocidades</u>

Os capítulos do curso

Topologia



Topologias de rede

A topologia de uma rede é um diagrama que descreve como seus elementos estão conectados. Esses elementos são chamados de **NÓS**, e podem ser computadores, impressoras e outros equipamentos.







Seja qual for a topologia utilizada, é preciso que sempre exista um caminho através de cabos, ligando cada equipamento, a todos os demais equipamentos da rede.



Topologia em barra

Este tipo de topologia foi muito utilizado nas redes durante os anos 80 e até meados dos anos 90. Uma grande desvantagem era a dificuldade para expansões. Cada vez que um novo equipamento era adicionado à rede, era preciso fazer um remanejamento de cabos para manter a seqüência, o que nem sempre era fácil. Outra grande desvantagem era que, ao desconectar um cabo qualquer, a rede inteira ficava inoperrante. Ainda encontramos este tipo de rede em diversos órgãos públicos. Devido à falta de verbas, muitas vezes esses órgãos operam com computadores antigos, o mesmo ocorrendo com suas redes.



Podemos representar a rede através de um diagrama simplificado chamado GRAFO. Um grafo é formado por **NÓS** e **RAMOS**. Os nós são os equipamentos (micros, por exemplo), e os ramos são os cabos. O grafo de uma rede em barra tem sempre o aspecto mostrado acima: uma linha contínua de nós, cada um deles ligados a dois outros nós vizinhos, exceto os dois extremos, que têm um único vizinho cada um.

Indice

Topologia em estrela

Esta topologia é usada pela maioria das redes modernas, quando o número de computadores é pequeno. É usado um equipamento central chamado concentrador, e nele ficam ligados os demais equipamentos. Os concentradores mais comuns são o HUB e o SWITCH. Ambos serão apresentados no capítulo 3.





Topologia em anel

Esta topologia é empregada pelas redes "Token Ring", da IBM. Foi muito popular nos anos 80, mas hoje sua utilização é mais restrita.





Topologia em árvore

Podemos dizer que este tipo de rede é formado por estrelas conectadas entre si. É bastante comum nas redes modernas que possuam um número grande de equipamentos.



<u>Índice</u> 10



Colisão

Colisão é um evento que ocorre freqüentemente nas redes, no qual dois computadores tentam enviar informações no mesmo instante. As colisões são normais no funcionamento de uma rede. Entretanto se forem muito freqüentes, o desempenho da rede será prejudicado.

Podemos entender as colisões fazendo uma analogia com uma situação da vida cotidiana. Imagine um grupo de 8 amigos conversando em torno de uma mesa. Todos podem falar, mas a boa educação manda que cada um fale de uma vez.

Se você quer falar, deve esperar por um momento de silêncio, pois duas pessoas não podem falar ao mesmo tempo. Depois de alguns segundos de silêncio você finalmente fala o que quer...

Mas um colega também fala ao mesmo tempo que você. Ambos param de falar imediatamente porque cada um ouvirá a sua própria voz, misturada com a voz do outro.

Cada um então aguarda alguns segundos e tenta falar novamente. Aquele que aguardar um tempo menor falará, o outro esperará.

Colisão em redes

Colisões também ocorrem em rede, e são recuperadas exatamente da mesma forma. Quando um computador deseja transmitir, aguarda um período de inatividade da rede e finalmente transmite. Para cada transmissão é feita a leitura imediata do que foi transmitido. A placa de rede compara o que foi transmitido com o que foi recebido. Se os dados forem iguais significa que a transmissão foi válida. Se os dados forem diferentes significa que ocorreu uma colisão, ou seja, outro computador fez uma transmissão no mesmo instante.

Os computadores envolvidos na colisão irão aguardar um intervalo de tempo aleatório e tentar novamente. Aquele que aguardar um tempo menor será o primeiro a transmitir, o outro terá que aguardar a sua vez, pois ao terminar de esperar seu intervalo de tempo, a rede já estará em uso pelo outro.

As colisões são normais em redes, e quando ocorrem em excesso, prejudicam o seu desempenho. Existem técnicas para reduzir o número de colisões em uma rede, por exemplo, interligar os computadores através de um switch, como veremos ao longo do curso.

Clientes e servidores



Servidores

São computadores ou equipamentos que disponibilizam seus recursos para outros computadores.

Exemplos:

a) Servidor de arquivos: Seus discos rígidos podem ser acessados por outros computadores.

b) Servidor de impressão: Suas impressoras podem ser usadas por outros computadores.

c) Servidor de backup: Suas unidades de fita magnética, discos ou outros dispositivos de armazenamento podem ser usados por outros computadores.



Clientes

São os computadores que usam os recursos dos servidores. Também é correto chamar esses computadores de *estação de trabalho* (workstation).

Um computador pode operar somente como cliente.

Um computador pode operar somente como servidor. Nesse caso é chamado de *servidor dedicado*.

Um computador pode operar simultaneamente como cliente e como servidor. Isso é comum em redes muito pequenas. Nesse caso é chamado de *servidor não dedicado*.



Servidor não dedicado

Servidores não dedicados são muito comuns em redes pequenas. A rede ao lado é formada por dois micros. O micro 1 tem uma conexão com a Internet e uma impressora. Este micro pode operar como servidor não dedicado. Pode ser usado normalmente enquanto o micro 2 tem acesso aos seus recursos: impressora, conexão com a Internet e discos. Dizemos então que o micro 1 está operando como servidor não dedicado.



<u>Índice</u> 17

Servidor dedicado

Em redes de porte médio e grande, os servidores são dedicados. Não são usados para tarafes convencionais, como edição de texto, programas gráficos, etc. Ficam disponíveis o tempo todo para permitir que seus recursos sejam usados por outros computadores. Na pequena rede ao lado temos um servidor e 7 estações de trabalho.



Índice

Impressoras de rede

Dizemos que uma impressora é local quando está conectada na própria estação de trabalho que estamos utilizando.

Quando uma impressora está ligada em um servidor e disponível para outros computadores, dizemos que trata-se de uma impressora de rede. A figura ao lado ilustra algumas impressoras locais e de rede.



Rede ponto-a-ponto X Rede cliente-servidor



Sistema operacional do servidor

a) Redes ponto-a-ponto usam servidores com sistemas operacionais Windows 95, Windows 98, Windows ME, Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows 2000 Professional.

b) Redes cliente-servidor usam servidores com sistemas Windows NT Server, Windows 2000 Server, Windows .NET 2003.

c) Os clientes, em ambos os casos, podem utilizar qualquer versão do Windows citada no item (a).



Segurança e facilidade

a) A rede ponto-a-ponto tem segurança muito limitada, mas é de utilização simples. Não requer um profissional dedicado para administrar a rede.

b) A rede cliente-servidor é muito mais segura, mas requer maior especialização por parte do seu administrador. Em redes de médio porte é preciso ter um administrador dedicado, em redes maiores é preciso ter uma equipe para administração e suporte.

Indice

22

Doméstica e empresarial

a) A rede ponto-a-ponto é indicada para ambientes domésticos ou em pequenas empresas onde reina um ambiente de cooperação entre os usuários.

b) A rede cliente-servidor é a indicada para empresas de médio e grande porte. Também é indicada para empresas de pequeno porte quando não podemos garantir total cooperação entre os usuários.



Custo

a) A rede ponto-a-ponto é mais barata porque usa no servidor, uma versão do Windows mais barata. Como não requer a contratação de um administrador, seu custo de manutenção é pequeno.

b) A rede cliente-servidor é mais cara porque usa versões mais caras do Windows (Ex: Windows 2000 Server), e também requer o pagamento de licenças de uso para as estações de trabalho, além do custo do próprio sistema operacional instalado nessas estações. O custo de manutenção é alto porque requer uma equipe mais especializada para administrá-la.



Exemplo:

Tanto na rede ponto-aponto (PP) como na cliente-servidor (CS), fazemos o compartilhamento de pastas através do comando Compartilhamento, mostrado na figura ao lado. Os arquivos desta pasta poderão ser acessados por outros usuários da rede, desde que tenham senhas (PP) ou permissões (CS) apropriadas.



Índice

Exemplo:

No caso da rede ponto-a-ponto, ao usarmos o comando Compartilhamento, é apresentado um quadro onde definimos uma senha para liberar o seu acesso. Quem souber esta senha pode ler os arquivos da pasta compartilhada. Se o compartilhamento for definido como "Completo", os usuários que souberem a senha poderão não somente ler os arquivos, mas também apagá-los, alterálos ou gravar novos arquivos na pasta compartilhada.

Propriedades de capture	? X
Geral Compartilhamento	
◯ <u>N</u> ão compartilhado	
─● Compartilhado como:	
Nome do compartilhamento:	
<u>C</u> omentário:	
Tipo de acesso:	
◯ Somente leitur <u>a</u>	
Comple <u>t</u> o	
O <u>D</u> epende de senha	
Senhas:	
Sen <u>h</u> a para somente leitura:	
<u>S</u> enha para acesso completo: ×××××××	
OK Cancelar Aplicar	



Rede ponto-a-ponto usa senhas

Note que na rede ponto-a-ponto o controle de acesso é feito através de senhas. Cada recurso compartilhado (pastas, impressoras) tem uma senha. Esta senha é distribuída apenas para os usuários para os quais queremos dar acesso.

A senha não é do usuário, e sim, do recurso.

Um ponto fraco da segurança deste tipo de rede é que se alguém descobrir a senha de uma pasta ou impressora, poderá usá-la ilegalmente.



Rede cliente-servidor usa permissões

A rede cliente-servidor não dá senhas para os recursos (pastas e impressoras). Ao invés disso, dá permissões a certos usuários ou grupos de usuários para que tenham acesso a um determinado recurso.

Usuários não podem ceder suas permissões para colegas. Somente o administrador da rede pode dar permissões de acesso.

Cada usuário tem uma conta, e é identificado por um nome (login) e senha. Usar a conta de um colega é falta grave em uma empresa, e pode resultar em demissão.

Epson Stylus COLOR II ESC/P 2 Proprie	edades	? ×	
Geral Compartilhamento Gerenciamento de cores Segurança	Portas Avançad Configurações do dispos	lo iti∨o	
Nomes de grupo ou de usuário:			
🕵 Administradores (LAERCIO-30\Adminis	stradores)		
🕵 PROPRIETÁRIO CRIADOR			
🚺 🥵 Todos			
🕵 Usuários avançados (LAERCIO-30\Usuários avançados)			
	Adicionar Remove	er	
Permissões para Administradores	Permitir Negar	- 1	
Imprimir			
Gerenciar impressoras			
Derenciar documentos			
Permissoes especiais			
 Para permissões especiais ou configurações avancadas, cligue em 'Avancado'. 	S Avançad		
ОК	Cancelar Apli	car	

28

Indice

Resumo: rede ponto-a-ponto

- > Tem servidores com Windows 95, 98, ME, XP, 2000 Professional
- > Qualquer computador pode ser um servidor, dedicado ou não dedicado
- > O controle de acesso é feito por recurso: uma senha libera o acesso ao recurso por qualquer usuário que tenha esta senha
- > Segurança limitada
- > Mais barata, administração mais fácil ou automática

 > Indicada para ambientes domésticos e empresas muito pequenas, ambiente de cooperação entre os usuários



Resumo: rede cliente-servidor

> Cada computador normalmente opera como cliente ou servidor, ou seja, os servidores são dedicados.

- > Servidor usa sistemas como Windows NT, Windows 2000 Server
- > Administração mais complexa
- Maior segurança
- > Para redes de médio e grande porte
- > Cada usuário faz logon com username/password
- > Recursos são liberados para usuários selecionados (permissões)
- > A senha é para o usuário, não para o recurso



Compartilhamentos



Compartilhamento de arquivos

Tanto em redes PP como CS, os clientes têm acesso à rede através do ícone Meus locais de rede, ou Ambiente de rede. São mostrados ícones que representam os servidores. No exemplo ao lado, clicamos no ícone que representa o servidor SW2000 e podemos então ver as impressoras e pastas compartilhadas.



Os ícones das pastas e impressoras compartilhadas têm na sua parte inferior, um pequeno cabo de rede.



Compartilhamento de impressoras

Quando um computador compartilha sua impressora (ou suas impressoras), ele é um servidor de impressão. Os demais computadores da rede "enxergarão a impressora compartilhada" na própria pasta de impressoras, como vemos na figura ao lado.



Índice 33

Outras aplicações



Compartilhamento de conexão com a Internet

Uma conexão com a Internet pode ser compartilhada de várias formas. Uma delas é configurar o computador que está ligado diretamente à Internet para que opere com o um servidor gateway. Desta forma os demais computadores da rede também poderão ter acesso à Internet. Existem outras formas para realizar este compartilhamento, como veremos neste curso.





Jogos em rede

A maioria dos jogos modernos podem operar em modo multiplayer. Vários jogadores, cada um em um computador, estando esses computadores ligados em rede, podem participar do mesmo ambiente virtual. Muitos desses jogos funcionam através da Internet, permitindo a participação de jogadores de várias partes do mundo. Entretanto é mais comum que os jogadores estejam em uma mesma rede local.



Visão do jogador A

Visão do jogador B

No exemplo acima, dois jogadores, em dois comptuadores diferentes, estão utilizando o mesmo jogo, em modo multiplayer. Note que cada jogador enxerga seu personagem em primeira pessoa, e vê também o personagem correspondente ao outro jogador.

Jogos multiplayer são comuns em LAN HOUSES, mas também podemos utilizá-los em uma rede doméstica.

Indice 36
Jogos em rede



Um dos primeiros jogos capazes de operar em rede foi o DOOM2, de 1994. Operava em modo MS-DOS em redes Novell ou compatíveis, e podia ser utilizado por até 4 jogadores. No exemplo acima, três jogadores estão jogando em conjunto. A figura mostra a visão de dois desses dois jogadores.



Vídeoconferência

Usuários de uma rede podem conversar em uma espécie de vídeofone. A imagem e o som são captados por uma webcam e um microfone, e reproduzidos pelo monitor e pelas caixas de som. A conversação pode ser feita tanto em uma rede local como pela Internet. É possível reunir três ou mais pessoas em uma mesma conversa. Essas pessoas podem estar conversando e ao mesmo tempo visualizando e manipulando um texto, gráfico, planilha ou outro documento qualquer, todos visualizam o documento que está sendo discutido. É o que chamamos de videoconferência.





Acesso remoto

Através de programas apropriados um computador pode controlar outro computador, o que chamamos "acesso remoto", ou "desktop remoto". Um computador visualiza a tela de outro computator, podendo então fazer controle, configurações e dar suporte a distância. Desta forma o administrador da rede pode configurar um servidor sem precisar ir até este servidor.



Um programa freeware muito bom para isso é o VNC, encontrado em <u>www.realvnc.com</u>

Indice

Cabos de rede

<u>Índice</u>

Cabo UTP

O cabo UTP (Unshielded Twisted Pair, ou par trançado não blindado) é o mais usado atualmente. Nas suas extremidades são fixados conectores tipo RJ-45 que devem ser conectados às placas de rede e a equipamentos como hubs e switches.





Redes sem fio

É possível interligar computadores de várias formas, uma delas é utilizando ondas de radiofreqüência. Formamos então as redes sem fio (wireless ou wi-fi). Muitos notebooks modernos possuem adaptadores de rede sem fio, mas também é possível usar este recurso em computadores desktop. Basta instalar uma placa de rede como a mostrada ao lado. O capítulo 9 tratará sobre o assunto.





Velocidades



Velocidades

O tipo de placa de rede mais usada atualmente é o "Ethernet 10/100". Essas placas operam como padrão na velocidade de 100 Mbits/s (100 milhões de bits por segundo, o que equivale a cerca de 12 MB/s). Quando são conectadas a um computador com placa de rede antiga (operavam com 10 Mbits/s), reduzem automaticamente sua velocidade para 10 Mbits/s. Existem entretanto outros tipos de conexão que serão estudadas ao longo do curso.

Conexão	Velocidade
Porta serial	115.200 bps
Porta paralela	600 kbits/s a 16 Mbits/s
USB 1.1	12 Mbits/s
USB 2.0	480 Mbits/s
Firewire	400 Mbits/s
Ethernet	10 Mbits/s
Fast Ethernet	100 Mbits
Gigabit Ethernet	1000 Mbits/s (1 Gbits/s)
10-Gigabit Ethernet	10.000 Mbits/s (10 Gbits/s)
Wireless, 802.11b	11 Mbits/s
Wireless, 802.11a	54 Mbits/s



Os capítulos do curso



Os capítulos do curso

Os capítulos deste curso tratarão com detalhes de assuntos introduzidos aqui. São eles:

Capítulo 2: Cabeamento

Capítulo 3: Hardware de redes

Capítulo 4: Componentes de software

Capítulo 5: Noções sobre TCP/IP

Capítulo 6: Redes ponto-a-ponto

Capítulo 7: Redes cliente-servidor

Capítulo 8: Compartilhamento de conexão com a Internet

Capítulo 9: Redes sem fio

Capítulo 10: Tópicos diversos





Cabeamento

Ivan Dias Borba Netto

Índice

Cabeamento confiável

Cabo coaxial

Par trançado

Conectores de rede nas paredes

Padrões 568A e 568B

Vídeos sobre par trançado

Fibra óptica

O cabeamento precisa ser confiável



Não faça isto!!!

O cabeamento de uma rede deve ser levado a sério. Devem ser usados cabos e conectores de boa qualidade, que devem ser instalados adequadamente. Os cabos não devem ficar expostos para não sofrer dano físico. Não podem ficar expostos ao sol e à chuva, como na figura ao lado.



Ao instalar um cabo desta forma, o técnico certamente será chamado de volta em poucos meses para trocá-lo. O cliente perceberá que a instalação não foi bem feita.

Índice





Conector RJ-45

Os cabos de rede mais usados atualmente são os do tipo "par trançado" (UTP = unshielded twisted pair). Entretanto muitas redes antigas ainda usam o cabo coaxial. Se você instalar uma rede nova deverá usar par trançado ou outras tecnologias mais recentes. Ao dar manutenção em redes antigas, provavelmente precisará trabalhar com cabos coaxiais.



Uma placa de rede atual, com seu conector RJ-45 fêmea. Um cabo de rede UTP, com seu conector RJ-45 macho.



Conector BNC

Até aproximadamente meados dos anos 90, a maioria das redes usavam um cabeamento diferente: os cabos coaxiais. Os conectores usados nesses cabos eram chamados de BNC. As placas de rede daquela época tinham esses conectores BNC. Durante a época de transição entre esses tipos de cabeamento, muitas placas de rede eram produzidas com os dois conectores, podendo então ser usados com qualquer dos dois tipos de cabeamento.



Muitas redes antigas ainda usam cabos coaxiais. São comuns, por exemplo, em alguns órgãos públicos. Mesmo com computadores novos, a infraestrutura pode ser antiga. Nesses casos, enquanto o cabeamento não é renovado, é preciso manter as placas com conectores BNC, compatíveis com os cabos coaxiais. Atualmente só lojas especializadas em redes ainda comercializam placas com conectores BNC.

Indice

Conectores para cabos coaxiais

Os cabos coaxiais utilizam também conectores BNC tipo "T" e o terminador. Cada placa de rede é ligada aos cabos através de um conector "T". O último nó da rede deve ter um terminador, como mostraremos adiante.



Atualmente apenas as lojas especializadas em equipamentos para redes comercializam esses conectores.



Ligação por cabos coaxiais

Para ligar computadores ou outros dispositivos em rede, usando cabos coaxiais, é preciso usar um conector "T" em cada uma das placas de rede envolvidas. Seções de cabos coaxiais são ligadas através dos conectores "T". O primeiro e o último dispositivo da rede devem ter um terminador conectado.



Se um usuário desconectar por engano um dos terminadores, a rede toda fica inoperante. O mesmo ocorre se apenas um desses cabos for desconectado.



Ligação por cabos coaxiais



Confeccionando cabos coaxiais



Mostraremos a confecção de cabos coaxiais apenas como curiosidade, já que este tipo de cabo raramente é usado hoje em dia.

Em lojas especializadas em equipamentos para redes, você encontrará as ferramentas acima: um desencapador de cabos e um alicate crimpador. Você deverá também comprar os cabos a metro (cabo RG58) e os conectores BNC para serem instalados nas extremidades do cabo, com o uso das ferramentas acima.



Conector BNC

O conector BNC é comprado desmontado, como mostra a figura ao lado. O cabo é introduzido no corpo do conector, que é a peça maior. Um pino central faz o contato com o condutor central do cabo. A malha condutora externa do cabo é presa ao corpo do conector através de um anel metálico.



Rolo de cabo RG58





Desencapar o cabo

Antes de fixar o conector BNC, é preciso desencapar o cabo coaxial. Note que existem dois condutores, sendo um central interno, que transmite os dados, e uma malha externa, que funciona como terra. Usamos a ferramenta própria para desencapar o cabo mantendo as medidas da figura ao lado.



O contato é fixado ao pino central com a ajuda do alicate crimpador. Este pino também pode ser soldado no cabo.



Fixando a malha externa

A malha externa do cabo coaxial deve ficar sobre o corpo (veja a figura ao lado). Cobrimos a malha externa com o anel e o fixamos com a ajuda do alicate crimpador. A malha externa do cabo coaxial ficará presa entre o corpo do conector e o anel.





Cabo coaxial pronto

Usamos ainda uma capa plástica em torno do conector, dando maior rigidez ao cabo, evitando que seja danificado com o manuseio excessivo.

Em lojas que comercializam produtos para redes, podemos normalmente encomendar a montagem de cabos coaxiais com o comprimento desejado.





Par trançado



Cabo UTP pronto

Da mesma forma, as lojas especializadas em material para redes confeccionam cabos UTP sob medida. Normalmente encontramos os cabos prontos com medidas padronizadas, como 1,80m e 3,60m. Para medidas maiores, podemos encomendar o cabo.

Para trabalhar com redes, é muito importante saber confeccionar este tipo de cabo, como mostraremos a seguir.





Conector RJ-45

Os cabos de rede mais usados atualmente são os do tipo "par trançado" (UTP = unshielded twisted pair). Os conectores usados nesses cabos são chamados R1-45. O cabo usa conectores RJ-45 tipo "macho", também chamado de PLUG RJ-45. Nas placas de rede encontramos um conector RJ-45 tipo "fêmea", também chamados de JACK RJ-45.



Entre os cabos de rede de alta qualidade podemos citar os fabricados pela **FURUKAWA**. Entre os conectores de alta qualidade, citamos os produzidos pela **AMP**.

<u>Índice</u>

Comprar cabos e conectores

Ao aprender a confeccionar cabos UTP, é comum estragar muitos conectores. Enquanto você pratica até conseguir a perfeição, é recomendável utilizar conectores RJ-45 "sem nome", pois são bem mais baratos. Depois que tiver prática, passe a usar apenas conectores de boa qualidade, como os da AMP.



Para confeccionar cabos de rede, você precisará comprar a metragem desejada de cabo UTP categoria 5, e conectores RJ-45. Também será preciso adquirir um alicate crimpador e um testador de cabos.



Alicate crimpador RJ-45

Para montar os cabos de rede UTP você precisará de um alicate crimpador para conectores RJ-45. Cuidado, pois existem alicates crimpadores para conectores RJ-11, que são usados em telefones. Confirme se o alicate é realmente para conectores RJ-45. Este alicate também serve para cortar e desencapar o cabo.





Cabo UTP CAT 5

O cabo UTP deve ser de categoria 5 ou superior, que é próprio para operação a 100 Mbits/s. Você encontrará a indicação "CAT 5" ao longo do cabo.

No seu interior existem quatro pares de fios. Os dois fios que formam cada par são trançados entre si, como mostra a figura.





Testador de cabos

Mesmo quando temos experiência na confecção de cabos, às vezes montamos cabos que não funcionam. Podemos por engano trocar a posição de fios ou deixar alguns dos fios mal conectados. Um dos fios do cabo pode partir quando o desencapamos. Por isso é necessário usar um testador de cabos, como o mostrado ao lado. Este testador é composto de dois aparelhos. Conectamos um em cada extremidade do cabo. Um deles irá gerar uma següência de sinais que deverá se propagar pelo cabo e acender quatro LEDs, em seqüência.



Quando os LEDs não acendem na seqüência correta, ou quando um ou mais ficam apagados, então existe um erro no cabo. É preciso cortar os conectores e repetir a montagem.



Cabos conectados em um HUB

Os cabos UTP, depois de pronto, serão usados na ligação entre os computadores e os **concentradores** (hubs e switches). Existem outras aplicações para esses cabos, tais como:

 Ligação direta entre dois micros (cabo crossover)

Ligação entre micro e modem de banda larga

 Ligação entre concentradores e outros equipamentos de rede, como scanners, impressoras e servidores de impressão



Ligação entre vários computadores e um HUB.



Usando o alicate

O alicate crimpador também é usado para cortar e desencapar os cabos UTP. As funções indicadas na figura ao lado são:

- 1) Cortar o cabo
- 2) Desencapar o cabo
- 3) Crimpar o conector





Preparando o cabo

Use o alicante para desencapar a cobertura externa do cabo. Os fios do seu interior não devem ser cortados. Deixe uma distância desencapada de 1,5 a 2 cm, como mostra a figura. Enquanto você estiver aprendendo, terá que tentar várias vezes, até conseguir desencapar a cobertura externa sem cortar os fios internos. Para isso, gire levemente o alicate, fazendo um corte bem superficial, depois puxe o pedaço de capa externa que fica solta com o corte.







Coloque os fios na ordem

A figura mostra como devem ser dispostos os fios do interior do cabo. Primeiro separe os quatro pares e alinhe-os todos, como mostra a parte (3) da figura.



Coloque os fios na seguinte ordem, da esquerda para a direita: Branco-verde Verde Branco-laranja Azul Branco-azul Laranja Branco-marrom Marrom


Use uma chave de fenda

Os fios terão que ser introduzidos no conector RJ-45. Para que esta inserção seja facilitada, coloque antes os fios de forma alinhada, com a ajuda de uma chave de fenda.





Corte o excesso de fio

Depois de alinhados, use o alicate crimpador para cortar o excesso de fio. Os oito fios do cabo deverão ficar com o mesmo comprimento, cerca de 1,2 cm.









Introduza no conector RJ-45

Introduza simultaneamente os oito fios do cabo no conector RJ-45. Olhe o conector como mostra a figura. Em um dos lados do conector existe uma trava plástica. No outro lado você verá oito contatos metálicos. Para quem olha este lado com os oito contatos metálicos, os fios verdes deverão ser vistos pela esquerda.





Ordem dos fios

Confira se os oito fios realmente ficaram na ordem mostrada na figura ao lado. Observe o ponto até onde chega a capa externa azul do cabo.

OBS: Esta ordem é o padrão que chamamos TIA 568A.



Branco/Verde Verde Branco/Laranja Azul Branco/Azul Laranja Branco/Marrom Marrom



Erros comuns

A figura ao lado mostra dois erros muito comuns quando estamos aprendendo a fazer cabos de rede. Note que os fios não ficaram totalmente encaixados no conector. Vemos ainda que a cobertura azul do cabo ficou mais abaixo do que deveria estar. Como resultado, o conector não ficará bem preso no cabo, e poderá soltar depois de algum tempo.

Para corrigir esses dois problemas, retire o conector e use o alicate crimpador para cortar mais um pouco (2 a 3 milímetros) os oito fios do conector, que deverão ficar com o mesmo tamanho.



Índice

77

Confira antes de crimpar!





CERTO

Branco/Verde Verde Branco/Laranja Azul Branco/Azul Laranja Branco/Marrom Marrom Crimpe o conector RJ-45 no cabo somente depois que os fios estiverem introduzidos corretamente, como mostra a parte direita da figura:

1) Fios na ordem certa

2) Todos os fios introduzidos até o fim

3) Capa externa do cabo indo até o ponto indicado

<u>Índice</u>

78

Crimpando o conector

Introduza o conector no alicate como mostra a figura. Aperte o alicate com força. Observe abaixo como fica o conector do outro lado do alicate.







Crimpagem concluída

Observe na figura ao lado, o ponto até onde vai a capa externa (azul) do cabo. Esta capa é "mordida" por uma pequena trava plástica do conector que irá prendê-la com força, evitando que se solte. Os oito contatos metálicos também devem "morder" os fios correspondentes.







Melhorando o cabo

Você pode usar capas plásticas como as mostradas ao lado para proteger o conector RJ-45. As capas devem ser introduzidas no cabo antes de fixação do conector. Essas capas tornam o conector mais resistente. Podem ser encontradas em lojas especializadas em material para redes.





<u>Índice</u>



Teste o cabo

Por mais experiência que você tenha na confecção de cabos, é preciso testar todos eles. Use um testador de cabos apropriado. Conecte uma parte do testador em cada extremidade do cabo e pressione o botão para ligá-lo. O modelo ao lado acende quatro LEDs em seqüência, caso o cabo esteja correto. Quando um LED está apagado, existe um fio correspondente que está com mau contato. Será preciso inspeccionar visualmente os dois conectores e cortar o defeituoso. Um novo conector deve ser colocado em seu lugar.





Conectores de rede nas paredes



Cabeamento interno

Não é um bom procedimento deixar cabos de rede soltos pelo chão, ou passando pelos rodapés. O ideal é utilizar uma tubulação apropriada, passando por dentro das paredes, em eletrodutos. Não devemos passar cabos de rede por eletrodutos que já sejam usados pela fiação elétrica. Deve ser usado um eletroduto só para os cabos de rede. Cabos de rede serão ligados em "tomadas" como na figura ao lado. Se não for possível usar eletrodutos embutidos, podemos usar eletrodutos externos.





Tomadas externas

Quando não temos condições de realizar obras para passagem de eltrodutos internos nas paredes, nem instalar eletrodutos externos, é aceitável, mas não ideal, usar os cabos de rede presos a rodapés, entretanto devem passar longe da fiação elétrica. Nas extremidades dos cabos devem existir caixas externas, nas quais os cabos de rede serão ligados. Cabos irão desses pontos até os computadores.





Jack RJ-45

Trata-se do conector RJ-45 fêmea. O conector RJ-45, instalado na extremidade dos cabos, também é chamado de "plug RJ-45".

Esses jacks devem ser instalados nas tomadas de rede que ficarão fixas nas paredes.





Os cabos instalados nos eletrodutos internos deverão ser acoplados a jacks RJ-45. Esses jacks são então encaixados em espelhos que ficam instalados nas paredes, como na figura ao lado.



86

Ferramenta de impacto

Para fixar o jack RJ-45 devemos usar uma ferramenta de impacto, como a da figura ao lado. Esta ferramenta prende cada um dos 8 fios no conector. Também corta o excesso de fio.





Desencape o cabo

Use o alicate crimpador ou um desencapador de cabos. Deixe cerca de 3 cm desencapados. Separe os fios dos pares para introduzi-los no conector.





Posicione os fios no jack RJ-45

Desencape os fios do cabo UTP e introduza todos eles no jack, de acordo com a ordem mostrada na figura ao lado.

OBS: A ordem dos fios especificada ao lado é o chamado padrão TIA 568A.





Encaixe os fios nas fendas

Cada um dos oito fios deve ser introduzido nas fendas do jack, como mostra a figura. Encaixe o máximo que puder. O encaixe definitivo será obtido quando usarmos a ferramenta de impacto.





Use a ferramenta de impacto

Use a ferramenta de impacto em cada um dos oito fios. Esta ferramenta fixará cada fio ao conector, ao mesmo tempo em que cortará o excesso de fio. Observe como é feito o encaixe. O ponto de corte deverá ser orientado sobre o fio. Empurre a ferramenta para baixo com força e firmeza, até que ela aplique um impacto cortante sobre o conector.





Fios cortados e presos

A ferramenta de impacto faz ao mesmo tempo o encaixe firme dos fios nos "mordedores" existentes no conector e também o corte de cada fio. Confira se ficaram bem encaixados, como mostra a figura.





Tomada pronta

Fixe os jacks RJ-45 nos espelhos apropriados e aparafuse-os na parede. Note na figura ao lado que existem espelhos diferentes para a rede elétrica e para o cabeamento da rede. Você poderá agora usar uma seção de cabo para ligar este conector à placa de rede do computador. Na outra extremidade do cabo que passa pela parede, existirá outra tomada, que deverá ser ligada a um hub, switch ou outro equipamento de rede (ver abaixo).





<u>Índice</u> 93

Padrões 568A e 568B



Padrão TIA/EIA-568A

Os padrões TIA/EIA-568A e TIA/EIA-568B especificam a ordem das ligações dos fios do par trançado (UTP) nos conectores RJ-45. As conexões que apresentamos até agora para plugs e jacks RJ-45 estão no padrão 568A, que é o mais usado. A figura abaixo mostra os quatro pares do cabo UTP e os números dos pinos correspondentes nos plugues e jacks RJ-45 quando usamos o padrão 568A.





Padrão TIA/EIA-568B

No padrão TIA/EIA-568B, as posições dos pares 2 (laranja) e 3 (verde) são trocadas. O par laranja ocupa os pinos 1 e 2 do conector, enquanto o par verde ocupa os pinos 3 e 6 do conector.





568A ou 568B?

Os dois padrões funcionam da mesma forma. Os cabos funcionarão desde que em ambas extremidades seja usado o mesmo padrão. Recomendamos que por questões de padronização você use o padrão 586A, que é o mais usado.

Exceções:

Um cabo UTP com conectores RJ-45 macho (plug) funcionará corretamente em qualquer dos padrões, desde que ambos sejam 568A, ou ambos sejam 568B (use o 568A). Entretanto quando confeccionamos um cabo crossover, usado para conectar dois computadores diretamente, sem usar hubs ou switches, devemos usar as extremidades em padrões diferentes, ou seja, uma delas em 586A e a outra em 568B.

Ao crimpar jacks RJ-45, use preferencialmente o padrão 568A. Entretanto, você estiver trabalhando em uma rede que já tem cabos conectados a jacks no padrão 568B, mantenha este padrão.



Plug RJ-45 no padrão 568A

A sequência de ligações que ensinamos neste capítulo está no padrão 568A. Observe na figura ao lado que o par verde está à esquerda.



Branco/Verde Verde Branco/Laranja Azul Branco/Azul Laranja Branco/Marrom Marrom



98

Jack RJ-45 no padrão 568A

Os jacks RJ-45 possuem indicações de cores com as inscrições "A" e "B". Use as ligações indicadas com "A" para ficar no padrão 568A.





Cabo crossover

O cabo crossover serve para ligar dois computadores diretamente, sem hub ou switch. Também pode ser necessário em algumas aplicações, por exemplo, para ligar uma placa de rede a um modem de banda larga ou a um "access point" de uma rede sem fio (wireless). No momento oportuno mostraremos a aplicação deste cabo. Agora queremos que você aprenda a sua construção.

Este tipo de cabo tem uma das suas extremidades no padrão 568A e o outro no padrão 568B.



Observe: um dos conectores tem o par VERDE à esquerda (568A), e o outro tem o par LARANJA à esquerda (568B).



Cabo crossover

Portanto para construir um cabo crossover, instale os dois conectores de acordo com as indicações das figuras abaixo. Uma das extremidades terá as conexões normais (568A) e a outra terá as conexões invertidas (568B).



Branco/Verde Verde Branco/Laranja Azul Branco/Azul Laranja Branco/Marrom Marrom



Branco/Laranja Laranja Branco/Verde Azul Branco/Azul Verde Branco/Marrom Marrom



Introduza os fios no conector

Preste atenção nas cores dos fios durante esta introdução. Use os esquemas dos padrões 568A e 568B já apresentados.





Testando o cabo



Clique na tela acima para ver o filme

RJ45-02.avi



Protetor do conector



Clique na tela acima para ver o filme

RJ45-04.avi



Testando cabo crossover



Clique na tela acima para ver o filme

RJ45-05.avi



Cabo com erro



Clique na tela acima para ver o filme

RJ45-06.avi



Fibra óptica



Vantagens das fibras ópticas

A transmissão de dados em uma rede através de fibras ópticas tem como principais vantagens:

Maior velocidade: Redes do tipo Gigabit Ethernet (1.000 Mbits/s) podem operar com cabos UTP ou com fibras ópticas. Redes do tipo 10-Gigabit Ethernet (10.000 Mbits/s) operam com fibras ópticas.

Maior alcance: Cabos UTP são limitados a 100 metros de alcance. Com fibras ópticas podemos ter alcances bem maiores, na faixa de 1 km ou mais.

> Isolamento elétrico: Na ligação entre prédios diferentes, muitas vezes existem problemas de aterramento. Quando existem áreas abertas, raios podem induzir tensões nos cabos de rede. Fibras ópticas não têm esses problemas, pois não transportam eletricidade.


Desvantagens das fibras ópticas

Como tudo na vida, as fibras ópticas têm vantagens e desvantagens. As desvantagens são relacionadas ao maior custo e à dificuldade de confecção dos cabos:

- > As fibras ópticas são mais caras que os cabos UTP
- > Conectores para fibras ópticas também são mais caros
- > Placas de rede, hubs e switches para fibras ópticas são mais caros

> A montagem de cabos é uma operação muito especializada, que requer treinamento e equipamentos sofisticados.

Apesar das desvantagens, você precisa ter noções sobre fibras ópticas, pois poderá precisar lidar com este tipo de cabeamento.



Estrutura de uma fibra óptica

O fibra óptica é feita com vidro super purificado. Este vidro é vaporizado e condensado novamente, processo que elimina praticamente todas as impurezas. Sua espessura é próxima à de um fio de cabelo, e é revestida por camadas de materiais plásticos que a protegem, evitando que quebrem. Na figura ao lado, a fibra propriamente dita é a parte central (núcleo), o resto é revestimento.





Cabos de 1 e de 2 pares

Os fabricantes de fibras ópticas produzem cabos com pares. Uma conexão de fibra óptica sempre exige um par, sendo uma fibra para transmissão e outra para recepção. Existem cabos com até 96 pares.





Cabos de todos os tipos

A expansão das telecomunicações exige a ligação entre cidades e regiões afastadas através de cabos de fibras ópticas. Mais cara que o custo dos cabos é a sua instalação. São necessárias obras para passagem desses cabos. Encontramos cabos de fibras, por exemplo, enterrados sob os canteiros centrais de rodovias.

Concessionárias de estradas, água, luz ou qualquer outro recurso que exija uma passagem entre as cidades estão aproveitando essas passagens já abertas para instalar fibras e alugar seu uso para as empresas de telecomunicações. Empresas de transmissão de energia elétrica estão usando cabos de para-raios (que interligam as torres entre si, para sua proteção) com fibras ópticas no seu interio. As fibras não são afetadas pelos raios, pois não conduzem eletricidade.





Fibras ópticas em redes locais

Vários tipos de cabos de fibras ópticas são usados em redes locais. O cabo mostrado ao lado foi um dos primeiros a serem usados. Seus conectores são chamados de ST. Estão caindo em desuso, sendo substituídos por outros conectores mais modernos e de instalação mais simples.

Note que o cabo é na verdade um par, sendo uma fibra para transmisão e outra para recepção.

Na extremidade de cada conector existe uma tampa plástica para proteger a fibra.





Cabos com conectores SC

A figura ao lado mostra um cabo de fibra óptica que usa conectores mais modernos. São chamados conectores SC. Os fabricantes de placas, e equipamentos de redes para fibras ópticas dividem sua linha de produtos entre os que usam conectores SC e os que usam conectores MTRJ, que serão mostrados a seguir.





Placa de rede para fibra óptica

Vemos ao lado o exemplo de uma placa de rede para fibras ópticas. Essas placas operam com velocidade de 1000 Mbits/s e 10.000 Mbits/s (1 GB/s e 10 GB/s), dependendo do modelo.

A placa do exemplo ao lado usa conectores SC.



Observe que esta placa é PCI de 64 bits. Placas de 1 GB/s resultam em uma taxa de transferência de cerca de 120 MB/s, quase o máximo oferecido pelos slots PCI de 32 bits (133 MB/s). Para operar com 1 GB/s o ideal é usar placas PCI de 64 bits e/ou 66 MHz, que oferecem taxas de até 533 MB/s. Placas de rede de 10 Gbits/s usam barramentos ainda mais velozes, como o PCI-X e o PCI Express.



Cabo com conectores MTRJ / VF-45

Este é outro tipo de conector ainda mais moderno que tem sido adotado por fabricantes de equipamentos para fibras ópticas. Utiliza um cabo de fibra duplo. A fibra fica no interior do conector, dispensando o uso de tampas plásticas protetoras.







Conversor de mídia

Na maioria dos casos não é necessário fazer o cabeamento de uma rede totalmente óptico. Podemos usar cabos UTP, que são mais baratos, na maior parte da rede, e apenas em pontos críticos, instalar conversores de mídia. São aparelhos que convertem sinais elétricos (RJ-45) para sinais ópticos (fibra). Por exemplo, para interligar dois prédios separados por uma distância acima de 100 metros (o máximo que os cabos UTP suportam), colocamos em cada prédio, conversores de mídia e fazemos a ligação entre os prédios usando fibras ópticas.





Rede com fibras ópticas

Não é comum encontrar redes com cabeamento 100% óptico, mas os equipamentos necessários estão disponíveis. Analisaremos a rede ao lado, que é quase totalmente óptica, apesar do cabeamento UTP poder ser usado na sua maior parte.





Switches ópticos

O switch é um dos equipamentos usados para interligar computadores em rede. Na rede do nosso exemplo existem três switches. Dois deles operam com 100 Mbits/s (100Base-FX). Ambos são interligados a um terceiro switch. Este terceiro está também ligado a três computadores com fibra óptica. Este switch é ligado em níveis superiores da rede com fibras de 1 Gbit/s.



<u>Índice</u> 119

Servidores

O conjunto de três servidores indicados ao lado utiliza placas de rede com fibras ópticas a 100 Mbits/s. Estão ligados diretamente no switch principal.





Computadores com fibra óptica

As duas estações de trabalho mostradas na figura usam placas de rede com fibra óptica (Workstation with fiber NIC).

O servidor mostrado também usa placa de rede para fibra óptica.





Usando conversores de mídia

Os dois computadores destacados ao lado não possuem placa de rede para fibra óptica (Workstation with copper NIC). Para ligá-los aos switches através de fibras ópticas é preciso utilizar conversores de mídia.





Fibras ópticas no Brasil

Você encontrará produtos para fibras ópticas no Brasil na Furukawa (<u>www.furukawa.com.br</u>). Além de fabricar, a empresa fornece treinamento em fibras, através de parcerias com o SENAI, SENAC e empresas de treinamento.

Construir cabos de fibra óptica consiste em instalar os conectores apropriados no cabo, que é comprado em rolos com centenas de metros. A instalação é extremamente complexa pois envolve o polimento da extremidade da fibra e o seu alinhamento quase microscópico, no centro do conector. Os cursos que ensinam a técnica são caros. Por exemplo, uma empresa especializada oferecia um curso de 40 horas por cerca de 3000 reais.

Os equipamentos necessários para a instalação dos conectores em fibras ópticas também são caros. Um kit básico custa cerca de 2000 dólares.

Se você precisar fazer instalações esporádicas de fibras ópticas, a melhor coisa a fazer é encomendar o cabo em empresas especializadas.





Hardware de redes

Ivan Dias Borba Netto

Índice

Placa de rede

Hub e Switch

Equipamentos montados em rack

KVM Switch

Print server

<u>Bridge</u>

Ligação em cascata



Placa de rede



A placa de rede

Este é o primeiro requisito para um PC poder operar em rede. Essas placas têm hoje preços bastante acessíveis. As genéricas funcionam muito bem, e custam abaixo de 50 reais.



<u>Índice</u>

127

As placas de rede atuais são Fast Ethernet, de 100 Mbits/s e possuem um conector RJ-45. Todas elas são na verdade "10/100", ou seja, funcionam também no padrão antigo, que era de 10 Mbits/s.

HUB e SWITCH



HUB e SWITCH

O HUB é um dos diversos equipamentos de rede classificados como "concentradores". Servem para interligar vários computadores e equipamentos de uma rede. O HUB mostrado na figura abaixo tem 8 portas, mas existem modelos com 16, 24, 32 ou mais portas. Também é possível ligá-los em cascata, aumentando ainda mais o número total de portas.

O SWITCH é um equipamento muito parecido com o HUB, porém mais inteligente e com maior desempenho, como veremos adiante.



Para grandes redes

Em redes de maior porte podemos utilizar hubs e switches com maior número de portas. O switch da figura abaixo possui 48 portas.



Ligações internas de um HUB

A figura ao lado mostra as ligações internas de um HUB. Este aparelho funciona como um "fio inteligente", capaz de conectar vários equipamentos. Note entretanto que a conexão é apenas uma para todos os nós da rede. Por exemplo, se estiver em curso uma transmissão entre equipamentos ligados nas portas 1 e 2, e se um equipamento ligado na porta 5 quiser enviar dados para um equipamento ligado na porta 7, terá que esperar sua vez. As transmissões são feitas em pequenos pacotes de dados, de modo que cada equipamento não precise esperar muito tempo por sua vez.



Por outro lado, como existe apenas um canal interno, compartilhado, cada equipamento ligado ao HUB não poderá transmitir ou receber durante 100% do tempo, e sim durante uma fração. Quanto maior é o número de portas do HUB, menor tenderá a ser esta fração. Uma conexão somente poderá usar a rede durante 100% do tempo se outros equipamentos não a estiverem usando.

Ligações internas de um SWITCH

Já um SWITCH opera de forma mais inteligante. Ele analisa os pacotes de dados que chegam a ele e descobre os endereços de origem e destino. A partir daí, enviará este pacote apenas para a porta correta. O resultado é que em um dado instante podem existir várias conexões internas simultâneas, por exemplo:

PC na porta 1 envia dados para um PC na porta 3

PC na porta 2 envia dados para impressora na porta 5

PC na porta 4 recebe dados de um PC na porta 8

PC na porta 6 envia dados para um PC na porta 7



Em cada uma das quatro conexões citadas ao lado, a rede está disponível durante 100% do tempo.

Este chaveamento inteligente de conexões contribui para aumentar o desempenho total da rede.



HUB

Explicando de uma outra forma, o hub tem menor desempenho porque tudo o que chega em uma porta é retransmitido para todas as outras portas. Desta forma, cada computador de rede "ouvirá" pacotes de dados que são para si, mas que concorrem com outros pacotes que são para outros computadores.





HUB

Se em cada computador desprezarmos os pacotes de dados que são para outros computadores, vemos que apenas uma pequena parcela do total dos pacotes é destinada ao computador em questão. Cada computador tem portanto a rede à disposição apenas durante uma parcela do tempo. No caso abaixo, cada computador pode usar apenas 25% da banda total. Usará 100% apenas se não existirem outros computadores transmitindo no momento.



SWITCH

O switch tem maior desempenho que o hub porque estabelece dinamicamente ligações entre as portas, estabelecendo canais independentes que podem operar de forma simultânea. Cada comptuador tem a rede à disposição até 100% do tempo.



Equipamentos montados em rack



Alças para montagem em rack

Quando uma rede tem porte médio (acima de 20 máquinas), devemos utilizar equipamentos montados em um RACK com medida padrão de 19 polegadas. Hubs e switches a partir de 16 portas normalmente possuem esta medida padrão e são acompanhados de alças metálicas laterais para serem montados em racks.





Fixação no rack

Uma fez instaladas as alças laterais no equipamentos, podemos aparafusá-las também nas colunas do rack, como mostra a figura ao lado. O uso do rack facilita a manutenção e o geranciamento da rede.





Montagem em rack

Na figura ao lado vemos alguns equipamentos de rede montados em rack. Em redes muito pequenas, com menos de 10 máquinas, é fácil manter tudo organizado sobre uma mesa ou estante. Entretanto à medida em que a rede aumenta, instalamos mais equipamentos e mais cabos, e essas conexões viram uma grande bagunça. Usando um rack como o da figura ao lado instalamos todos os equipamentos e seus cabos ficam mais organizados. É muito mais fácil localizar a conexões e fazer eventuais alterações.





Racks abertos

A questão da segurança em uma rede é muito importante. Se o rack for instalado em uma sala trancada ou de acesso restrito, podemos utilizar modelos abertos como os da figura ao lado. São mais baratos e de mais fácil utilização. Os racks possuem duas colunas com inúmeros furos para fixação de equipamentos. Possuem ainda algumas bandejas para suportar equipamentos mais pesados.

Se os requisitos de segurança forem ainda maiores podemos utilizar racks fechados.





Racks fechados

Além de mais seguros, os racks fechados são também mais robustos. São indicados não apenas para instalar equipamentos de rede, mas também para a montagem de servidores. Podemos construir um computador inteiro dentro de um desses racks.

Mostraremos a seguir os equipamentos usados para construir um servidor utilizando esses racks.





Patch panel

Trata-se de um painel de conectores RJ-45 fêmea que deve ser aparafusado em um rack. Da parte traseira desses conectores partem cabos que se ligam aos diversos equipamentos da rede. Cada um dos conectores do patch panel é chamado PORTA. As portas devem ser numeradas, e o administrador da rede ou o responsável pela instalação física deve manter um registro discriminando exatamente cada computador ligado nessas portas. Por exemplo, a porta 25 vai até a sala 302, onde está conectado o computador do Sr. José da Silva.







Servidor para montagem em rack

O custo e a complexidade de um servidor de rede dependerão do desempenho desejado. Podemos por exemplo comprar um gabinete para montagem em rack e nele instalar uma placa mãe comum. Existe local para instalação de disco rígido, drive de disquetes, drive de CD-ROM e para placas de expansão, como interfaces de rede e controladoras de discos SCSI.





Interior do gabinete para rack

Note que o computador deste exemplo é muito parecido com um PC comum, exceto pelo formato do gabinete. Devemos usar placas extensoras PCI que permitem a instalação de placas PCI na posição horizontal. Isso é necessário pois o gabinete deste exemplo é "slim" e sua altura não é suficiente para acomodar uma placa PCI na posição vertical. Vemos ainda a fonte, o drive de CD-ROM, drive de disquetes e disco rígido.




Monitor para montagem em rack

Monitores também podem ser montados em racks, apesar de não serem muito elegantes. Os fabricantes desses monitores normalmente compram modelos comerciais (Samsung, Philips, LG, etc.) e retiram sua carcaça externa para que sejam instalados no gabinete metálico que fabricam.





Teclado e mouse

Para serem instalados em rack, o conjunto é acompanhado de uma gaveta, normalmente com chave. Devemos puxar a gaveta para ter acesso a esses dois dispositivos. O mouse do exemplo ao lado é embutido no próprio teclado, similar aos encontrados em notebooks.





Monitor LCD / Teclado / Mouse

O modelo ao lado já é mais sofisticado, composto de monitor LCD, teclado e mouse. O monitor fica recolhido na posição horizontal, no interior da gaveta. Quando abrimos a gaveta puxando o teclado, o display LCD levanta. Conseguimos assim uma economia de espaço no rack. É claro que existem vários outros modelos com o mesmo propósito.





Disco rígido SCSI (RAID)

Uma das características marcantes dos discos SCSI é a possibilidade de conectar 15 dispositivos em uma única interface. Existem ainda placas controladores SCSI capazes de operar em modo RAID (Redundant Array of Independent Disks). Este recurso permite dividir a informação em partes iguais e gravá-las em discos diferentes, de forma simultânea. Assim conseguimos aumentar o desempenho nas operações de leitura e gravação.

O sistema RAID também permite duplicar a informação em discos diferentes. Desta forma, quando um disco apresenta defeito, a informação é automaticamente localizada nos demais discos. Sistemas de discos operando em RAID são praticamente isentos de falhas.





No-break para montagem em rack

Um servidor de rede deve ser imune a problemas na rede elétrica. Não pode se dar ao luxo de sair do ar quando faltar energia. Por isso precisam utilizar nobreaks. Existem modelos próprios para montagem em rack, como o que vemos na figura abaixo.



Servidor em rack

Usando os equipamentos mostrados aqui é possível construir um servidor totalmente montado em rack. No modelo ao lado, vemos de cima para baixo:

- Monitor
- Gaveta para teclado/mouse
- ➢ CPU
- > Três conjuntos de discos SCSI em RAID
- > No-Break

O preço final de um servidor como este é bem elevado, principalmente devido ao uso dos vários discos SCSI. Esses discos custam de duas a quatro vezes mais que um disco IDE de mesma capacidade.



Índice



Grupo de servidores

Não necessariamente um servidor precisa ser montado em um rack. É possível configurar computadores comuns para operarem como servidores. Para que tenham bom desempenho, devem possuir um processador veloz (ou até mesmo uma placa mãe com mais de um processador), muita memória e pelo menos um disco rígido SCSI. A figura ao lado mostra um conjunto de servidores montados em gabinetes comuns.





Racks com prateleiras

Em configurações modestas, podemos usar um rack com prateleiras. Um ou dois servidores seriam instalados no interior do rack. Equipamentos de rede como hubs, switches e patch panels também podem ser instalados neste tipo de rack. É usado um sistema de ventilação interno, permitindo que o conjunto trabalhe com o rack fechado, trancado a chave, para maior segurança.





KVM Switch



KVM Switch

Quando temos muitos servidores operando no mesmo local, precisamos também de bastante espaço para a instalação do monitor, teclado e mouse de cada um deles. Podemos reduzir esses dispositivos se usarmos um KVM Switch. Com ele, um único monitor, teclado e mouse podem ser compartilhados entre vários computadores. Basta usar a chave seletora para conectar o conjunto ao computador desejado. Existem modelos eletrônicos (melhores e mais caros) e mecânicos.





Print server

<u>Índice</u>

155

Mais portas paralelas

É comum precisarmos ligar mais de uma impressora em um servidor. Um computador operando assim é chamado "Servidor de impressão". O problema é que um PC tem apenas uma porta paralela. Se as impressoras forem USB, não há problema, a ligação com múltiplas impressoras é possível. Mas muitas impressoras são ainda paralelas. Uma solução é instalar placas de interface PCI com duas portas paralelas, como a mostrada ao lado. Podemos usar placas adicionais para ligar mais impressoras.



Placas como esta são raras. No Brasil podemos citar a NAXOS (<u>www.naxos.com.br</u>) que as fabrica e comercializa.



Print server

Um outro método para instalar impressoras de rede é usar um equipamento chamado *print server*. Este dispositivo é ligado diretamente na rede, possui um conector RJ-45 para tal conexão. Possui ainda conexões paralelas para a ligação de impressoras. São comuns modelos com uma, duas e três portas paralelas. Entre os fabricantes desses dispositivos podemos citar a D-LINK (<u>www.dlink.com</u>)

Devemos lembrar ainda que existem as impressoras de rede. Possuem um conector RJ-45 e podem ser ligadas diretamente na rede. Em geral são impressoras caras, para uso em redes corporativas.



Índice

157



Bridge

Apesar do bridge ter caído em desuso, é importante entender o seu funcionamento, pois ele deu origem ao switch, muito comum nas redes modernas. Podemos considerar o bridge como sendo um switch de duas portas. Seu trabalho é evitar o número excessivo de colisões quando um número grande de computadores compartilham o mesmo cabo. O bridge analisa os endereços dos pacotes de dados que chegam em cada porta, e transmitem o pacote para a outra porta somente quando concluem que o destino está neste outra porta.

Na figura ao lado, por exemplo, o bridge ignoraria um pacote com origem em 3 e destino em 5, e também um com origem em 9 e destino em 11, mas deixaria passar um pacote com origem em 6 e destino em 10, ou com origem em 12 e destino em 1. A grande vantagem é que transmissões na rede A não colidem com transmissões da rede B.



159

Indice

Switch substitui o bridge

O bridge era mais usado nas redes com cabo coaxial. Nas redes com cabo de par trançado, o switch toma o seu lugar. Considere a rede abaixo, na qual quatro departamentos localizados em salas separadas possuem cada um, computadores conectados por hubs. As quatro redes A, B, C e D são ligadas por um switch.

Qualquer tráfego entre os computadores da rede A não colidirá com as redes B, C e D, o que resulta em maior performance. Se não fosse usado o switch, e sim um hub em seu lugar, todos os computadores das quatro redes poderiam colidir entre si, ou seja, seria formado um único domínio de colisão. Uma transmissão enter dois computadores da rede A teria que esperar a sua vez se estivesse em andamento uma transmissão entre micros da rede B.



<u>Índice</u> 160

Bridges modernos

Nas redes locais o switch substituiu o bridge, mas ainda encontramos bridges para outras aplicações. O Bridge é uma ponte entre duas redes separadas, que passam a operar como uma única rede. Por exemplo, se tivermos dois prédios próximos, cada um com uma rede local, podemos utilizar bridges para ligar as duas redes. Se for inviável ligar as duas redes através de cabos de rede normais, podemos usar bridges wireless, com suas antenas para transmissão e recepção. O tráfego é estabelecido entre as duas redes, que passam então a formar uma única rede.



Ligação em cascata



Ligação em cascata

Uma rede pode começar com poucos micros, conectados por exemplo, através de um hub ou switch de 8 portas. Depois que todas as portas estão ocupadas e precisamos adicionar mais micros à rede, temos duas soluções: trocar o hub ou switch por um outro com maior número de portas (e bem mais caro), ou adicionar um segundo hub ou switch com menos portas, ligando os dois equipamentos em cascata. É preciso entretanto prestar atenção am algumas regras de conexão em cascata.





Cabo normal

As portas de um hub ou switch recebem dados pelos pinos 1 e 2 do seu conector RJ-45, e transmitem dados pelos pinos 3 e 6 do mesmo conector. Já as placas de rede recebem dados pelos pinos 3 e 6, e transmitem pelos pinos 1 e 2. Por isso quando ligamos dois micros diretamente um ao outro, sem usar hubs, precisamos usar um cabo crossover. O mesmo ocorre na ligação entre hubs e switches.





Cabo crossover

Como cada hub ou switch recebe dados pelos pinos 1 e 2, e transmite pelos pinos 3 e 6, a ligação entre esses dispositivos deve ser feita através de um cabo crossover.





Usando a porta uplink

Muitos hubs e switches possuem uma porta chamada UPLINK. Esta porta já possui uma inversão interna, portanto permite a ligação em cascata sem o uso de cabos crossover.

Muitos hubs e switches baratos não possuem porta UPLINK. Para fazer a ligação em cascata dos mesmos, é preciso usar um cabo crossover.



Note entretanto que muitos produtos modernos são "auto-sense", ou seja, identificam automaticamente o tipo de cabo utilizado. Se uma conexão requer cabo crossover, o aparelho detectará automaticamente o tipo de cabo usado e inverterá internamente as conexões da porta. Consulte o manual do seu produto para verificar qual é o seu caso.



166

Porta UPLINK compartilhada

Note que muitas vezes, a porta UPLINK é compartilhada com uma das portas já existentes no hub ou switch. Na figura abaixo, a porta UPLINK é compartilhada com a porta 8. Se usarmos a porta 8 não podemos usar a porta UPLINK. Se usarmos a porta UPLINK, não podemos usar a porta 8.





Componentes de software em redes Microsoft

Ivan Dias Borba Netto

Índice

Configurações no Windows 95/98/ME Driver da placa de rede O programa WINIPCFG O programa PING O programa IPCONFIG Propriedades da rede Identificação do micro na rede Logon primário Adicionando componentes de rede Removendo componentes de rede

Configurações no Windows XP/2000/NT Driver da placa de rede Informações sobre a conexão Testes com o PING O programa IPCONFIG Propriedades da conexão Identificação do computador na rede

Adicionando componentes de rede

Removendo componentes de rede

Configurações no Windows 95/98/ME



Windows 95/98/ME

Configurar uma rede no Windows seria muito fácil se os comandos fossem padronizados. As configurações presentes, por exemplo, no Windows XP, estão presentes no Windows 98, mas os comandos para chegar a elas são um pouco diferentes. Isto torna o aprendizado confuso para quem está começando. Por isso dividiremos este capítulo em duas partes:

- a) Configurações no Windows 95/98/ME
- b) Configurações no Windows XP/2000/NT

O Windows 98 é uma versão atualizada do Windows 95, e o Windows ME é uma versão ainda mais atualizada. Por isso seus comandos são análogos. O Windows 98 é o preferido dos usuários que têm micros com desempenhos modestos (processadores abaixo de 1 GHz), portanto o usaremos como exemplo. Note entretanto que um comando ensinado para o Windows 98 é igualmente aplicado ao Windows 95 e Windows ME.



Driver da placa de rede



Driver da placa de rede

O primeiro componente de software necessário para que um PC opere em rede, é o driver da placa de rede. Este driver precisa estar instalado, e seu funcionamento precisa ser indicado como normal no Gerenciador de dispositivos. No Windows 95/98/ME, use os comandos:

Painel de controle / Sistema / Gerenciador de dispositivos.

O Gerenciador de dispositivos deverá mostrar a placa de rede, como na figura ao lado.

Estamos exemplificando com o Windows 98, os comandos são iguais ao do Windows 95 e ME. Mais adiante mostraremos os comandos no Windows NT/2000/XP.





Placa funcionando corretamente

Ao aplicarmos um clique duplo no ícone do adaptador de rede, será mostrado o seu quadro de propriedades, como na figura ao lado. Observe a indicação:

Status do dispositivo Este dispositivo está funcionando corretamente.

É o que precisa estar indicado para que a placa de rede funcione. Se a placa apresentar problemas, uma descrição de erro estará indicada neste campo. É preciso resolver os problemas para que o computador possa funcionar em rede.

Propriedades de Realtek RTL8139/810x Family Fast Etherne 🔋 🗙
Geral Driver Recursos Gerenciamento de energia
Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC
Tipo de dispositivo:Adaptadores de rede
Fabricante: Realtek
Versão hardware: 016
Status do dispositivo
Este dispositivo está funcionando corretamente.
I ✓ Existe em todos os perfis de hardware
OK Cancelar



PCI Ethernet Controller

Quando o Windows não possui driver nativo para a placa de rede, esta é indicada no Gerenciador de dispositivos simplesmente como "PCI Ethernet Controller", com um ponto de interrogação amarelo. É uma pena, pois com esta descrição não é possível identificar a sua marca e modelo para obter seus drivers. Se a interface de rede for onboard, seus drivers estão no CD-ROM que acompanha a placa mãe. Se for uma placa de rede avulsa, os drivers estão no disquete ou CD que a acompanha. Teremos um pouco mais de trabalho quando este CD ou disquete for extraviado. Nesses casos será preciso, antes de mais nada, identificar a marca e o modelo da placa mãe (no caso de interfaces de rede onbaord), ou a marca e modelo do chip principal da placa de rede.



A figura acima exemplifica o problema no Windows 98, e é idêntica à do Windows 95 e ME. No Windows NT, 2000 e XP, apenas o visual é um pouco diferente.



Falta de drivers

Um dos problemas mais comuns é a falta de drivers da placa de rede. Quando isso ocorre, a placa é indicada com um ponto de interrogação amarelo no Gerenciador de dispositivos. Se aplicarmos um clique duplo neste item, será mostrada a informação:

Status do dispositivo: Os drivers para este dispositivo não estão instalados.

Será preciso instalar os drivers da placa de rede, encontrados no disquete ou CD-ROM que a acompanha. Também podemos obtêlos no site do seu fabricante.





Programas de identificação

Você pode usar programas de identificação como o HWINFO32 e o AIDA32, encontrados na área de programas deste CD. Esses programas identificam a marca e modelo das placas do computador, inclusive a placa mãe e a placa de rede.

HWiNF032 System Overview System Summary Processor Memory ATA Drives at 3000 MHz 🔽 MMX Intel Pentium 4 CPU E04 MButes of DC3200 DDB-SD 3DNowl 3DNowl-2 Momore

11011019.] 304 1109100 01 1 03200 0011 30	
Motherboard: MICRO-STAR INC. MS-6728	with Intel 865G/P/PE chipset
Video: Unknown	card with Intel i865G Integrated chipset
Sound: Intel 82801EB(M) ICH5(-M) - AC'97 Audio	Network: RealTek Semiconductor RTL8139 PCI
Drives	Monitor: SAMSUNG SyncMaster 753DF
ATAPI: SONY CD-RW CRX320E	PCI 🗹 AGP 🔽 USB 🔽
	04

No exemplo acima, o programa HWINFO32 identificou a placa de rede como:

Fabricante: Realtek Modelo: RTL8139

Com essas informações fica bem mais fácil obter os drivers na Internet.



×

SSE SSE-2

O programa WINIPCFG



O programa WINIPCFG

Este programa é encontrado no Windows 95, 98 e ME, e fornece diversas informações sobre uma conexão de rede. Mais adiante neste capítulo mostraremos comandos equivalentes no Windows 2000 e XP.

O WINIPCFG é executado da seguinte forma:

Iniciar / Executar / WINIPCFG

睿 Configuração de	IP			_ 🗆 🗵		
Ethernet Informações do adaptador						
		Realtek R	TL8139/810x Fa	mily F 💌		
Endereço do a	adaptador	00-E0-4	4C-77-AB-3D			
Endereço de auto-con	figuração	169.2	54.228.166			
Máscara de	sub-rede	255	5.255.0.0			
Gatewa	y padrão					
OK		ibera <u>r</u>	Re <u>n</u> ovar			
Liber <u>a</u> r tud	o Reng	ovar tudo	<u>M</u> ais inf. >>			

Se neste programa o adaptador de rede estiver indicado como "PPP Adapter", você precisa clicar na seta à direita do seu nome para selecionar o adaptador de rede correto. Na figura acima, selecionamos a placa de rede "Realtek RTL8029". O "PPP Adapter" é na verdade o modem ligado à linha telefônica, caso exista. É normal o WINIPCFG realizar uma pausa de 10 a 20 segundos ao ser executado, ou mesmo quando selecionamos um adaptador. Não é travamento.



O programa WINIPCFG

Endereço do adaptador

O WINIPCFG apresenta informações valiosas sobre a conexão de rede. Uma delas é o endereço (físico) do adaptador. Este endereço permite o correto direcionamento de dados dentro de uma rede local. Cada placa de rede possui um endereço único. Cada pacote de dados é acompanhado do endereço da placa "remetente" e do endereço da placa "destinatária". Desta forma uma placa de rede "sabe" se os dados recebidos pela rede são para si mesma ou se são para outra placa.



O endereço do adaptador, também chamado de "MAC Address", é formado por 6 bytes. Os três primeiros identificam o fabricante da placa. Os outros três indicam o número de série. Desta forma é virtualmente impossível ter duas placas usando o mesmo endereço.


O programa WINIPCFG

Endereço IP

Além do endereço físico do adaptador, o WINIPCFG também informa o endereço IP da placa de rede testada. Sua função é a mesma do endereço MAC: identificar a origem e o destino de cada pacote de dados. A diferença é que o endereço MAC é usado na rede local, enquanto o endereco IP é usado na Internet. Ao longo do curso mostraremos o uso dos endereços IP, mas por hora queremos apenas adiantar que o programa WINIPCFG apresenta esta informação.



Endereços IP são formados por 4 bytes, indicados em decimal. No exemplo acima, a placa de rede está usando o endereço IP:

169.254.228.166

Ao contrário do endereço MAC, o endereço IP não é fixo, pode ser alterado de acordo com a configuração da rede.

181 Indice

Exercício

Se você usa o Windows 95, 98 ou ME, use o comando:

Iniciar / Executar / WINIPCFG

Selecione então a sua placa de rede e anote:

Endereço do adaptador (MAC) Endereço IP

Como ao longo do curso você usará muitas vezes o WINIPCFG, é bom criar um ícone para executá-lo. Clique na área de trabalho com o botão direito do mouse e no menu apresentado escolha NOVO / ATALHO.

Digite WINIPCFG e clique em AVANÇAR. Você poderá a partir de agora executar o WINIPCFG clicando neste ícone.



O programa PING



Testando a conexão com o PING

O PING é um programa encontrado em todas as versões do Windows, e serve para checar se dois computadores estão corretamente conectados. Para checar uma conexão entre um computador A e um computador B, é preciso usar no computador A, um comando PING indicando o endereço IP do computador B. O PING é um utilitário DOS, para ser usado é preciso executar antes o PROMPT DO MS-DOS.



Considere o caso simples acima, no qual formamos uma rede com apenas dois micros, ligados diretamente por um cabo crossover. Digamos que através do programa WINIPCFG tenhamos verificado que os endereços IP são os seguintes:

A = 169.254.218.177 e B = 169.254.42.24

Usamos no computador A, o comando:

PING 169.254.42.24

<u>Índice</u> 184

Testando a conexão com o PING

O mesmo teste se aplica para redes de qualquer tamanho. Por exemplo, digamos que na rede ao lado os computadores A e B tenham os endereços IP:

A = 192.168.0.5

B = 192.168.0.13

Usamos então no computador A, o comando:

PING 192.168.0.13

Da mesma forma, podemos testar a conexão entre o computador A e os demais computadores, bastando usar no computador A, um comando PING com o endereço do computador a ser testado.





Testando a conexão com o PING

Revealed the MS-DOS 🖸 🖻 🛍 🔂 😭 🗗 🗛 -Auto. Microsoft(R) Windows 98 (C)Copyright Microsoft Corp 1981-1999. C:\WINDOWS>ping 192.168.0.1 Disparando contra 192.168.0.1 com 32 bytes de dados: Resposta de 192.168.0.1: bytes=32 tempo<1ms TTL=128 Estatísticas do Ping para 192.168.0.1: Pacotes: Enviados = 4, Recebidos = 4, Perdidos = 0 (0% de perda), Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos: Mínimo = Oms. Máximo = Oms. Média = Oms C:\WINDOWS>

A figura acima mostra o funcionamento do PING. O computador destino tem endereço 192.168.0.1. O PING dispara 4 pacotes de dados e espera pela resposta. No exemplo, a resposta a cada um deles chegou em menos de 1 milésimo de segundo. No final foi indicado: 0% de perda. A conexão está perfeita.

Indice 186

Testes exaustivos com o PING

O PING faz no seu teste padrão, o envio e a recepção de quatro pacotes de dados. Este teste não consegue identificar erros intermitentes na rede. Para identificar este tipo de erro devemos usar o PING no modo contínuo. São transmitidos e recebidos pacotes de dados indefinidamente, até que pressionemos Control-C. No exemplo abaixo fizemos o teste da conexão disparando contra um computador de IP 192.168.0.7. O comando usado é:

PING -t 192.168.0.7

Me PING	
7 x 12 💽 🗈 🛍 🚱 😭 📅 🗛	
Resposta de 192.168.0.7:bytes=32 tempo<10ms Tempo de vida=128 Resposta de 192.168.0.7:bytes=32 tempo<10ms Tempo de vida=128 Resposta de 192.168.0.7:bytes=32 tempo=1ms Tempo de vida=128	

Observe na figura que alguns pacotes demoram 1 ms pare serem respondidos, outros demoram mais. Isto é normal quando existe tráfego na rede, ou seja, cada computador precisa esperar a sua vez para transmitir.

<u>Índice</u> 187

Testes exaustivos com o PING

Observe o relatório de erros apresentado pelo PING:

Pacotes enviados: 1125 Pacotes recebidos: 1125 Pacotes perdidos: 0 (0% de perda)

Como tivemos 0% de perda, temos uma conexão perfeita. Se pelo menos um pacote for perdido, então a conexão não está confiável, e os cabos devem ser checados.

Prompt do MS-DOS		
7 x 12 🗉 🗈 🔂 🚰 📇 🗛		
Resposta de 192.168.0.7:bytes=32 tempo<10ms Tempo de vida=128 Resposta de 192.168.0.7:bytes=32 tempo=1ms Tempo de vida=128		
C:\WINDOWS>		
	Índice	188

O programa IPCONFIG



O programa IPCONFIG

Este programa é similar ao WINIPCFG, exceto por funcionar em interface MS-DOS. O WINIPCFG está disponível apenas no Windows 95/98/ME, já o IPCONFIG está disponível no Windows 95/98/ME e no Windows NT/2000/XP. Note que o IPCONFIG, assim como o PING, não funciona em um MS-DOS após o boot feito por disquete, e sim, no prompt do MS-DOS sob o Windows.

Prompt do MS-DOS	- 🗆 ×
7 x 12 💽 🗈 🛍 🔂 🔐 🗗 🗛	
C:\WINDOWS>ipconfig	-
Configuração de IP do Windows 98	
0 Ethernet adaptador :	
Endereço IP 0.0.0.0 Máscara de sub-rede : 0.0.0.0 Gateway padrão :	
1 Ethernet adaptador :	
Endereço IP 192.168.0.4 Máscara de sub-rede 255.255.255.0 Gateway padrão 192.168.0.1	
C:\WINDOWS>_	
	▼ ▶ //:

Indice

190

Na figura acima o IPCONFIG encontrou dois adaptadores de rede. O primeiro deles é o modem, que está desconectado (IP 0.0.0.0), e o outro é a placa de rede, que está usando o IP 192.168.0.4.

Propriedades da rede



Quadro de propriedades da rede

Este quadro concentra a maioria das configurações relacionadas com a rede. Pode ser obtido de duas formas:

a) Painel de controle / Rede

b) Clicando em Ambiente de Rede (Win 95/98) ou Meus locais de rede (Win ME) com o botão direito do mouse e escolhendo no menu a opção Propriedades.







Quadro de propriedades da rede

Todas as configurações da rede estão disponíveis neste quadro. A lista de componentes de rede possui quatro tipos de componentes:

- > Adaptadores
- Protocolos
- Clientes
- > Servicos

Mostraremos a seguir os componentes de rede que fazem parte do Windows. Estão disponíveis assim que o Windows é instalado.



Adaptadores

São as placas de rede instaladas no computador. No exemplo ao lado, a placa de rede (NIC = Network Interface Card) é uma Realtek RTL8139. Além da placa de rede principal podem aparecer outras interfaces que são tratadas como placas de rede. Por exemplo, uma interface Firewire (IEEE-1394), encontrada em muitas placas de CPU modernas, é tratada como placa de rede. Existem também os adaptadores de rede virtuais. O Adaptador para rede dial-up, também mostrado ao lado, é um software que faz com que o modem seja usado como placa de rede, para acesso à Internet.

Rede



Protocolos

Protocolos são "linguagens" usadas para a comunicação entre os computadores (ou máquinas em geral) de uma rede. O protocolo mais usado é o TCP/IP. Este protocolo é usado na Internet, ou seja, é através dele que dados podem ser transmitidos pelo mundo inteiro. Na figura ao lado vemos que tanto o Adaptador para rede dial-up (modem) como a placa de rede estão operando com o protocolo TCP/IP. Para que dois computadores se comuniquem em uma rede, é preciso que usem o mesmo protocolo.

Existem inúmeros outros protocolos, porém o TCP/IP é o mais usado. Entre os demais protocolos podemos citar o NETBEUI e o IPX/SPX.

Rede



Indice

? ×

195

Clientes

Clientes são componentes de software que fazem com que um computador use serviços de uma rede, ou seja, que tenha acesso a discos, impressoras e outros recursos localizados em outros computadores da rede. Para que um computador com o sistema operacional Windows possa ter acesso a arquivos e impressoras localizados em outros computadores (servidores), é preciso que esteja instalado o Cliente para redes Microsoft. Outro cliente mostrado na figura ao lado é o "Logon de produtos Microsoft", que será explicado em momento oportuno, seu uso não é vital.

Rede



Indice

? ×

196

Serviços

Serviços são componentes de software que fazem com que um computador opere como servidor. Na figura ao lado vemos o serviço de Compartilhamento de arquivos e impressoras em redes Microsoft. Quando este componente está instalado, o computador permitirá que outros micros da rede tenham acesso a seus arquivos e suas impressoras. Este acesso é controlado através de senhas.

Rede

Configuração | Identificação | Controle de acesso | Os seguintes componentes da rede estão instalados: 💵 Adaptador para rede dial-up 🕮 Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC 🝹 TCP/IP -> Adaptador para rede dial-up TCP/IP -> Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet N 📇 Compartilhamento de arguivos e impressoras para redes M 👻 Propriedades Adicionar... Remover Logon primário da rede: Cliente para redes Microsoft -Compartilhamento de arquivos e impressoras... Descrição Cancelar OK.



? ×

Identificação do micro na rede



Identificação do micro na rede

Os computadores de uma rede precisam ter nomes. Esses nomes podem ser escolhidos livremente, desde que todos os computadores tenham nomes diferentes. Quando instalamos o Windows, é perguntado o nome do usuário e o nome da empresa. O programa de instalação do Windows usa os 8 primeiros caracteres (sem contar espaços) do nome do usuário para formar o nome do computador. Por exemplo, se o nome do usuário for "José da Silva", o computador será chamado de JOSEDASI.

Podemos aterar o nome do computador clicando na guia **Identificação** do quadro de propriedades de rede. O Windows será reiniciado.

Rede ? X Configuração Identificação Controle de acesso O Windows usa as informações a seguir para identificar seu computador na rede. Digite o nome, o grupo de trabalho em que aparecerá e uma breve descrição do computador. Nome do computador: p4-3000 Grupo de trabalho: WORKGROUP Descrição do PREVIEW-01 computador: Cancelar OK.

199

Indice

Grupo de trabalho

Quando clicamos em Ambiente de Rede, vemos inúmeros ícones que representam todos os servidores da rede. O resultado é que a lista de computadores apresentada pode ser imensa, dificultando a localização de um computador em particular.

A localização pode ser facilitada se dividirmos a rede em **grupos de trabalho**.

Na janela Ambiente de rede, se clicarmos em Toda a rede, vermos o conteúdo da rede dividida em grupos de trabalho. No exemplo ao lado temos três grupos: Grupo, Labo e Workgroup. Em empresas, é comum criar grupos de acordo com os diversos departamentos, por exemplo: Marketing, Financeiro, Suporte, etc.





Indice

Laércio Vasconcelos Computação www.laercio.com.br

Definindo o grupo de trabalho

Para definir o grupo de trabalho de um computador, basta preencher seu nome na guia "Identificação" do quadro de propriedades de rede. Quando instalamos o Windows, o programa de instalação pergunta o nome do usuário e o nome da empresa. Este nome de empresa será usado como grupo de trabalho. Se deixarmos o nome da empresa em branco, o programa de instalação usará automaticamente o grupo de trabalho WORKGROUP. O nome escolhido não afeta o funcionamento da rede. Em redes pequenas é recomendável usar o mesmo nome de grupo de trabalho para todos os computadores.

Rede ? X Configuração Identificação Controle de acesso O Windows usa as informações a seguir para identificar seu computador na rede. Digite o nome, o grupo de trabalho em que aparecerá e uma breve descrição do computador. Nome do computador: p4-3000 Grupo de trabalho: WORKGROUP Descrição do PREVIEW-01 computador:

Cancelar

201

OK.

Indice

Descrição do computador

Rede

Descrição do

computador:

A descrição do computador não é necessária para o funcionamento de um computador na rede, e nem é usada na sua localização. É apenas um comentário que nos facilita identificar um determinado computador. Por exemplo, o computador da figura ao lado tem como nome, "P4-3000", mas isto não facilita a sua localização. Podemos então usar uma descrição como "José da Silva - Contabilidade", por exemplo. As descrições dos computadores da rede aparecem quando usamos o comando Exibir / Detalhes. Caso contrário aparecerão apenas os ícones dos computadores e seus respectivos nomes.

Configuração Identificação Controle de acesso O Windows usa as informações a seguir para identificar seu computador na rede. Digite o nome, o grupo de trabalho em que aparecerá e uma breve descrição do computador. Nome do computador: p4-3000 Grupo de trabalho: WORKGROUP

PREVIEW-01

Cancelar

OK.

? X



Logon primário



Logon primário da rede

Logo após a sua instalação, o Windows estará automaticamente configurado para funcionar como cliente de rede, a menos que não possua placa de rede, ou que não possua driver nativo para esta placa. Os componentes essenciais para que o um computador seja cliente de rede são:

- Placa de rede
- > TCP/IP sobre a placa de rede
- > Cliente para redes Microsoft

Também devemos preencher o campo Logon primário da rede com a opção Cliente para redes Microsoft, como mostra a figura ao lado.



Indice

204

Fazendo o logon na rede

Quando configuramos o Logon primário da rede como sendo "Cliente para redes Microsoft", o Windows apresentará um quadro para digitação de nome e senha de usuário. Se você não quiser usar senha, digite simplesmente ENTER. Se preencher uma senha, terá que usá-la nas próximas vezes. Não pressione ESC neste quadro, caso contrário o cliente não entrará na rede, ou seja, não "enxergará" os servidores.

Digitar a sent	a da rede		<u>?×</u>
	Digite sua senha de n	ede para a Rede Microsoft.	ОК
	<u>N</u> ome do usuário:	aercio	
	Sen <u>h</u> a:		



Adicionando componentes de rede



Instalando um protocolo

O Windows 98/ME, ao ser instalado, é automaticamente configurado para operar como cliente de rede, usando o protocolo TCP/IP. Entretanto em muitos casos podemos precisar alterar a configuração da rede, adicionando ou removendo componentes.

Por exemplo, a muitos jogos que operam em rede (modo multiplayer) precisam do protocolo IPX/SPX. Podemos adicionar este protocolo clicando no botão Adicionar do quadro de propriedades de rede.

Rede



Indice

? X

207

Instalando um protocolo

Será mostrado o quadro ao lado. Devemos marcar a opção Protocolo e clicar em Adicionar. Note que este quadro permite adicionar outros componentes de rede: adaptadores, clientes e serviços. O Windows vem acompanhado de diversos protocolos, clientes e serviços, e drivers para adaptadores, no seu CD-ROM de instalação. Prepare este CD, pois os novos componentes de rede precisarão ser lidos. Se você copiou o conteúdo deste CD para o disco rígido antes de instalar o Windows, não será preciso usar o CD agora.

<u>Índice</u> 208

Adicionando o protocolo IPX/SPX

Será apresentada uma lista de fabricantes e seus respectivos protocolos. No nosso exemplo, estamos adicionando o IPX/SPX para permitir o funcionamento de jogos multiplayer na rede. Selecionamos então:

Fabricante: Microsoft

Protocolo: IPX/SPX

Sel	ecionar	Prol	tocol	lo d	ет	ede
JC	ICCIUITAI	1 10		υu	16 I	cuc



Clique no protocolo de rede a ser instalado e, em seguida, clique em 'OK'. Se possuir um disco de instalação para esse dispositivo, clique em 'Com disco'.

Fabrica <u>n</u> tes:	Protocolos de rede:
🖗 Banyan	🍹 Microsoft DLC
🗿 IBM	🖗 NetBEUI
🏹 Microsoft	Protocolo compatível com IPX/SPX
🍹 Novell	Frovedor de serviços Winsock2ATM ¹ G Suporte WAN para ATM G TCP/IP
	<u>C</u> om disco
	OK Cancelar



Protocolo já adicionado

O novo protocolo passará a constar no quadro de propriedades da rede. Note que este protocolo atuará sobre todos os adaptadores de rede presentes. No nosso exemplo atua sobre o adaptador de rede dial-up (modem) e sobre a placa de rede.

Ao clicarmos em OK, o Windows fará a leitura dos arquivos necessários, eventualmente do CD-ROM de instalação, e reiniciará o computador.

Rede



210

Indice

? X

Adicionando cliente

Existem comandos similares para adicionar clientes de rede. Como padrão, o Windows usa o "Cliente para redes Microsoft". Podemos entretanto adicionar outros clientes de rede, por exemplo, para permitir que o computador funcione em uma rede Novell.

No quadro de propriedades de rede clicamos em Adicionar, depois Cliente, e finalmente em Adicionar. Será apresentado o quadro ao lado, no qual selecionamos o fabricante e o módulo cliente desejado.

Selecionar Cliente da rede



 Clique no cliente de rede a ser instalado e, em seguida, clique em 'OK'. Se possuir um disco de instalação para esse dispositivo, clique em 'Com disco'.





X

Adicionando um serviço de rede

Como padrão, o Windows utiliza o "Compartilhamento de arquivos e impressoras para redes Microsoft". Isto faz com que o computador opere com servidor no padrão Microsoft. Podemos entretanto configurar um computador com Windows para ser servidor em outros tipos de rede, como o da Novell.

No quadro de propriedades de rede clicamos em Adicionar, depois Serviço, e finalmente em Adicionar. Será mostrado o quadro ao lado, no qual selecionamos o serviço desejado.

Selecionar Serviço de rede





Clique no serviço de rede a ser instalado e, em seguida, clique em 'OK'. Se possuir um disco de instalação para esse dispositivo, clique em 'Com disco'.

Modelos:

Compartilhamento de arquivos e impressoras para redes Microsoft
Compartilhamento de arquivos e impressoras para redes NetWare

📇 Serviço para Serviços de diretório do NetWare

<u>C</u>om disco...





Adicionando adaptador

Placas de rede modernas são instaladas automaticamente pelo recurso Plug-and-Play, usando drivers nativos ou drivers fornecidos pelo fabricante. Podemos também fazer a instalação pelo comando Adicionar / Adaptador / Adicionar. Será apresentada uma lista de fabricantes e modelos. Este método é indicado para placas antigas, que não eram Plugand-Play.

Selecionar Adaptadores de rede



Clique no adaptador de rede que corresponde a seu hardware e, em seguida, clique em 'OK'. Se possuir um disco de instalação para esse dispositivo, clique em 'Com disco'.

Fabrica <u>n</u> tes:	Adaptadores de rede:	
💵 (drivers de rede detecta🔺	💷 3Com (3C562) EtherLink III L4	AN+288 Modem F 📥
💵 (Porta COM ou adaptad🛁	💷 3Com (3C562B-3C563B MNP	10) EtherLink III I
🖫 3Com	💷 3Com (3C562B-3C563B) Ethe	rLink III LAN+28
🖳 Accton	💷 3Com (3C562C-3C563C MNP	10) EtherLink III l
💵 Adaptec 🛛 🚽	💷 3Com (3C562C-3C563C) Ethe	rLink III LAN+33(🖵
		<u> </u>
		<u>C</u> om disco
		_
	OK	Cancelar



X

Removendo componentes de rede



Desvinculando protocolo de adaptador

Qualquer protocolo instalado no Windows opera com todos os adaptadores de rede presentes. Entretanto podemos não querer que um protocolo opere com um certo adaptador de rede. Digamos por exemplos que instalamos o protocolo IPX/SPX para usar jogos em uma rede local. Este protocolo irá operar tanto com a placa de rede como com o modem. Ocorre que o IPX/SPX não usará a Internet, portanto podemos desvinculá-lo do modem. Para isso usamos o botão Remover, porém clicando antes no item:

Protocolo IPX/SPX → Adaptador dial-up

A remoção de componentes desnecessários como este irá melhorar o desempenho da rede.

Rede

Configuração Identificação Controle de acesso Os seguintes componentes da rede estão instalados: 📇 Logon de produtos Microsoft 💷 Adaptador para rede dial-up 🕮 Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC Protocolo compatível com IPX/SPX -> Adaptador para rei 🖣 Protocolo compatível com IPX/SPX -> Realtek RTL8139/ 💌 Adicionar... Remover Propriedades Logon primário da rede: Cliente para redes Microsoft ▼ Compartilhamento de arguivos e impressoras.. Descrição: O protocolo compatível com IPX/SPX é um protocolo para servidores NetWare e Windows NT. Os computadores com Windows 95 o utilizam para comunicação. OK. Cancelar.



? X

Removendo adaptador

Podemos ir mais longe ainda e remover um adaptador, protocolo, cliente ou serviço desnecessário. Digamos que um computador não tem modem instalado, e que todo o acesso à Internet é feito via rede. Ainda assim o Windows mantém o componente "Adaptador para rede dial-up". Podemos remover este componente e deixar a configuração da rede mais leve.

Para isso, clicamos em "Adaptador para rede dial-up" e a seguir no botão Remover. Isto removerá também as ligações deste adaptador com os protocolos instalados.

Rede



? X
Removendo cliente

O mesmo processo pode ser usado para remover clientes. O Windows instala como padrão o cliente "Logon de produtos Microsoft". Este componente simplesmente facilita o logon na rede quando um computador tem mais de um usuário. A tela de logon na rede tem dois campos para preenchimento de nome de usuário e senha. Quando o "Logon de produtos Microsoft" está presente, a tela de logon mostrará a lista dos usuários do computador em questão. Podemos clicar no nome do usuário, e a seguir digitar a senha. É mais cômodo que ter que digitar o nome do usuário.

Este componente pode ser removido quando o computador é usado por apenas um usuário.

Rede



Indice

? X

217

Removendo serviço

Serviços de rede também podem ser removidos. Digamos por exemplo que queremos remover o serviço de "Compartilhamento de arquivos e impressoras em redes Microsoft". Basta clicar neste item e usar o botão Remover. Fazemos isso, quando não queremos mais que o computador opere como servidor.

Rede





? X

Desativando serviço

No caso específico do compartilhamento de arquivos e impressoras em redes Microsoft, podemos simplesmente fazer a sua desativação provisória, sem removêlo. Para isso clicamos no botão "Compartilhamento de arquivos e impressoras", no quadro de propriedades de rede. Será apresentado o quadro ao lado. Podemos então desmarcar os serviços que queremos desativar. No exemplo ao lado desativamos tanto o compartilhamento de arquivos quanto o de impressoras.





Configurações no Windows XP/2000/NT



Windows XP/2000/NT

"Windows 2000" é uma espécie de "nome de fantasia" para o Windows NT versão 5.0, assim como "Windows XP" é um "nome de fantasia" para o Windows NT versão 6. Passaremos agora a exemplificar comandos no Windows XP, porém note que tudo se aplica igualmente ao Windows 2000 e ao Windows NT.

Índice

221

Driver da placa de rede



Driver da placa de rede

O primeiro componente de software necessário para que um PC opere em rede, é o driver da placa de rede. Este driver precisa estar instalado, e seu funcionamento precisa ser indicado como normal no Gerenciador de dispositivos. No Windows XP/2000/NT, use os comandos:

Painel de controle / Sistema / Hardware / Gerenciador de dispositivos.

O Gerenciador de dispositivos deverá mostrar a placa de rede, como na figura ao lado. Clique no sinal "+" ao lado de "Apaptadores de rede".





Placa funcionando corretamente

Ao aplicarmos um clique duplo no ícone do adaptador de rede, será mostrado o seu quadro de propriedades, como na figura ao lado. Observe a indicação:

Status do dispositivo Este dispositivo está funcionando corretamente.

É o que precisa estar indicado para que a placa de rede funcione. Se a placa apresentar problemas, uma descrição de erro estará indicada neste campo. É preciso resolver os problemas para que o computador possa funcionar em rede.

Propriedad	des de D-Link DFE-	530TX + PCI Adapter 🛛 📪 🗙			
Geral 🛛	Avançado Driver 1	Recursos Gerenciamento de energia			
H H	D-Link DFE-530TX+	PCI Adapter			
	Tipo de dispositivo:	Adaptadores de rede			
	Fabricante:	D-Link Corporation.			
	Local:	PCI Slot 5 (Barramento PCI 0, dispositivo 13,			
Este dispositivo está funcionando corretamente. Caso você tenha problemas com este dispositivo, clique em 'Solução de problemas' para iniciar o solucionador de problemas.					
		Solução de problemas			
Uso do i	dispositivo:				
Usar es	ste dispositivo (ativar)				
		OK Cancelar			



PCI Ethernet Controller

Quando o Windows não possui driver nativo para a placa de rede, esta é indicada no Gerenciador de dispositivos simplesmente como "PCI Ethernet Controller", com um ponto de interrogação amarelo. É uma pena, pois com esta descrição não é possível identificar a sua marca e modelo para obter seus drivers. Se a interface de rede for onboard, seus drivers estão no CD-ROM que acompanha a placa mãe. Se for uma placa de rede avulsa, os drivers estão no disquete ou CD que a acompanha. Teremos um pouco mais de trabalho quando este CD ou disquete for extraviado. Nesses casos será preciso, antes de mais nada, identificar a marca e o modelo da placa mãe (no caso de interfaces de rede onbaord), ou a marca e modelo do chip principal da placa de rede.



Falta de drivers

Um dos problemas mais comuns é a falta de drivers da placa de rede. Quando isso ocorre, a placa é indicada com um ponto de interrogação amarelo no Gerenciador de dispositivos. Se aplicarmos um clique duplo neste item, será mostrada a informação:

Status do dispositivo:

Os drivers para este dispositivo não estão instalados.

Será preciso instalar os drivers da placa de rede, encontrados no disquete ou CD-ROM que a acompanha. Também podemos obtê-los no site do seu fabricante.



Programas de identificação

Você pode usar programas de identificação como o <u>HWINFO32</u> e o <u>AIDA32</u>, encontrados na área de programas deste CD. Esses programas identificam a marca e modelo das placas do computador, inclusive a placa mãe e a placa de rede.

HWiNF032 System Overview

System Summary Processor Memory ATA Drives	
CPU: Intel Pentium 4 at 3000	MHz 🔽 MMX 🔽 SSE 🗹 SSE-2
Memory: 504 MBytes of PC3200 DDR-SD	🔲 3DNow! 🔲 3DNow!-2
Motherboard: MICRO-STAR INC. MS-6728 with	Intel 865G/P/PE chipset
Video: Unknown card w	ith Intel i865G Integrated chipset
Sound: Intel 82801EB(M) ICH5(-M) - AC'97 Audio Netwo	rk: RealTek Semiconductor RTL8139 PCI
Drives Monito	r: SAMSUNG SyncMaster 753DF
ATAPI: SONY CD-RW CRX320E PC	I 🔽 AGP 🔽 USB 2.0

Índice

227

No exemplo acima, o programa HWINFO32 identificou a placa de rede como:

Fabricante: Realtek Modelo: RTL8139

Com essas informações fica bem mais fácil obter os drivers na Internet.

Informações sobre a conexão



O programa WINIPCFG não existe

O programa WINIPCFG, muito útil para descobrir informações sobre uma conexão de rede, não está presente no Windows XP/2000/NT. Ao invés deles usamos o STATUS DA CONEXÃO, obtido através do Painel de controle, ou do ícone da conexão, presente na parte inferior direita da tela, ao lado do relógio.





Conexões de rede

Use no Painel de controle o comando Conexões de rede. Serão apresentadas todas as conexões de rede existentes no computador. No exemplo ao lado tempos uma conexão dial-up, para conexão de Internet via modem, por linha discada, e uma conexão de rede de alta velocidade (100 Mbits/s). Este quadro mostra todas as conexões disponíveis, mesmo que não estejam em uso. Para descobrir informações sobre uma conexão de rede, clique-a com o botão direito e no menu escolha a opção STATUS.





Status da conexão

O quadro de status da conexão de rede mostra algumas informações de forma resumida. No exemplo ao lado estão indicadas as seguintes informações:

- a) Conectado há 2 horas e 43 minutos
- b) Velocidade de 100 Mbits/s
- c) 30280 pacotes enviados
- d) 30126 pacotes recebidos

Clicando em Propriedades, chegamos ao quadro de propriedades de rede para esta conexão, como mostraremos mais adiante. Clicando em SUPORTE, descobrimos mais algumas informações relacionadas ao endereçamento da conexão.

🚣 Status de Rede Local 100 Mbits	? ×
Geral Suporte	
Conexão Status: Duração: Velocidade:	Conectado 02:43:52 100,0 Mbps
-Atividade Enviado(s) — 🦣 –	- Recebido(s)
Pacotes: 30.280	30.126
Propriedades Desativar	
	Fechar

<u>Índice</u> 231

Suporte da conexão

Clicando em SUPORTE, podemos obter informações adicionais sobre a conexão. No nosso exemplo temos:

a) Tipo de endereço: Atribuído por DHCP. Isto significa que um outro computador da rede (chamado *servidor DHCP*) definiu o endereço IP desta conexão. Este conceito será explicado detalhadamente ainda neste capítulo.

- b) Endereço IP: 192.168.0.2
- c) Máscara de sub-rede: 255.255.255.0.
 O conceito de máscara de sub-rede também será apresentado mais adiante.
- d) Gateway padrão: 192.168.0.1. Este é o IP de um outro computador da rede, através do qual podemos ter acesso à Internet.



Para obter mais informações, clicamos em DETALHES.



Detalhes sobre a conexão

Clicando em DETALHES podemos obter mais informações sobre a conexão de rede. Algumas delas serão explicadas mais adiante, como:

Gateway padrão: Computador que dá acesso à Internet

Servidor DHCP: Computador que distribui endereços IP para todos os micros da rede.

Servidor DNS: Computador que faz a conversão entre nomes de servidores e os respectivos IPs.

Em redes pequenas, como ocore no nosso exemplo, um mesmo servidor acumula todas essas funções (192.168.0.1). Em redes maiores podemos ter computadores diferentes para cada uma dessas funções.

Detalhes da conexão de rede

? ×

Detalhes da conexão de rede:

Propriedade	Valor
Endereço físico	00-50-BA-8A-3D-D8
Endereço IP	192.168.0.2
Máscara de sub-rede	255.255.255.0
Carvidar DUCD	192.168.0.1
Obtenção da concessão	20/9/2004 08:57:59
Vencimento da concessão	21/9/2004 08:57:59
Servidor DNS	192.168.0.1
Servidor WINS	
, ,	
	Fechar



Endereço físico

Também pode ser chamado de "endereço do adaptador". Este endereço permite o correto direcionamento de dados dentro de uma rede local. Cada placa de rede possui um endereço único. Cada pacote de dados é acompanhado do endereço da placa "remetente" e do endereço da placa "destinatária". Desta forma uma placa de rede "sabe" se os dados recebidos pela rede são para si mesma ou se são para outra placa. No nosso exemplo o endereço físico é:

00-50-BA-8A-3D-D8

Detalhes da conexão de rede

? ×

Detalhes da conexão de rede:

Propriedade	Valor
Endereço físico Endereço IP Máscara de sub-rede Gateway padrão Servidor DHCP Obtenção da concessão Vencimento da concessão Servidor DNS Servidor WINS	00-50-BA-8A-3D-D8 192.168.0.2 255.255.255.0 192.168.0.1 192.168.0.1 20/9/2004 08:57:59 21/9/2004 08:57:59 192.168.0.1
	Fechar

O endereço do adaptador, também chamado de "MAC Address", é formado por 6 bytes. Os três primeiros identificam o fabricante da placa. Os outros três indicam o número de série. Desta forma é virtualmente impossível ter duas placas usando o mesmo endereço.



Endereço IP

Além do endereço físico do adaptador, o Status da conexão também informa o endereço IP da placa de rede testada. Sua função é a mesma do endereço MAC: identificar a origem e o destino de cada pacote de dados. A diferença é que o endereço MAC é usado na rede local, enquanto o endereço IP é usado na Internet. Ao longo do curso mostraremos o uso dos endereços IP, mas por hora queremos apenas adiantar que o Status da conexão apresenta esta informação.

Detalhes da conexão de rede

? ×

Detalhes da conexão de rede:

Propriedade	Valor
Endereço físico Endereço IP Máscara de sub-rede Gateway padrão Servidor DHCP Obtenção da concessão Vencimento da concessão Servidor DNS Servidor WINS	00-50-BA-8A-3D-D8 192.168.0.2 255.255.255.0 192.168.0.1 192.168.0.1 20/9/2004 08:57:59 21/9/2004 08:57:59 192.168.0.1
	Fechar

Endereços IP são formados por 4 bytes, indicados em decimal. No exemplo acima, a placa de rede está usando o endereço IP: **192.168.0.2** Ao contrário do endereço MAC, o endereço IP não é fixo, pode ser alterado de acordo com a configuração da rede.



Testes com o PING



Testando a conexão com o PING

O PING é um programa encontrado em todas as versões do Windows, incluindo o XP/2000/NT. Serve para checar se dois computadores estão corretamente conectados. Para checar uma conexão entre um computador A e um computador B, é preciso usar no computador A, um comando PING indicando o endereço IP do computador B. O PING é um utilitário DOS, para ser usado é preciso executar antes o PROMPT DO MS-DOS.



Considere o caso simples acima, no qual formamos uma rede com apenas dois micros, ligados diretamente por um cabo crossover. Digamos que através do status da conexão tenhamos verificado que os endereços IP são os seguintes:

A = 169.254.218.177 e B = 169.254.42.24

Usamos no computador A, o comando:

PING 169.254.42.24

<u>Índice</u> 237

Testando a conexão com o PING

O mesmo teste se aplica para redes de qualquer tamanho. Por exemplo, digamos que na rede ao lado os computadores A e B tenham os endereços IP:

A = 192.168.0.5

B = 192.168.0.13

Usamos então no computador A, o comando:

PING 192.168.0.13

Da mesma forma, podemos testar a conexão entre o computador A e os demais computadores, bastando usar no computador A, um comando PING com o endereço do computador a ser testado.





Testando a conexão com o PING

🗪 Prompt de comando

```
Microsoft Windows XP [versão 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\Laércio Vasconcelos>ping 192.168.0.4
Disparando contra 192.168.0.4 com 32 bytes de dados:
Resposta de 192.168.0.4: bytes=32 tempo<1ms TTL=128
Estatísticas do Ping para 192.168.0.4:
Pacotes: Enviados = 4, Recebidos = 4, Perdidos = 0 (0% de perda),
Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:
Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Média = 0ms
C:\Documents and Settings\Laércio Vasconcelos>
```

A figura acima mostra o funcionamento do PING. O computador destino tem endereço 192.168.0.4. O PING dispara 4 pacotes de dados e espera pela resposta. No exemplo, a resposta a cada um deles chegou em menos de 1 milésimo de segundo. No final foi indicado: 0% de perda. A conexão está perfeita.



_ 🗆 ×

Testes exaustivos com o PING

O PING faz no seu teste padrão, o envio e a recepção de quatro pacotes de dados. Este teste não consegue identificar erros intermitentes na rede. Para identificar este tipo de erro devemos usar o PING no modo contínuo. São transmitidos e recebidos pacotes de dados indefinidamente, até que pressionemos Control-C. No exemplo abaixo fizemos o teste da conexão disparando contra um computador de IP 192.168.0.4. O comando usado é:

Indice

240

PING -t 192.168.0.4

🗪 Prompt d	e co	mando - ping -t 19	2.168.0.4			_ 🗆 ×
Resposta	de	192.168.0.4:	bytes=32	tempo<1ms	TTL=128	
Resposta	de	192.168.0.4:	bytes=32	tempo<1ms	TTL=128	
Resposta	de	192.168.0.4:	bytes=32	tempo<1ms	TTL=128	
Resposta	de	192.168.0.4:	bytes=32	tempo<1ms	TTL=128	
Resposta	de	192.168.0.4:	bytes=32	tempo<1ms	TTL=128	
Resposta	de	192.168.0.4:	bytes=32	tempo<1ms	TTL=128	
Resposta	de	192.168.0.4:	bytes=32	tempo<1ms	TTL=128	
Resposta	de	192.168.0.4:	bytes=32	tempo<1ms	TTL=128	
Resposta	de	192.168.0.4:	bytes=32	tempo<1ms	TTL=128	
Resposta	de	192.168.0.4:	bytes=32	tempo<1ms	TTL=128	
Resposta	de	192.168.0.4:	bytes=32	tempo<1ms	TTL=128	
Resposta	de	192.168.0.4:	bytes=32	tempo<1ms	TTL=128	
Resposta	de	192.168.0.4:	bytes=32	tempo<1ms	TTL=128	
Resposta	de	192.168.0.4:	bytes=32	tempo<1ms	TTL=128	
Resposta	de	192.168.0.4:	bytes=32	tempo<1ms	TTL=128	
Resposta	de	192.168.0.4:	bytes=32	tempo<1ms	TTL=128	
Resposta	de	192.168.0.4:	bytes=32	tempo<1ms	TTL=128	
Resposta	de	192.168.0.4:	bytes=32	tempo<1ms	TTL=128	
Resposta	de	192.168.0.4:	bytes=32	tempo<1ms	TTL=128	
Resposta	de	192.168.0.4:	bytes=32	tempo<1ms	TTL=128	
Resposta	de	192.168.0.4:	bytes=32	tempo<1ms	TTL=128	
Resposta	de	192.168.0.4:	bytes=32	tempo<1ms	TTL=128	
Resposta	de	192.168.0.4:	bytes=32	tempo<1ms	TTL=128	
Resposta	de	192.168.0.4:	bytes=32	tempo<1ms	TTL=128	

Testes exaustivos com o PING

Observe o relatório de erros apresentado pelo PING:

Pacotes enviados: 1895 Pacotes recebidos: 1895 Pacotes perdidos: 0 (0% de perda)

Como tivemos 0% de perda, temos uma conexão perfeita. Se pelo menos um pacote for perdido, então a conexão não está confiável, e os cabos devem ser checados.

🔤 Prompt de comando	
Resposta de 192.168.0.4: bytes=32 tempo<1ms TTL=128 Resposta de 192.168.0.4: bytes=32 tempo<1ms TTL=128 Resposta de 192.168.0.4: bytes=32 tempo<1ms TTL=128 Resposta de 192.168.0.4: bytes=32 tempo<1ms TTL=128	
Resposta de 192.168.0.4: bytes=32 tempo<1ms TTL=128 Resposta de 192.168.0.4: bytes=32 tempo<1ms TTL=128 Resposta de 192.168.0.4: bytes=32 tempo<1ms TTL=128 Resposta de 192.168.0.4: bytes=32 tempo<1ms TTL=128	
Resposta de 192.168.0.4: bytes=32 tempo<1ms TTL=128 Resposta de 192.168.0.4: bytes=32 tempo<1ms TTL=128 Resposta de 192.168.0.4: bytes=32 tempo<1ms TTL=128 Resposta de 192.168.0.4: bytes=32 tempo<1ms TTL=128	
Resposta de 192.168.0.4: bytes=32 tempo<1ms TTL=128 Resposta de 192.168.0.4: bytes=32 tempo<1ms TTL=128	Ĩ.
Estatísticas do Ping para 192.168.0.4: Pacotes: Enviados = 1895, Recebidos = 1895, Perdidos = 0 (0% de perda), Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos: Mínimo = 0ms. Máximo = 269ms. Média = 0ms	
Control-C ^C C:\Documents and Settings\Laércio Vasconcelos>	

Indice

241

O programa IPCONFIG



O programa IPCONFIG

🗪 Prompt de comando

Microsoft Windows XP [versão 5.1.2600] (C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\Documents and Settings\Laércio Vasconcelos>ipconfig

Configuração de IP do Windows

Adaptador Ethernet Rede Local 100 Mbits:

Sufixo DNS específico de conexão	-	: mshome.net
Endereço IP		: 192.168.0.2
Máscara de sub-rede		: 255.255.255.0
Gateway padrão	-	: 192.168.0.1

C:\Documents and Settings\Laércio Vasconcelos>_

Este programa é similar a encontrado no Windows 95/98/ME, e também está disponível no Windows NT/2000/XP. Também fornece informações sobre as conexões de rede. O IPCONFIG, assim como o PING, não funciona em um MS-DOS após o boot feito por disquete, e sim, no prompt do MS-DOS sob o Windows. Na figura acima o IPCONFIG encontrou o adaptador de rede cujo IP é 192.168.0.2.



_ 🗆 ×

IPCONFIG /all

👞 Prompt de comando

_ _ ×

Nome do host
Sufixo DNS específico de conexão : mshome.net Descrição

Use o programa na forma

IPCONFIG / ALL

Você obterá informações mais detalhadas sobre a conexão de rede. OBS: Você também pode usar o /ALL no Windows ME, mas no Windows 98/95 não funciona corretamente.

Índice 244

Propriedades da conexão



Propriedades da conexão

Este quadro concentra as configurações relacionadas com uma conexão de rede. Para obtê-lo, faça o seguinte:

a) Use o comando Conexões de rede, no Painel de controle.

 b) Clique no ícone da conexão desejada com o botão direito do mouse e escolha no menu a opção Propriedades.







Propriedades da conexão

No quadro apresentado, uma lista de itens apresenta três tipos de componentes:

- > Protocolos
- > Clientes
- > Serviços

Mostraremos a seguir os componentes de rede que fazem parte do Windows. Estão disponíveis assim que o Windows é instalado.

Propriedades de Rede Local 100 Mbits
Geral Autenticação Avancado
DJ ink DEE-530TX+ PCLAdapter
Configurar
Esta conexão usa estes itens:
 Cliente para redes Microsoft Compartilhamento de arguivos e impressoras para redes
Agendador de pacotes QoS
✓
Instalar Desinstalar Propriedades
Descrição
Mostrar ícone na área de notificação quando conectado
OK Cancelar



Adaptadores de rede

São as placas de rede instaladas no computador.

O quadro de propriedades de rede no Windows 95/98/ME é um pouco diferente. Nele, os adaptadores de rede são listados entre os componentes de rede. No Windows NT/2000/XP, o quadro diz respeito apenas ao adaptador específico. No nosso caso, o quadro diz respeito ao adaptador:

D-Link DFE-530TX+ PCI Adapter

DICA: Marque a opção:

"Mostrar ícone na área de notificação quando estiver conectado".

Isto fará com que seja exibido um ícone de conexão na parte direita da barra de tarefas, ao lado do relógio.



Indice

248

Protocolos

Protocolos são "linguagens" usadas para a comunicação entre os computadores (ou máquinas em geral) de uma rede. O protocolo mais usado é o TCP/IP. Este protocolo é usado na Internet, ou seja, é através dele que dados podem ser transmitidos pelo mundo inteiro. Na figura ao lado vemos que o adaptador de rede está operando com o protocolo TCP/IP. Para que dois computadores se comuniquem em uma rede, é preciso que usem o mesmo protocolo.

Existem inúmeros outros protocolos, porém o TCP/IP é o mais usado. Entre os demais protocolos podemos citar o NETBEUI e o IPX/SPX.



Indice

249

Clientes

Clientes são componentes de software que fazem com que um computador use serviços de uma rede, ou seja, que tenha acesso a discos, impressoras e outros recursos localizados em outros computadores da rede. Para que um computador com o sistema operacional Windows possa ter acesso a arquivos e impressoras localizados em outros computadores (servidores), é preciso que esteja instalado o Cliente para redes Microsoft. Outro cliente mostrado na figura ao lado é o "Logon de produtos Microsoft", que será explicado em momento oportuno, seu uso não é vital.





Serviços

Serviços são componentes de software que fazem com que um computador opere como servidor. Na figura ao lado vemos o serviço de **Compartilhamento de arquivos e impressoras em redes Microsoft.** Quando este componente está instalado, o computador permitirá que outros micros da rede tenham acesso a seus arquivos e suas impressoras. Este acesso é controlado através de senhas.

Note que no exemplo ao lado, este serviço está instalado, porém está desativado. Isto faz com que o computador deixe de operar como servidor.



Identificação do computador na rede


Identificação do micro na rede

Os computadores de uma rede precisam ter nomes. Esses nomes podem ser escolhidos livremente, desde que todos os computadores tenham nomes diferentes. Quando instalamos o Windows, é perguntado o nome do usuário e o nome da empresa. O programa de instalação do Windows usa os 8 primeiros caracteres (sem contar espaços) do nome do usuário para formar o nome do computador. Por exemplo, se o nome do usuário for "José da Silva", o computador será chamado de JOSEDASI.

Para alterar o nome do computador, use o quadro de propriedades do sistema (Painel de controle / Sistema). Clique na guia Nome do computador, como mostra a figura ao lado.

Propriedades do sistema			? ×
Restauração do sistema Geral Nome do o	Atualizaç computador	cões automáticas Hardware	Remoto Avançado
0 Windows usa as informações a seguir para identificar o seu computador na rede.			
Descrição do computador:	Laércio Athlon	1000	
Nome completo do computador:	Por exemplo: " "Computador o laercio-30.	Computador da cozi lo Paulo''.	inha'' ou
Grupo de trabalho:	WORKGROUP	b	
Para usar o 'Assistente para identificação de rede' para ingressar em um domínio e criar uma conta de usuário local, clique em 'Identificação de rede'.			
Para renomear este computador ou ingressar em um Alterar			
OK Cancelar Aplicar			

Indice

Identificação do micro na rede

Este quadro apresenta três informações:

- > Descrição do computador
- Nome do computador
- > Grupo de trabalho

A descrição do computador é o item menos importante, e não é essencial para o funcionamento do computador na rede, ou seja, podemos usar um nome qualquer. Devemos entretanto usar uma descrição que torne fácil a rápida identificação do computador. Por exemplo, é melhor usar "Micro do José" que EMPRESA-K87A82C4C8F3.

Para alterar a descrição do computador, basta digitá-la no campo apropriado, como mostra a figura. Não é preciso reiniciar o computador.

priedades do sistema			?
Restauração do sistema	Atualizaç	ões automáticas	Remoto
Geral Nome do d	computador	Hardware	Avançado
0 Windows usa as informações a seguir para identificar o seu computador na rede.			
Descrição do computador:	Laércio Athlon	1000	
Nome completo do computador:	Por exemplo: " "Computador d laercio-30.	Computador da cozi o Paulo''.	nha'' ou
Grupo de trabalho:	WORKGROUP	, ,	
Para usar o 'Assistente para identificação de rede' para ingressar em um domínio e criar uma conta de usuário local, clique em 'Identificação de rede'.			
Para renomear este computador ou ingressar em um Alterar			
	OK	Cancelar	Aplicar



Nome do computador

O nome do computador é indicado no quadro de propriedades do sistema, na guia "Nome do computador" no exemplo ao lado, o nome é laercio-30. Em redes pequenas, podemos usar nomes de forma mais livre, como CARLOS, MARIA, MICRO-5, etc. Em redes maiores é recomendável seguir um padrão, definido pelo administrador. Por exemplo, podemos chamar os computadores de MICRO-01, MICRO-02, MICRO-03, e assim por diante.

Para alterar o nome do computador, clicamos no botão Alterar.

Propriedades do sistema	? ×		
Restauração do sistema Geral Nome do	Atualizações automáticas Remoto computador Hardware Avançado		
O Windows usa as informações a seguir para identificar o seu computador na rede.			
Descrição do computador:	Laércio Athlon 1000		
Nome completo do	Por exemplo: "Computador da cozinha" ou "Computador do Paulo".		
computador:	laercio-30.		
Grupo de trabalho:	WORKGROUP		
Para usar o 'Assistente para identificação de rede' para ingressar em um domínio e criar uma conta de usuário local, clique em 'Identificação de rede'.			
Para renomear este computador ou ingressar em um Alterar			
	OK Cancelar Aplicar		



Grupo de trabalho

Quando acessamos a rede, podemos ficar confusos com o grande número de computadores que são mostrados. A localização de computadores específicos é facilitada quando dividimos a rede em grupos de trabalho. Em uma empresa, podemos criar grupos de trabalho diferentes para cada departamento (Marketing, Financeiro, Suporte, etc.). Em redes pequenas, é melhor usar o mesmo grupo de trabalho para todos os micros.

No exemplo ao lado, o nome do grupo de trabalho é WORKGROUP. Para alterar este nome, clicamos no botão Alterar. Criar grupos de trabalho consiste simplesmente em definir esses nomes nos computadores.

Propriedades do sistema ? X Restauração do sistema Atualizações automáticas Remoto Nome do computador Geral Hardware. Avancado. O Windows usa as informações a seguir para identificar o seu computador na rede. Laércio Athlon 1000 Descrição do computador: Por exemplo: "Computador da cozinha" ou "Computador do Paulo". Nome completo do computador: laercio-30. Grupo de trabalho: WORKGROUP Para usar o 'Assistente para identificação de rede' para ID de rede ingressar em um domínio e criar uma conta de usuário local, clique em 'Identificação de rede'. Para renomear este computador ou ingressar em um Alterar... domínio, clique em 'Alterar'. OΚ Cancelar Aplicar



Alterando nome do computador

Quando clicamos em Alterar, é apresentado o quadro ao lado, no qual podemos modificar o nome do computador e o grupo de trabalho. Será preciso reiniciar o computador para que o novo nome e grupo de trabalho sejam ativados.

O nome do computador deve ter no máximo 15 caracteres, e não pode contar espaços em branco. Se usarmos mais de 15 caracteres, serão considerados apenas os 15 primeiros. O nome do computador também não pode conter os seguintes caracteres:

`~!@#\$^&*()=+

[]{}\|;:`",<>/?

O próprio Windows avisará isso se tentarmos usar um nome inválido, ou seja, com mais de 15 caracteres ou com um dos símbolos indicados acima.

? × Alterações de nome do computador Você pode alterar o nome e a participação deste computador em domínios. Essas alterações podem afetar o acesso a recursos da rede. Nome do computador: laercio-30 Nome completo do computador: laercio-30 Mais... Membro de: O Domínio: Grupo de trabalho: WORKGROUP OK. Cancelar.

OBS: O Windows 95/98/ME aceita alguns desses símbolos, mas é recomendável evitálos. O máximo também é de 15 caracteres

<u>Índice</u> 257

Alterando o grupo de trabalho

O quadro ao lado também permite alterar o grupo de trabalho. São apresentadas as opções:

Membro de:

Domínio: Preencha o nome do domínio, caso esteja em uma rede cliente-servidor.

Grupo de trabalho: Preencha o nome do grupo de trabalho, caso esteja em uma rede ponto-a-ponto.

Note que a maioria das configurações mostradas até agora diz respeito tanto a redes ponto-a-ponto quanto a redes cliente-servidor. Nos capítulos seguintes apresentarmeos ambos os tipos, mas por enquanto saiba que o grupo de trabalho, usado em redes ponto-a-ponto, é definido com este comando.

? × Alterações de nome do computador Você pode alterar o nome e a participação deste computador em domínios. Essas alterações podem afetar o acesso a recursos da rede. Nome do computador: laercio-30 Nome completo do computador: laercio-30 Mais... Membro de O Domínio: Grupo de trabalho: WORKGROUP ΠK. Cancelar.



Adicionando componentes de rede



Adicionando protocolo

Para adicionar protocolos, clientes e serviços, usamos o botão Instalar no quadro de propriedades de rede. Será apresentado o quadro abaixo, no qual escolhemos que tipo de componente queremos instalar: cliente, serviço ou protocolo. Clicamos em Adicionar.

Selecionar tipo de componente de rede 🛛 🕐 🗙	
Clique no tipo de componente de rede a ser instalado:	
Eliente	
Um protocolo é um idioma que o seu computador usa para se comunicar com outros computadores.	ſ
Adicionar.	



Indice

Adicionando protocolo

Será apresentada uma lista de protocolos disponíveis. Observe que na época do Windows 95, várias empresas forneciam softwares de rede, em vários padrões. Hoje existe uma hegemonia do protocolo TCP/IP e redes baseadas nesta arquitetura. Portanto, quanto mais nova é uma versão do Windows, menos protocolos e componentes de rede (antigos) estão disponíveis. No Windows XP são oferecidos apenas dois protocolos, além do TCP/IP. Instalaremos neste exemplo o IPX/SPX, necessário para jogos e para funcionamento em redes Novell.



261

Indice

Adicionando protocolo

Será então adicionado o protocolo selecionado. No caso do IPX/SPX, será feita automaticamente a instalação do NetBIOS, que é um outro protocolo usado em redes antigas. Será preciso reiniciar o computador para efetivar a instalação.

🚣 Propriedades de Rede Local 100 Mbits 🛛 🔗 🗙			
Geral Autenticação Avançado			
Conexão via:			
D-Link DFE-530TX+ PCI Adapter			
Configurar Esta conexão usa estes itens:			
Instalar Desinstalar Propriedades Descrição Permite que seu computador acesse recursos na rede Microsoft.			
Mostrar ícone na área de notificação quando conectado			
Fechar Cancelar			



Adicionando cliente

Para adicionar um cliente de rede, clique em Instalar no quadro de propriedades da conexão. Será apresentado o quadro abaixo. Selecione a opção Cliente e clique em Adicionar.

Selecionar tipo de componente de rede 🛛 🔗 🗙	
Clique no tipo de componente de rede a ser instalado: Cliente Serviço Protocolo	
Descrição Um cliente fornece acesso a computadores e arquivos na rede à qual você está se conectando.	N
Adicionar	



Indice

Adicionando cliente

Será apresentada a lista de clientes suportados pelo Windows XP. Assim como ocorre no caso dos protocolos, quanto mais nova é a versão do Windows, menos serão as opções de clietes oferecidas, pois foi aos poucos abanado o suporte a arquiteturas de redes antigas. A única opção oferecida pelo Windows XP é o Cliete para redes Novell/Netware. Note ainda que tanto no caso dos protocolos como no dos clientes, podemos usar o botão "Com disco" e instalar componentes fornecidos por terceiros.

Selecionar cliente de rede



 Clique no cliente de rede que deseja instalar e clique em 'OK'. Caso tenha um disco de instalação para este componente, clique em 'Com disco'.

Cli	ente de rede:		
	Serviço de cliente para NetWare		
;	Este driver foi assinado digitalmente. <u>Explicar por que a assinatura de driver é importante</u>	C	Com disco
	OK		Cancelar



Adicionando cliente

O novo cliente instalado passará a constar no quadro das propriedades da conexão. Será preciso reiniciar o computador para que as mudanças tenham efeito.

上 Propriedades de Rede Local 100 Mbits 🛛 🔗 🔀		
Geral Autenticação Avançado		
Conexão via:		
B D-Link DFE-530TX+ PCI Adapter		
Configurar		
Esta conexão usa estes itens:		
 Serviço de cliente para NetWare Cliente para redes Microsoft Compartilhamento de arquivos e impressoras para rede: Aqendador de pacotes QoS 		
Instalar Desinstalar Propriedades Descrição Permite que este computador faça logon em servidores NetWare e acessem seus recursos.		
Mostrar ícone na área de notificação quando conectado		
Fechar Cancelar		



Adicionando serviço

Para adicionar um serviço, clique em Instalar no quadro de propriedades de rede. Será apresentado o quadro abaixo. Clique em Serviço e Adicionar.

Selecionar tipo de componente de rede 🛛 🔹 🗙	
Clique no tipo de componente de rado o cor instalado:	
Clique no tipo de componente de rede a ser instalado.	
Serviço	
* Protocolo	
Descrição	
Os serviços fornecem recursos adicionais, como compartilhamento de arquivos e impressoras.	
	P
AdicionarCancelar	
	_



Indice

Adicionando serviço

Será apresentada uma pequena lista de serviços oferecidos. O Windows XP, ao operar como servidor, usa o componente "Compartilhamento de arquivos e impressoras em redes Microsoft". Será preciso reiniciar o computador para efetivar as mudanças.

Selecionar serviço de rede

1





Com disco...





Removendo componentes de rede



Removendo um componente

Para remover protocolos, clientes e serviços de rede, basta selecionar o componente no quadro de propriedades de rede e clicar no botão Desinstalar. Note que quando adicionamos um componente de rede, este componente estará disponível para todas as conexões de rede (por exemplo, rede local e modem). Quando desinstalamos um componente, ele será removido do sistema e não estará mais disponível para as demais conexões de rede.



Indice

Desvinculando protocolo de adaptador

Quando instamos um serviço, cliente ou protocolo de rede, ficará disponível para todas as conexões presentes, o que nem sempre é desejável. Por exemplo, podemos precisar do protocolo IPX/SPX para usar na rede local mas não precisamos do mesmo nas conexões de Internet via modem. Na figura ao lado vemos que esta conexão de Internet está configurada com componentes que não desejamos. Não podemos remover esses componentes, pois assim não estarão mais disponíveis para as outras conexões. O procedimento correto é desmarcar os componentes que não são necessários para a conexão.





Desvinculando componente

Na figura ao lado desativamos os seguintes componentes que não são necessários ao funcionamento de uma conexão dial-up (modem):

Protocolo IPX/SPX

Compartilhamento de arquivos/imp Cliente para redes Microsoft

🖕 Propriedades de NITNET 2612-9299 🛛 🔗 🗙		
Geral Opções Segurança Rede Avançado		
Tipo de servidor dial-up que estou chamando:		
PPP: Windows 95/98/NT4/2000, Internet		
Configurações		
Esta conexão utiliza os seguintes itens:		
 NWLink IPX/SPX/NetBIOS Protocolo de transporte c Protocolo TCP/IP Agendador de pacotes QoS Compartilhamento de arquivos e impressoras para red Cliente para redes Microsoft 		
Instalar Desinstalar Propriedades		
Descrição Permite que este computador faça logon em servidores NetWare e acessem seus recursos.		
UK		



Configuração mínima – rede local

Note que mostramos como adicionar componentes em uma configuração de rede, mas nem sempre todos eles são necessários. A configuração mínima para o funcionamento de um computador como cliente em uma rede local precisa ter apenas:

- > Cliente para redes Microsoft
- Protocolo TCP/IP

Podemos então desativar os componentes desnecessários para a conexão de rede, ou simplesmente desinstalá-los, caso não sejam necessários para as demais conexões de rede do computador.

L Propriedades de Rede Local 100 Mbits	?	×
Geral Autenticação Avançado		
Conexão via:		
D-Link DFE-530TX+ PCI Adapter	_	
Configurar.		
Esta conexão usa estes itens:		
 Cliente para redes Microsoft Compartilhamento de arquivos e impressoras para redes. Agendador de pacotes QoS Frotocolo TCP/IP 		
Instalar Desinstalar Propriedades		
Mostrar ícone na área de notificação quando conectado		
Fechar Cance	lar	

Índice

Configuração mínima – modem

A conexão dial-up necessita apenas do protocolo TCP/IP. Como em uma conexão de Internet padrão não fazemos compartilhamento de arquivos e impressoras (este recursos são usados na rede local), não precisamos dos componentes correspondentes, que estão desmarcados no quadro ao lado. Já o Agendador de pacotes QoS é um componente obrigatório, desde que esteja instalado. Sua função é melhorar a qualidade de fluxos de áudio e vídeo (streaming), evitando que ocorram pausas no som e imagem.







Noções sobre TCP/IP

Ivan Dias Borba Netto

Índice

Endereços IP Arquitetura TCP/IP DHCP Redes classe A, B e C Protocolos TCP/IP



Endereços IP



Endereços IP

IP significa "Internet Protocol". A Internet é uma rede, e assim como ocorre em qualquer tipo de rede, os seus nós (computadores, impressoras, etc.) precisam ter endereços. Graças a esses endereços, as informações podem trafegar pela rede até chegar ao destino correto.

Endereços IP são formados por quatro bytes. Cada byte pode representar um número decimal de 0 a 255. Portanto um endereço IP é formado por quatro números, entre 0 e 255.

Por exemplo, na figura ao lado, o computador em teste está usando o endereço IP:

192.168.0.2





Endereços IP na Internet

Todos os computadores na Internet que operam como *hosts*, ou sejam que têm algum conteúdo hospedado ou cujas informações possam ser acessadas por outros computadores, utilizam endereços IP externos. Por exemplo, o site <u>www.globo.com</u> está hospedado em um servidor cujo endereço IP é:

200.208.28.45

Outros exemplos: Google: 64.233.161.99 Microsoft: 207.46.244.188 MP3.com: 216.239.115.137



OBS: Para descobrir o endereço IP do servidor onde está hospedado um site, use o comando PING. Por exemplo:

PING www.globo.com



Endereços IP em rede local

Em meados dos anos 90 tornou-se comum o uso do protocolo TCP/IP em redes locais. A estrutura das redes locais passa a ser semelhante à estrutura da Internet, o que traz vários benefícios. Computadores de uma rede local utilizam endereços IP, porém com uma diferença: normalmente usam endereços IP internos, que são válidos apenas na rede local. É como ter por exemplo, números de ramais internos de uma central telefônica. Esses números existem apenas na central em questão.



OBS: Note como em uma rede local os computadores usam endereços "parecidos". Esta é uma regra a ser seguida, como explicaremos adiante.

Indice

Arquitetura TCP/IP



Arquitetura TCP/IP

O diagrama ao lado é uma forma abstrata de visualizar o funcionamento das redes. Seu conhecimento não é necessário para quem quer apenas aprender passo-a-passo como configurar uma rede, mas é indispensável para quem pretende obter mais especialização e trabalhar com redes.

Os programas "enxergam" a rede e a Internet como um sistema dividido em cinco camadas:

- 1: Cabos e hubs
- 2: Placas de rede
- 3: Protocolo IP
- 4: Protocolos UDP e TCP
- 5: Protocolos HTTP, DNS, FTP, SMTP, etc.

TCP/IP é na verdade um conjunto de protocolos que ocupam as camadas 3, 4 e 5 deste modelo.



Indice

Cinco camadas do TCP/IP

Explicando melhor:

A camada 5 (aplicação) é onde são executados os diversos protocolos usados pelos diversos programas. Por exemplo, os navegadores usam o protocolo HTTP.

A camada 4 (transporte) é onde ficam os protocolos TCP e UDP, que por sua vez servem aos protocolos da camada 5.

A camada 3 (Rede) é onde fica o protocolo IP, e é responsável por fazer com que cada informação chegue ao local correto.

As camadas 1 e 2 são formadas por placas, cabos e equipamentos. Seguem o padrão ETHERNET.



Indice

A importância do protocolo IP

Apresentamos as cinco camadas da arquitetura TCP/IP para que você entenda que o IP é apenas um dos seus diversos protocolos, e sem dúvida um dos mais importantes. Afinal, ele é o protocolo usado na transmissão de dados pela Internet ou por uma rede local. Por exemplo, ao enviar um email, é usado o protocolo SMTP, mas este usa por sua vez, o protocolo IP para transportar os dados até seu destino. Ao acessar uma página da Web, está sendo usando o protocolo HTTP, mas este usa por sua vez o protocolo IP para que os dados caminhem do site até o seu computador. Ou seja, tanto na Internet como na rede, local, trafegam pacotes IP, mas dentro de cada um deles existem conteúdos de diversos tipos.



Imagine que o protocolo IP é um "carrinho" que está transportanto um pacote TCP, e que dentro deste pacote TCP existe um outro pacote HTTP, dentro do qual está a informação desejada (partes da página Web que estamos acessando). A idéia está bastante simplificada, mas é mais ou menos assim que a informação trafega na Internet e na rede local.



DHCP

Todos os equipamentos de uma rede baseada em TCP/IP precisam ter um endereço IP. Esses endereços não são aleatórios. Existem regras que os definem. O método mais comum para a definição desses endereços é o uso de um servidor DHCP. Trata-se de um computador ou um equipamento de rede capaz de distribuir endereços IP para os demais computadores.

No exemplo ao lado, o computador recebeu o IP 192.168.0.2, que foi definido por um servidor DHCP existente na rede, cujo endereço é 192.168.0.1.

Detalhes da conexão de rede

? ×

Detalhes da conexão de rede:

Propriedade	Valor
Endereço físico	00-50-BA-8A-3D-D8
Endereço IP	192.168.0.2
Máscara de sub-rede	255.255.255.0
Gateway padrão	192.168.0.1
Servidor DHCP	192.168.0.1
Obtenção da concessão	27/9/2004 14:32:25
Vencimento da concessão	28/9/2004 14:32:25
Servidor DNS	192.168.0.1
Servidor WINS	
1	

Fechar

OBS: DHCP significa: Dynamic Host Control Protocol.

<u>Índice</u> 285

Funcionamento do DHCP

Um servidor DHCP simplesmente mantém uma tabela contendo os nomes dos diversos computadores da rede e atribui a eles IPs dentro de uma faixa de endereços. No exemplo ao lado, esta tabela seria:

Nome do computador	IP
SERVIDOR	192.168.0.1
PC01	192.168.0.2
PC02	192.168.0.3
PC03	192.168.0.4
PC07	192.168.0.5
PC04	192.168.0.6
PC05	192.168.0.7
PC06	192.168.0.8



Digamos que acabamos de ligar o computador PC03. Ele enviará então a seguinte mensagem pela rede: "Eu sou PC03, tem algum DHCP nesta rede?". O DHCP receberá esta mensagem, consultará esta tabela e descobrirá que PC03 já recebeu anteriormente um IP. Enviará então a mensagem: "PC03, você ficará com o IP 192.168.0.4.



Funcionamento do DHCP

Digamos que agora mais um computador foi instalado na rede, e que seu nome seja PC08. Ao ser iniciado o sistema, ele "pedirá um IP" ao servidor DHCP.

Nome do computador	IP
SERVIDOR	192.168.0.1
PC01	192.168.0.2
PC02	192.168.0.3
PC03	192.168.0.4
PC07	192.168.0.5
PC04	192.168.0.6
PC05	192.168.0.7
PC06	192.168.0.8
PC08	192.168.0.9



O servidor DCHP consultará sua tabela e verá que nunca foi dado um IP a este computador. Será então criada uma nova entrada na tabela, e a ele será atribuído um novo IP: 192.168.0.9.

Índice

APIPA

A Microsoft registrou no iana.org, uma entidade encarregada da distribuição de IPs por todo o mundo, uma faixa de endereço para uso em redes que não possuem DHCP. Esta faixa é:

169.254.0.0 a 169.254.255.255

Quando um computador com Windows conclui que não existe DHCP na rede, usará automaticamente um IP começando com 169.254 e terminando com dois números que são gerados em função da configuração de hardware do computador. Isso garante que os computadores terão IPs "compatíveis".

APIPA significa Automatic Programmed IP Address.



<u>Índice</u> 288
Redes classe A, B e C



www.iana.org

O IANA (Internet Assigned Numbers Authority) é uma organização responsável pela regulamentação do uso da Internet em todo o mundo. Nela as diversas empresas reservam faixas de endereços IP. Também é feita a distribuição de IPs por países. Estão registradas por exemplo, diversas faixas de IP por empresas. Por exemplo, a General Electric é detentora da rede classe A número 3, que vai de 3.0.0.0 a 3.255.255.255. Podemos citar várias outras, como:

12 – AT&T

- 15 Hewlett-Packard
- 19 Ford
- 54 Merck
- 55 Boeing
- 56 U.S. Postal Service



Indice

290

Redes classe A

Dentro do espaço completo de endereços IP, que vai de 0.0.0.0 a 255.255.255.255, o IANA criou diversas faixas. As chamadas "redes classe A" vão de 1.0.0.0 a 126.0.0.0. São ao todo 126 redes classe A. Cada uma delas tem seu IP começando com um número fixo, e tem os demais três números variáveis.

Por exemplo, a Ford é detentora da rede de número 19. Seus endereços vão de 19.0.0.0 a 19.255.255.255. O número 19 é fixo, registrado no IANA. Os demais três números são de responsabilidade da Ford, que pode atribuí-los livremente aos computadores de sua rede, seus servidores e sites.

291

Indice

Cada rede classe A comporta até 16.777.216 endereços IP.

Ford: 19.xx.xx.xx (19.0.0.0 a 19.255.255.255)

Redes classe B

O IANA criou também faixas de endereços para redes de pequeno e médio porte. As redes classe B são consideradas de médio porte, e seus IPs podem variar de 128.1.0.0 a 191.254.255.255. São ao todo cerca de 16.000 redes classe B possíveis:

128.1.0.0 a 128.1.255.255 128.2.0.0 a 128.2.255.255 128.3.0.0.a 128.3.255.255

191.253.0.0 a 191.253.255.255 191.254.0.0 a 191.254.255.255

Redes classe B são distribuídas pelo IANA a empresas de médio porte, universidades, centros de pesquisa e grandes provedores.

Ao receber uma rede classe B, uma empresa recebe os dois primeiros números, que devem ser fixos. Os dois outros números podem variar livremente, sob responsabilidade da empresa.

Uma rede classe B pode ter até 65.536 endereços IP.

Por exemplo: 160.210.xx.xx (160.210.0.0 a 160.210.255.255)



Redes classe C

Finalmente, existe as faixas reservadas para redes classe C. Essas redes são pequenas, possuem até 256 IPs.

A faixa reservada para essas redes vai de 192.0.1.0 a 223.255.254.255. São cerca de 2 milhões de redes possíveis, cada uma delas com 256 IPs. São elas:

192.0.1.0 a 192.0.1.255 192.0.2.0 a 192.0.2.255 192.0.3.0 a 192.0.3.255

• • •

223.255.253.0 a 223.255.253.255 223.255.254.0 a 223.255.254.255

Redes classe C são distribuídas pelo IANA para pequenas corporações. O Brasil recebeu do IANA uma faixa de endereços classe C, cuja distribuição é de responsabilidade da FAPESP. Ao receber uma rede classe C, a empresa tem seus três primeiros números definidos e pode variar livremente o quarto número.

Uma rede classe C pode ter até 265 endereços IP.

Exemplo: 200.153.57.xx (200.153.57.0 a 200.153.57.255)



Endereços internos e externos

Todos os IPs da Internet podem ser então divididos por classes:

Classe A: 16.777.256 IPs consecitivos Classe B: 65.536 IPs consecutivos Classe C: 256 IPs consecutivos

Nos três casos, o IANA definiu endereços internos e endereços externos. Um endereço externo é aquele que pode ser "visto" por qualquer computador ligado na Internet. Por exemplo, se você digitar no seu navegador:

http://134.146.83.23

Chegará provavelmente ao site da Shell. Isto indica que este é um endereço externo, visivel na Internet, de qualquer parte do mundo.





Rede local classe A

Existem entretanto faixas de endereços que não são visíveis na Internet. Esses endereços são reservados para redes locais. A faixa reservada para redes locais classe A é:

10.0.0.0 a 10.255.255.255

Os IPs usados nas redes internas devem ser entendidos como os ramais internos de uma central telefônica. Por exemplo, se o ramal do seu colega na sala ao lado é 238, você pode pegar o seu telefone e ligar 238, e o telefone dele tocará. Mas se fizer isso de um telefone externo, não conseguirá fazer esta ligação.

🚣 Status de Conexão local	? ×
Geral Suporte	
Protocolo TCP/IP Tipo de endereço: Endereço IP: Máscara de sub-rede: Gateway padrão:	Atribuído por DHCP 10.0.0.4 255.0.0.0 10.10.1.1 Detalhes
Reparar	
	Fechar

No caso acima, vemos que o computador em teste está usando o IP 10.0.0.4. Trata-se então de uma rede classe A. Esta é a faixa de endereços internos usado por este tipo de rede.



Rede local classe B

Da mesma forma como o IANA reservou uma faixa de endereços para redes locais classe A, foram reservadas 16 faixas para redes locais classe B. São elas:

172.16.0.0 a 172.16.255.255 172.17.0.0 a 172.17.255.255 172.18.0.0 a 172.18.255.255 172.19.0.0 a 172.19.255.255

172.29.0.0 a 172.29.255.255 172.30.0.0 a 172.30.255.255 172.31.0.0 a 172.31.255.255

Você pode escolher livremente qualquer uma dessas faixas para criar uma rede local classe B. Assim como ocorre nas redes locais classe A, essas faixas de endereços são ignoradas na Internet, ou seja, nenhum pacote de dados pode ter um desses endereços como destinatário. Tais pacotes seriam ignorados pelos roteadores, que são os equipamentos que encaminham os pacotes IP através do mundo. Tais endereços podem trafegar apenas em redes locais. Às 16 faixas internas indicadas acima, podemos adicionar a faixa de endereços APIPA:

169.254.0.0 a 169.254.255.255

Lembre-se que esta faixa é usada em redes que não têm DHCP.

296 Indice

Rede local classe C

Finalmente, existem faixas reservadas pelo IANA para formar redes locais classe C. São indicadas para redes pequenas, pois cada uma delas possui no máximo 256 IPs. Foram reservadas 256 faixas para redes classe C. São elas:

192.168.0.0 a 192.168.0.255 192.168.1.0 a 192.168.1.255 192.168.2.0 a 192.168.2.255

192.168.254.0 a 192.168.254.255 192.168.255.0 a 192.168.255.255

Você pode escolher livremente qualquer uma dessas faixas para criar uma rede local classe C. Assim como ocorre nas redes locais classe A e B, essas faixas de endereços são ignoradas na Internet, ou seja, nenhum pacote de dados pode ter um desses endereços como destinatário. Tais pacotes seriam ignorados pelos roteadores, que são os equipamentos que encaminham os pacotes IP através do mundo. Tais endereços podem trafegar apenas em redes locais.



Endereços para redes internas

A tabela abaixo resume os endereços usados pelas redes classes A, B e C, bem como as respectivas faixas reservadas para redes internas (locais):

Redes Classe:	Faixas de IPs	Redes internas
Α	1.0.0.0 a 126.255.255.255	1 rede: 10.0.0.0 a 10.255.255.255
В	128.1.0.0 a 191.254.255.255	17 redes: 172.16.0.0 a 172.31.255.255 e 169.254.0.0 a 169.264.255.255
С	192.0.1.0 a 223.255.254.255	256 redes: 192.168.0.0 a 192.168.255.255



Escolhendo a classe da rede

Ao montar uma rede de micros, você pode escolher livremente redes classe A, B e C, usando as faixas de endereços usadas para redes internas.

Se a sua rede é muito pequena e tem não tem perspectivas de ultrapassar os 256 micros, pode escolher classe C. Por exemplo, 192.168.0.1 a 192.168.0.255.

Se sua rede tem chance de chegar a algumas centenas de máquinas, é recomendável não começar com classe C. Escolha então uma rede de classes A ou B.

Em qualquer caso você sempre poderá escolher a rede interna classe A (10.0.0.0 a 10.255.255.255). Apesar de comportar até 16 milhões de máquinas, funcionará igualmente se o número de máquinas for pequeno. Podemos chegar ao cúmulo de ter uma rede com apenas dois micros, usando os endereços 10.0.0.1 e 10.0.0.2.

A vantagem em superdimensionar a classe é que não será preciso mudar endereços caso a rede um dia venha a crescer.



Protocolos TCP/IP



Protocolos da camada 5

Como vimos, os pacotes IP trafegam pela rede local e pela Internet, transportando vários tipos de informação. Dentro de cada pacote IP existem outros tipos de pacote, como por exemplo, o TCP.



Pacotes TCP, por sua vez, podem estar transportando vários outros tipos de pacotes, tais como:

HTTP: Um pacote de informação que representa uma parte de uma página da Internet. Este tipo de pacote é usado pelos navegadores, como o Internet Explorer.

FTP: Pacote usdo na transferência de arquivos. Alguém pode estar fazendo um download via FTP, ou atualizando um site, também via FTP.

SMTP: Parte de uma mensagem de correio eletrônico.

DNS: Um programa está tentando descobrir o IP de um servidor na Internet, a partir do seu nome de domínio.



Protocolos da camada 4

Na camada 4 encontramos os protocolos TCP e UDP. Ambos são muito parecidos.

UDP: É um protocolo mais rápido, pois não utiliza controle de erros a cada pacote transmitido. É indicado para transmissão de som e vídeo ao vivo via Internet. Quando um pacote é perdido ou apresenta erro, não existe como retransmiti-lo, já que trata-se de uma transmissão ao vivo.

TCP: Este protocolo é mais demorado, e também mais seguro. A cada pacote transmitido é feita uma conferência dos dados, seguida de confirmação. Em caso de erro ou perda de dados, o pacote é retransmitido. Este protocolo não se aplica para transmissões ao vivo, mas é indicado para downloads, casos em que queremos que o arquivo recebido seja totalmente idêntico ao transmitido. A performance é menor, mas a integridade dos dados é garantida.





Protocolos da camada 3

O principal protocolo da camada 3 (também chamada de "camada de Internet") é o IP (Internet Protocol). Ele transporta pacotes TCP e UDP pela rede local ou pela rede mundial. Cada pacote IP leva informações tais como:

IP de origem IP de destino número de bytes

Pacotes IP trafegam pela rede local e pela Internet até chegarem a aparelhos chamados *roteadores*. Os roteadores são "primos mais espertos" do hub e do switch. Eles recebem pacotes IP e de acordo com o endereço destino, decidem para que rota devem ser enviados.





Camadas 1 e 2

Essas duas camadas são nas redes locais o que chamamos de **ETHERNET**. Isso inclui os cabos de rede, sujeitos a este padrão, bem como seus conectores, as placas de rede e seus drivers. Pacotes IP podem trafegar em qualquer tipo de rede, desde que sejam transportados dentro de outros pacotes que seguem o protocolo da rede. Nas redes locais são pacotes (ou quadros) ETHERNET que transportam pacotes IP.







Máscara de sub-rede

Máscaras de sub-rede são conjuntos de quatro números, similares aos IPs, que servem para indicar em uma rede, qual é a parte fixa e qual é a parte variável.

Em redes classe A, apenas o primeiro byte é fixo e os outros três são variáveis. Por exemplo, em uma rede local classe A, os endereços têm a forma 10.xx.xx.xx. A máscara de sub-rede usada é 255.0.0.0. Os zeros indicam a parte variável dentro da rede, o valor 255 (representado em binário como 11111111) indica a parte fixa. As máscaras usadas para redes A, B e C são as seguintes:

Classe A: **255.0.0.0** Classe B: **255.255.0.0** Classe C: **255.255.255.0**

🚣 Status de Conexão local	? ×
Geral Suporte	
Protocolo TCP/IP Tipo de endereço: Endereço IP: Máscara de sub-rede: Gateway padrão:	Atribuído por DHCP 10.0.0.4 255.0.0.0 10.10.1.1 Detalhes
Reparar	
	Fechar

Quando usamos no Windows a opção "IP automático", a máscara de sub-rede é configurada também automaticamente. Se usarmos IP fixo, ou seja, programado manualmente, temos que programar também a máscara de sub-rede.



IP dinâmico

O IP de uma conexão de rede não é fixo, pode ser alterado por software. Na maioria das vezes usamos IPs dinâmicos, o que pode ser configurado nas propriedades do protocolo TCP/IP. O exemplo ao lado foi feito no Windows ME. Partindo do quadro de propriedades de rede, aplicamos um clique duplo em TCP/IP sobre a conexão desejada. Selecionamos a guia Endereço IP e marcamos a opção:

"Obter um endereço IP automaticamente".

OBS: Isto fará com que o Windows tente obter um IP a partir de um servidor DHCP. Se não existir DHCP disponível, o Windows usará automaticamente um endereço APIPA (169.254.xx.xx).



IP estático

Uma alternativa é usar IPs estáticos. Nesse caso, cada computador deve ter o seu IP programado manualmente, no quadro de propriedades do TCP/IP, como mostrado ao lado. Ao programarmos um IP estático, temos que programar também a máscara de sub-rede. Também devemos tomar cuidado para não dar IPs iguais para máquinas diferentes.

Os IPs estáticos podem ser usados em redes que não possuem DHCP, e também nos casos em que queremos ter certeza absoluta de que o IP não mudará de um dia para outro.

Ligações Avançado NetBIOS Configuração DNS Gateway Configuração WINS Endereço IP Um endereço IP pode ser atribuído automaticamente a este computador. Caso sua rede não atribua endereços IP automaticamente, peça ao administrador da rede um endereço e digite-o no espaço abaixo.
Gateway Configuração WINS Endereço IP Um endereço IP pode ser atribuído automaticamente a este computador. Caso sua rede não atribua endereços IP automaticamente, peça ao administrador da rede um endereço e digite-o no espaço abaixo.
Um endereço IP pode ser atribuído automaticamente a este computador. Caso sua rede não atribua endereços IP automaticamente, peça ao administrador da rede um endereço e digite-o no espaço abaixo.
O Obter um endereço IP automaticamente
🕞 Especificar um endereço IP: ———————————————————————————————————
Endereço <u>I</u> P: 192.168.0.20
Máscara de sub-rede: 255.255.255.0
Detectar conexão com mídia da rede
OK Cancelar

Índice

307

DNS

O DNS (Domain Name Server) é um outro protocolo que faz parte da arquitetura TCP/IP. Seu trabalho é simples: dado um nome de um servidor, descobre qual é o IP correspondente.

a riompe de contando	
DHCP ativado Configuração automática ativada Endereço IP Máscara de sub-rede Gateway padrão Servidor DHCP Servidores DNS Concessão obtida 8:29:40 Concessão expira 08:29:40	: Sim : Sim : 192.168.0.2 : 255.255.255.0 : 192.168.0.1 : 192.168.0.1 : 192.168.0.1 : terça-feira, 5 de outubro de 2004 : quarta-feira, 6 de outubro de 200
Idaptador PPP NITNET 2612-9299: Sufixo DNS específico de conexão . Descrição	: WAN (PPP/SLIP) Interface 00-53-45-00-00-00 Não 200.157.28.226 255.255.255.255 200.157.28.226 200.184.26.3 200.184.46.2

Nas redes de médio em grande porte existe um computador dedicado a este serviço. Em redes pequenas, um único computador pode acumular funções: ser servidor DHCP, DNS, servidor de arquivos e impressoras, etc. Quando o seu computador está conectado à Internet através de um provedor de acesso, o DNS fica localizado neste servidor. Quando um servidor DNS não conhece o IP do computador solicitado, perguntará a outros servidores DNS até descobrir.

É por isso que quando acessamos um site pela primeira vez, ocorre uma pausa de vários segundos (os servidores DNS estão trabalhando). Uma vez descoberto o IP, nosso navegador é informado, e a navegação é mais rápida.

Indice

308



Redes ponto-a-ponto

Ivan Dias Borba Netto

Índice

Lista de checagem

<u>Configurações no Windows</u> <u>9x/ME</u>

Propriedades de rede

<u>Instalando o compartilhamento</u> <u>de arquivos e impressoras</u>

<u>Compartilhando pastas e</u> <u>impressoras</u>

Configurações no Windows NT/2000/XP

Checando a conexão

Identificação do computador

Acessando a redeCompartilhando arquivosCompartilhando impressorasExercícios práticos☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

Lista de checagem

É muito fácil configurar uma rede ponto-a-ponto em qualquer versão do Windows. Antes entretanto é preciso tomar algumas providências em relação ao hardware:

> Todos os computadores devem estar conectados. Usamos cabos apropriados, hubs e switches, como explicamos nos capítulos 2 e 3.

> Os drivers das placas de rede devem estar instalados, como mostramos no capítulo 4.

> É altamente recomendável testar as conexões usando o programa PING, como mostramos no capítulo 4.

Quando o teste de conexão com o PING funciona, significa que os computadores estão fisicamente bem conectados, com drivers de rede e protocolo TCP/IP instalados.

Se o teste com o PING não funciona, não devemos prosseguir com a configuração da rede. Devemos antes resolver esses problemas.



Configurações no Windows 9x/ME



Windows é cliente nativo

Em todas as suas versões, o Windows é automaticamente configurado durante a sua instalação, para operar como cliente de rede ponto-a-ponto. Mínimas alterações são necessárias para que opere em outras modalidades. Mostraremos ainda neste capítulo como configurá-lo como servidor de rede ponto-a-ponto, e no capítulo seguinte, as configurações de cliente em redes cliente-servidor.

O quadro de propriedades de rede terá a configuração ao lado, desde que a placa de rede tenha sido corretamente instalada.

Façamos a seguir uma breve revisão nos componentes de rede presentes.

Rede





Propriedades de rede



Componentes desnecessários

Alguns componentes de rede não são necessários para o seu funcionamento. Você pode deixar todos os componentes instalados, mas também pode remover alguns deles:

Logon de produtos Microsoft: Este componente altera a forma como o logon da rede é feito. Apresentará uma lista de usuários do computador para que façamos a sua seleção. Quando este componente é removido, o único inconveniente é que durente o logon será preciso digitar o nome do usuário, ao invés de clicá-lo em uma lista.

Adaptador de rede dial-up: É o modem conectado à linha telefônica discada (dial-up). Se o PC não tem modem, este componente pode ser removido.

Rede



Indice

? X

315

Cliente para redes Microsoft

Aplique um clique duplo no item "Cliente para rede Microsoft", no quadro de propriedades de rede. A configuração padrão é a mostrada ao lado, e faz com que o computador opere como cliente de rede ponto-a-ponto:

Efetuar logon no domínio do Windows NT: Deixar desmarcado

Domínio do Windows NT: Deixar em branco.

Propriedades de Cliente para redes Microsoft 🛛 📪 🔀
Geral
- Validação de logon
Efetuar logon no domínio do Windows NT
Quando você efetuar o logon, sua senha será verificada num domínio do Windows NT.
Domínio do Windows NT:
Opções de logon de rede
C Logo <u>n</u> rápido
O Windows efetua o seu logon na rede, mas as unidades de rede não serão reconectadas até serem usadas.
Efetuar logon e restaurar as conexões da rede Quando você efetua o logon na rede, o Windows verifica se cada uma das unidades de rede está pronta para uso.
OK Cancelar



Propriedades de TCP/IP

Aplique um clique duplo no item "Protocolo TCP/IP → Placa de rede". Clique em "Endereço IP" e marque a opção

Obter um endereço IP automaticamente.

Propriedades de	ТСРЛР			?×
Ligações	Avançado	NetBIOS	Configuração [ля (
Gateway	Configu	ração WINS	Endereço	IP
Um endereço I computador. C automaticamer e digite-o no es	P pode ser atribui aso sua rede não nte, peça ao admi spaço abaixo.	ído automaticamer atribua endereços nistrador da rede u	nte a este : IP im endereço	
Obter um	endereço IP auto	maticamente		
	ar um endereço If	 D:		
End	ereço [P:			
<u>M</u> áscara de	sub-rede:			
			OK Can	icelar
		$\mathcal{D}_{\mathcal{F}}$,		
		In	ndice	317

Identificação do computador na rede

No quadro de propriedades de rede, clique em "Identificação". Preencha os dois primeiros campos, que são obrigatórios:

- > Nome do computador
- > Grupo de trabalho

Os nomes dos computadores da rede devem ser todos diferentes e ter no máximo 12 caracteres, sem espaços em branco. O nome do grupo de trabalho pode ser diferente, mas em redes pequenas, usamos normalmente o mesmo nome de grupo de trabalho para todos os computadores.

Rede

Configuração Identificação Controle de acesso



O Windows usa as informações a seguir para identificar seu computador na rede. Digite o nome, o grupo de trabalho em que aparecerá e uma breve descrição do computador.

lor: k6iii-450	ome do computador:
----------------	--------------------

LAERCIO

Grupo de trabalho: WORKGROUP

Descrição do computador:

Cancelar

OK.

? X



Logon primário da rede

Devemos configurar o logon primário da rede como sendo

Cliente para redes Microsoft

como mostra a figura ao lado. Se a configuração estiver como "Logon do Windows", não teremos acesso à rede. O Windows apresentará ao iniciar, um quadro com a indicação "Digite sua senha para a rede Microsoft". Se o usuário pressionar ESC, não terá acesso à rede. Deve ser digitado o nome do usuário e a respectiva senha. Se não quiser criar senha, deixe-a em branco no quadro de logon.

Rede ? X Configuração | Identificação | Controle de acesso | Os seguintes componentes da rede estão instalados: 📇 Cliente para redes Microsoft 🖳 Logon de produtos Microsoft 💷 Adaptador para rede dial-up 💵 D-Link DFE-530TX+ PCI Adapter 🝹 TCP/IP -> Adaptador para rede dial-up TCP/IP -> D-Link DFE-530TX+ PCI Adapter Adicionar.. Remover Propriedades Logon primário da rede: Cliente para redes Microsoft -Compartilhamento de arguivos e impressoras... Descrição: OK. Cancelar

Indice

319

Reinicie o computador

As configurações apresentadas são suficientes para que um PC opere como cliente. Reinicie o computador para que as mudanças tenham efeito.

Essas configurações devem ser feitas em todos os computadores da rede. Para os que irão operar apenas como clientes, são configurações suficientes.

Para os micros que irão operar como servidores, temos que fazer as mesmas configurações de cliente, e mais duas que serão mostradas a seguir.



Para configurar um servidor

Para configurar um computador como servidor, configure-o inicialmente como cliente. Depois use no quadro de propriedades de rede, os comandos:

Adicionar / Serviço / Adicionar.

Será apresentado o quadro ao lado, no qual selecionamos a opção:

Compartilhamento de arquivos e impressoras em redes Microsoft.

Clique em OK para instalar este componente.

Selecionar Serviço de rede



Clique no serviço de rede a ser instalado e, em seguida, clique em 'OK'. Se possuir um disco de instalação para esse dispositivo, clique em 'Com disco'.

Modelos:

Compartilhamento de arquivos e impressoras para redes Microsoft Compartilhamento de arquivos e impressoras para redes NetWare Servico para Serviços de diretório do NetWare

<u> <u>C</u>om disco…</u>

OK Cancelar



Instalando o compartilhamento de arquivos e impressoras



Habilitando o compartilhamento

Depois de instalado o serviço de compartilhamento de arquivos e impressoras, podemos controlá-lo clicando no botão

Compartilhamento de arquivos e impressoras

no quadro de propriedades de rede, como mostra a figura ao lado.

Rede ? X Configuração | Identificação | Controle de acesso | Os seguintes componentes da rede estão instalados: 📇 Cliente para redes Microsoft 📇 Logon de produtos Microsoft 🕮 Adaptador para rede dial-up 💵 D-Link DFE-530TX+ PCI Adapter 🝹 TCP/IP -> Adaptador para rede dial-up TCP/IP -> D-Link DFE-530TX+ PCI Adapter Adicionar... Remover Propriedades Logon primário da rede: Cliente para redes Microsoft -Compartilhamento de arquivos e impressoras. Descrição Cancelar OK. Indice 323

Habilitando o compartilhamento

Uma vez instalado o serviço de compartilhamento de arquivos e impressoras, podemos habilitar ou desabilitar tanto o compartilhamento de arquivos quanto o de impressoras. Depois de clicar no botão "Compartilhamento de arquivos e impressoras" no quadro de propriedades de rede, é apresentado o quadro ao lado. Escolhemos então quais desses dois tipos de compartilhamento desejamos ativar.




Testando a rede

A partir de qualquer cliente da rede, clicamos em Ambiente de rede (Win 95/98) ou Meus locais de rede / toda a rede (Win ME). Veremos então os ícones dos computadores que operam como servidores, ou seja, aqueles que têm instalado o "Serviço de compartilhamento de arquivos e impressoras em redes Microsoft" e que possuem pastas ou impressoras compartilhadas.

Se clicarmos em um desses computadores, veremos os recursos compartilhados (pastas e impressoras). Como no momento ainda não configuramos compartilhamento algum, cada servidor mostrará uma janela vazia. Vejamos então como compartilhar pastas e impressoras.





Compartilhando pastas e impressoras



Compartilhando uma pasta

Compartilhar uma pasta significa fazer com que uma pasta localizada em um servidor possa ser acessada por micros clientes da rede, desde que tenham permissões adequadas. Na rede ponto-a-ponto, essas permissões são baseadas no uso de senhas para cada item compartilhado.

Suponha que queremos compartilhar uma pasta de nome CAPTURE, como na figura ao lado. Para isso clicamos a pasta com o botão direito do mouse e no menu apresentado escolhemos a opção "Compartilhamento".





Compartilhando uma pasta

Será apresentado um quadro para compartilhamento da pasta. A forma mais simples para fazer este compartilhamento é marcar a opção "Compartilhado como" e clicar em OK. Nesta modalidade, a pasta estará compartilhada apenas para leitura, e sem proteção de senha. Qualquer usuário da rede terá acesso à pasta, mas poderá apenas ler seus arquivos (isto inclui copiar dados e executar programas existentes na pasta).

Propriedades de capture
Geral Compartilhamento
 Não compartilhado Compartilhado como: Nome do compartilhamento: CAPTURE Comentário:
Tipo de acesso: Somente leitur <u>a</u> Completo Depende de senha
Senhas:
Senha para acesso completo:
UK Cancelar Aplicar



Mais opções de compartilhamento

O quadro de compartilhamento permite usar outras opções. Por exemplo, o nome do compartilhamento (aquele que aparecerá na rede) não precisa ser necessariamente igual ao nome da pasta original. Podemos usar um nome diferente. No exemplo ao lado escolhemos CAPT. Podemos opcionalmente usar um comentário (na figura ao lado deixamos em branco). Este comentário aparecerá apenas quando for usado o comando Exibir / Detalhes em um cliente.

O tipo de acesso ao lado ainda é "Somente leitura", mas desta vez usamos uma senha. Apenas mediante o fornecimento desta senha um computador cliente poderá acessar esta pasta. Esta senha não é obrigatória, mas seu uso é altamente recomendável, mesmo em redes pequenas.



Indice

329

Tipos de acesso

Podemos escolher o tipo de acesso como COMPLETO. O cliente da rede que tiver acesso a esta pasta poderá ler, copiar, alterar, gravar, apagar dados nesta pasta. Podemos usar uma senha (opcional mas recomendáve) para permitir o acesso a esta pasta.

Finalmente temos o acesso do tipo "Depende de senha". Nesse caso o uso de senhas é obrigatório. Devemos escolher uma senha para aqueles que vão apenas ler, e uma para os que vão ter acesso completo. Em qualquer dos casos de uso de senha, será apresentado um quadro para confirmação de senha assim que clicarmos em OK ou Aplicar.



Indice

330

Compartilhamento de pasta pronto

Está pronto o compartilhamento da pasta. No nosso exemplo, a pasta CAPTURE foi compartilhada com o nome CAPT. No servidor continuará constando seu nome verdadeiro (CAPTURE), mas na rede, será visualizada como CAPT.





Compartilhando unidades de disco

Compartilhar uma unidade de disco inteira é muito fácil. O processo é similar ao compartilhamento de pastas. No exemplo ao lado vamos compartilhar o drive C. Clicamos no drive com o botão direito do mouse e no menu apresentado escolhemos a opção Compartilhamento.

	×			
Arquivo <u>E</u> ditar E <u>x</u> ibir <u>F</u> avoritos Ferra <u>m</u> entas Aj <u>u</u> da				
📙 🖙 Voltar 👻 🤿 👻 🗎 🔞 Pesquisar 🖓 Pastas 🔇 Histórico 📔 🎙	»			
Endereço 🖳 Meu computador 💽 🤗 Ir				
Disquete de 3½ (A:) Disco local (C ^{a)} Disco local (D:)				
Explorar				
Pe <u>s</u> quisar				
Compact Disc (E:) Painel de conti Compartilhamento.				
<u>F</u> ormatar				
Cojar				
Criar atal <u>h</u> o				
Re <u>n</u> omear				
Propriedades				
Exibe as propriedades para o compartilhamento da pasta ou impressora selecic //				



Compartilhando unidades de disco

O quadro de compartilhamento de uma unidade de disco é idêntico ao do compartilhamento de pastas. Marcamos a opção "Compartilhado como" e podemos escolher um nome de compartilhamento (obrigatório) e um comentário (opcional). Os tipos de acesso permitido são "Somente leitura", "Completo" e "Depende de senha". Por questões de segurança é recomendável usar senha em qualquer dos três casos. No nosso exemplo, configuramos o compartilhamento para somente leitura, e ativamos uma senha.

Geral Ferramentas Compartilhamento	1
O Não compartilhado	
Nome do compartilhamento:	
<u>Comentário:</u> Drive C do servidor ponto a ponto	
Tipo de acesso:	
 Somente leitura 	
C Completo	
C Depende de senha	
Senhas:	
Sen <u>h</u> a para somente leitura:	
Senha para acesso completo:	
UK Cancelar Aplicar	



Confirmação de senha

Como configuramos uma senha, será apresentado um quadro para confirmação.

OBS: Uma rede bem simples, formada por apenas dois micros, e ambos usados pela mesma pessoa (ex: notebook e desktop) pode operar sem senhas sem comprometer a segurança.

OBS: Se você esqueceu a senha que configurou em um compartilhamento, não se preocupe. Basta usar novamente o comando de compartilhamento e definir uma nova senha. Obviamente isto pode ser feito apenas no servidor, e não nos clientes.

Confirmação de senha	×
Digite novamente as senhas para confirmar que elas estão corretas.	ОК
- Senhas:	Cancelar
S <u>e</u> nha para somente leitura: xxxxxx	
Senha para acesso completo:	



Drive compartilhado

Está então configurado o compartilhamento do drive C, como mostra a figura ao lado. Note que para os clientes da rede, este drive aparecerá com o nome C-SERV, que é o nome de compartilhamento que escolhemos.

O compartilhamento de unidades de disco é útil em várias situações. Por exemplo, se um computador estiver com uma unidade de CD ou de disquete defeituosa, poderá usar a de outro computador, através da rede. Note entretanto que este tipo de compartilhamento não dá direito à gravação de CDs. O compartilhamento de unidades de CD-ROM, mesmo do tipo CD-R/RW, é válido apenas para leitura de dados.





Compartilhando impressoras

Para compartilhar uma impressora basta abrir a pasta de impressoras, clicá-la e escolher no menu a opção Compartilhamento.



Compartilhando impressoras

Será apresentado o quadro de compartilhamento para esta impressora, que é bem parecido com o do compartilhamento de pastas, porém com menos opções. Usamos um nome de compartilhamento (obrigatório) e um comentário (opcional). A senha também é opcional.

Propriedades de	e HP LaserJet 4			? ×
Elemento Geral	os gráficos Detalhes	Fontes Compartilh) namento	Opções Papel
C <u>N</u> ão comp	partilhado			
_ ⊡ <u>C</u> ompartill	nado como:			
No <u>m</u> e do compartilhar	mento: HP LASERJ	ET		
Comen <u>t</u> ário:				
<u>S</u> enha:	******			
		OK _	Cancelar	Aplicar
			Índic	337

Indice

Compartilhando impressoras

Feito o compartilhamento, a impressora passará a ser representada no servidor pelo ícone de uma "mão segurando uma impressora".



Visão do cliente

No nosso exemplo compartilhamos no mesmo servidor (P2VIA):

- > Uma pasta CAPTURE com nome de compartilamento CAPT
- > Uma unidade de disco C, com nome de compartilhamento C-SERV
- > Uma impressora com nome de compartilhamento HP LASERJET

A figura ao lado mostra como seria a visão deste servidor a partir de um cliente. Basta clicar em Ambiente de Rede ou Meus locais de rede, depois no servidor P2VIA. Vemos então os três itens compartilhados que foram criados. Seu acesso será permitido somente com o fornecimento das respectivas senhas.



Configurações no Windows NT/2000/XP



Checagens iniciais

O Windows XP, bem como o NT e o 2000, são pré-configurados durante a sua instalação para operarem como clientes. Basta ter uma placa de rede instalada e provavelmente o computador já estará operando como cliente de rede.

Devemos entretanto fazer algumas checagens. Assim como ocorre nas demais versões do Windows, a placa de rede precisa estar com seus drivers instalados. Verifique isto no Gerenciador de dispositivos, e caso a placa esteja indicada com um ponto de interrogação amarelo, providencie a instalação dos seus drivers.



Indice

341

Checando a conexão



Cheque a conexão

Uma vez que a placa de rede esteja corretamente instalada, a sua conexão aparecerá no quadro de conexões de rede, no Painel de controle.

No exemplo ao lado, a conexão existe (Conexão local, placa Realtek RTL8139), entretanto o cabo de rede está desconectado. O ideal é conectar todos os cabos de rede antes de ligar o computador. A rede inoperante devido a cabos desconectados nem sempre passa a funcionar automaticamente quando conectamos os cabos posteriormente. Portanto conecte os cabos e reinicie o computador.



Indice

343



Conexão correta

A figura ao lado mostra que a conexão de rede está ativa e seu cabo está conectado. Se a conexão for mostrada como "Desativada", clique-a com o botão direito e no menu escolha a opção Ativar.

O quadro ao lado mostra também uma conexão de Internet via linha discada (dial-up), por um modem US Robotics. A configuração da Internet e da rede são independentes, mas caso você deseje configurar a rede usando o Assistente de rede incluído no Windows XP, será preciso configurar antes a conexão com a Internet.





Status da conexão

Clicando no ícone da conexão com o botão direito do mouse e escolhendo no menu a opção Suporte, chegamos ao quadro de status da conexão.

Clique na guia Suporte para obter algumas informações sobre o endereçamento IP da conexão. O endereço IP apresentado dependerá do tipo de rede. Em redes que não possuem DHCP ou nas quais o DHCP ainda não foi configurado, o IP da conexão terá a forma 169.254.xx.xx, como na figura ao lado. É normal portanto o IP da conexão ter esta forma quando ainda não configuramos a rede.

OBS: Veja o capítulo 5 para informações sobre protocolo TCP/IP.



<u>Índice</u> 345

Checando as propriedades

Clicando no ícone da conexão com o botão direito do mouse e escolhendo no menu a opção Propriedades, podemos obter mais informações a respeito da conexão de rede. Podemos checar os protocolos, serviços e clientes instalados, bem como verificar e alterar suas propriedades.



Rede local ou Internet de alta velocidade



Propriedades da conexão

As propriedades de uma conexão mostram os protocolos, clientes e serviços instalados. O quadro ao lado mostra em sua parte superior, a conexão de rede em questão.

Os protocolos e serviços mostrados ao lado são padrão no Windows XP. São suficientes para o computador operar como cliente e como servidor em redes ponto-a-ponto.

Se tivermos certeza de que um computador não irá operar como servidor, podemos "desmarcar" ou item "Compartilhamento de arquivos e impressoras para redes Microsoft".



Indice

347

Identificação do computador



Identificação do computador

Outra providência para configurar a rede manualmente é definir o nome do computador e o grupo de trabalho. Para isso, siga o caminho:

Painel de controle / Sistema / Nome do computador

Chegando ao quadro ao lado veremos o nome do computador e do grupo de trabalho. Esses nomes são definidos durante a instalação do Windows. Para alterá-los, clique no botão Alterar. É preciso que os computadores da rede usem nomes diferentes. É recomendável que todos usem o mesmo nome de grupo de trabalho, exceto em redes de médio e grande porte, quando é interessante criar grupos diversos.

? X Propriedades do sistema Restauração do sistema Atualizações automáticas Remoto Nome do computador Geral Hardware Avancado O Windows usa as informações a seguir para identificar o seu computador na rede. Laércio Athlon 1000 Descrição do computador: Por exemplo: "Computador da cozinha" ou "Computador do Paulo". Nome completo do computador: laercio-30. Grupo de trabalho: WORKGROUP Para usar o 'Assistente para identificação de rede' para ID de rede ingressar em um domínio e criar uma conta de usuário local, clique em 'Identificação de rede'. Para renomear este computador ou ingressar em um Alterar... domínio; clique em 'Alterar'. 0K Cancelar Aplicar

349

Indice

Meus locais de rede

Feitos esses pequenos ajustes, a rede já estará operacional. Clicando em Meus locais de rede, veremos uma lista com as pastas compartilhadas. Esta lista demora alguns instantes para ser gerada quando o computador acessa a rede pela primeira vez.

Clique agora em

Exibir computadores do grupo de trabalho.





Grupo de trabalho

Você verá então os computadores que fazem parte do grupo de trabalho e que possuem pastas compartilhadas. Computadores que não possuem tais pastas não aparecerão na rede.





Acessando a rede



Acessando um servidor

Ao clicarmos em um dos computadores apresentados no grupo de trabalho, veremos suas pastas e impressoras compartilhadas. A partir daí podemos acessar o conteúdo das pastas e usar a impressora.



Indice

353

Caso você esteja configurando todos os computadores da rede neste momento, não existirão ainda pastas e impressoras comaprtilhadas nos servidores. Apenas depois que os compartilhamentos são criados você poderá clicar nos computadores da rede e ter acesso aos seus recursos.

Compartilhando arquivos



Compartilhando uma pasta

O Windows XP tem uma deficiência ao operar como servidor: não oferece proteção de pastas por senhas. Quando comandamos o compartilhamento de uma pasta, avisa que a operação não é segura e pede que confirmemos se realmente desejamos fazê-lo.

Apenas depois que respondemos SIM, os comandos de compartilhamento são liberados.

OBS: Em redes cliente-servidor, é possível configurar o Windows XP para usar proteção de pastas através de logons (nome e senha). Em redes ponto-a-ponto, esta proteção não existe.

OBS: O Windows NT Workstation e o Windows 2000 Professional têm esta mesma deficiência.



Compartilhando uma pasta

Para compartilhar uma pasta em um servidor com Windows XP/NT/2000, clique-a com o botão direito do mouse e escolha no menu a opção Compartilhamento. Marque então a opção "Compartilhar esta pasta na rede".

O nome de compartilhamento (aquele que será exibido na rede) será o mesmo original da pasta, ou seja, no nosso exemplo, TEST. Podemos alterá-lo se assim for desejado.

Como padrão o compartilhamento é feito apenas para leitura. Se quiser que o compartilhamento seja completo, marque a opção

Permitir que usuários da rede alterem meus arquivos.

Propriedades de test

2

Geral Compartilhamento Personalizar
Compartilhamento de local e segurança
 Para compartilhar esta pasta apenas com outros usuários do computador, arraste-a para a pasta <u>Documentos compartilhados</u>. Para tornar esta pasta e subpastas particulares para que só você tenha acesso a elas, marque a caixa de seleção a seguir. Tornar esta pasta particular
Compartilhamento de rede e segurança Para compartilhar esta pasta com usuários da rede e outros usuários do computador, marque a caixa de seleção abaixo e digite um nome de compartilhamento.
Nome do compartilhamento: Permitir que usuários da rede alterem meus arquivos
Obter mais informações sobre <u>compartilhamento e segurança</u> .
OK Cancelar Aplicar



Pasta já compartilhada

Está feito o compartilhamento da pasta. Na figura ao lado, vemos a pasta TEST, que acaba de ser compartilhada. A partir daí esta pasta poderá ser usada por todos os clientes da rede, sem fornecimento de senha, já que servidores com o Windows XP não oferecem esta proteção.





Compartilhando um disco

É possível compartilhar uma unidade de disco, apesar desta operação não ser recomendável por questões de segurança. Ao compartilharmos uma unidade de disco inteira, todo o seu conteúdo poderá ser acessado por outros computadores da rede. No caso do Windows XP, que não oferece proteção por senhas, qualquer usuário da rede terá acesso.

Para compartilhar uma unidade de disco basta clicá-la com o botão direito do mouse e escolher no menu a opção Compartilhamento e segurança.





Compartilhando um disco

O Windows XP avisará que não é recomendável compartilhar unidades de disco. É preciso confirmar que realmente queremos fazê-lo, clicando em:

<u>Se você sabe que há risco mas deseja</u> <u>compartilhar a raiz da unidade mesmo</u> <u>assim, clique aqui.</u>

Proprie	dades de Di	isco local	(C:)		? ×	
Geral	Ferramentas	Hardware	Compartilhamento	Cota		
Para j recom	proteger o comp nendável compa	outador cont artilhar a raiz	ra acesso não autori da unidade.	zado, nâ	ío é	
Se vo da un	icê sabe que ha idade mesmo a	á risco, mas ssim, clique	deseia compartilhar a aqui	a raiz		
			16			
		ПК	Cancelar	Δr	licar	I
			Índice		35	9

Compartilhando um disco

Será apresentado o quadro de compartilhamento, que é similar ao usado para pastas. Devemos marcar a opção Compartilhar esta pasta na rede. O nome de compartilhamento, ou seja, aquele com o qual a unidade de disco será mostrada na rede, é igual ao seu nome original (no exemplo, C). Podemos mudar este nome se assim desejarmos.

Como padrão, o acesso pela rede será apenas de leitura. Para que o acesso seja também de escrita, o que permitirá apagamentos, alterações e gravações, marcamos a opção

Permitir que os usuários da rede alterem meus arquivos.

Propriedades de Disco local (C:) ? X Ferramentas Hardware Compartilhamento Cota Geral Compartilhamento de local e segurança Para compartilhar esta pasta apenas com outros usuários do computador, arraste-a para a pasta Documentos compartilhados. Para tornar esta pasta e subpastas particulares para que só você tenha acesso a elas, marque a caixa de seleção a seguir. Tornar esta pasta particular Compartilhamento de rede e seguranca Para compartilhar esta pasta com usuários da rede e outros usuários do computador, margue a caixa de seleção abaixo e digite um nome de compartilhamento. Compartilhar esta pasta na rede Nome do C compartilhamento: Permitir que usuários da rede alterem meus arquivos

Obter mais informações sobre compartilhamento e segurança.

OK.



Aplicar

Cancelar
Disco já compartilhado

Estará feito o compartilhamento. O disco aparecerá agora no servidor com o ícone de uma "mão segurando um disco".

OBS: É válido, e também seguro, compartilhar um drive de CD-ROM ou DVD para que possa ser usado por outros computadores da rede que estejam com sua unidade de CD/DVD defeituosa. Não estarão entretato liberadas as funções de gravação de CDs pela rede. O compartilhamento que a Microsoft oferece para unidades de CD/DVD é apenas para leitura.

OBS: Podemos também compartilhar uma unidade de disquete para leitura e gravação. A unidade poderá ser usada por computadores que estejam com a sua unidade de disquetes defeituosa.

OBS: Unidades de ZIP Drive podem ser compartilhadas como leitura e escrita e serem usadas pelos demais micros da rede.



Compartilhando impressoras



Compartilhando uma impressora

O compartilhamento de uma impressora no Windows XP é muito parecido com o usado pelo Windows 98. Basta abrir a pasta de impressoras, clicar na impressora desejada e escolher a opção Compartilhar.

Será aberto um quadro onde marcamos a opção "Compartilhar esta impressora".

Ao contrário do que ocorre no Windows 98, no Windows XP não é possível proteger o acesso a uma impressora compartilhada por senhas.







Redes cliente-servidor

Ivan Dias Borba Netto

Índice

Conceitos Versões do Windows 2000 Server Sistemas operacionais dos clientes Instalação do Windows 2000 Server Configurando o servidor Configuração dos clientes Criando contas de usuários Cotas de disco Compartilhando arquivos e impressoras Acessando recursos compartilhados

Conceitos



Identificando a rede cliente-servidor

Ao analisarmos o diagrama de uma rede, como no exemplo abaixo, o que indicaria que a rede é do tipo cliente-servidor?

O fato de existir um servidor? O fato de um computador compartilhar conexão com a Internet? O fato de um computador compartilhar sua impressora e arquivos? As três coisas acima?



É o sistema operacional

O que caracteriza uma rede cliete-servidor não é o fato de existir um servidor de arquivos ou impressão, nem de compartilhar conexão com a Internet. O que caracteriza este tipo de rede é o sistema operacional que funciona no servidor.

Na família Windows, os sistemas operacionais para este tipo de rede são:

Windows NT Server, Windows 2000 Server e Windows .NET 2003.



Domínio

Uma rede cliente-servidor também pode ser chamada de rede com domínio.

O domínio é um conceito que lembra os grupos de trabalho nas redes pontoa-ponto. Trata-se de um conjunto de computadores cujo acesso à rede é gerenciado por um computador central, chamado controlador de domínio. Em redes de pequeno e médio porte, o nome do domínio é normalmente o nome da própria empresa. Redes grandes podem ter múltiplos domínios.



No exemplo acima, clicamos em Meus locais de rede, depois em Rede Microsoft, e finalmente vemos o ícone do domínio LABO. Ao clicarmos neste ícone serão mostrados os computadores que fazem parte deste domínio.

Indice

369

Active Directory

Este é um conceito difícil de entender e também de explicar em poucas linhas. Podemos explicar fazendo uma analogia com o Registro do Windows.

O Registro do Windows é um conjunto de arquivos onde são armazenadas todas as informações relacionadas com hardware e software em um PC que use alguma versão qualquer do Windows. Nele ficam indicados os drivers, as configurações de desempenho, as preferências do usuário, etc.

O Active Directory é um conjunto de arquivos localizados no servidor de domínio, no qual estão todas as informações que permitem controlar o acesso dos usuários à rede. Nele ficam registrados os nomes e senhas de usuários, suas permissões de acesso a arquivos, impressoras e outros recursos da rede, as cotas de disco, os computadores e horários que cada usuário pode utilizar, etc. O Active Directory foi implementado inicialmente no Windows 2000 Server, e posteriormente no Windows Server 2003.



DHCP

Este conceito não é exclusivo de redes cliente-servidor. O DHCP é um servidor que tem como objetivo definir os endereços IP dos computadores da rede. Em redes muito grandes podemos ter um computador dedicado a este trabalho. Em redes de pequeno e médio porte, um único servidor pode acumular funções, operando como servidor DHCP, servidor de arquivos, etc.



O Windows 2000 Server (e as demais versões do Windows que operem como servidores em redes cliente-servidor) tem um software que opera como servidor DHCP.



Gateway

A definição geral de gateway é "equipamento que faz a ligação entre duas redes distintas". É o caso por exemplo, do computador ligado à Internet no exemplo abaixo. Nesse caso, também é correto chamar este computador de "roteador". Note entretanto que a palavra "gateway" é muito mais abrangente, ou seja, o roteador que liga uma rede local à Internet é um caso particular de gateway.



DNS e WINS

São protocolos de rede que permitem descobrir o endereço de um computador a partir do seu nome. O WINS é um método antigo, usado nas redes Microsoft até meados dos anos 90. É usado como padrão nas redes ponto-a-ponto. O DNS é um sistema mais novo. É usado na Internet, para determinar IPs em função do domínio (veja o capítulo 5), e também na rede local, na determinação de IPs a partir do nome do computador.

O Windows 2000 Server tem um servidor DNS integrado, ou seja, um software que determina IPs de computadores e sites, a partir dos seus nomes.

Detalhes da conexão de rede

? X

Detalhes da conexão de rede:

Propriedade	Valor
Endereço físico Endereço IP Máscara de sub-rede Gateway padrão Servidor DHCP Obtenção da concessão Vencimento da concessão Servidor DNS Servidor WINS	00-50-BA-8A-3D-D8 192.168.0.2 255.255.255.0 192.168.0.1 192.168.0.1 6/10/2004 09:21:58 7/10/2004 09:21:58 192.168.0.1
	Fechar

Neste exemplo, o computador de endereço 192.168.0.1 é ao mesmo tempo servidor DHCP, DNS e Gateway, ou seja, faz o compartilhamento de conexão com a Internet



Servidores em pequenas redes

Em redes de grande porte, e mesmo em algumas de médio porte, podemos ter inúmeros servidores. Pode ser um servidor dedicado somente à autenticação de usuários, outro para DNS, outro para arquivos, outro para impressoras, etc. Em redes pequenas podemos usar um único servidor acumulando todas essas funções, como no exemplo abaixo. O Windows 2000 Server permite configurar um servidor com todas essas funções, ou fazer o mesmo em servidores diferentes.



Indice

374

Versões do Windows 2000 Server



As versões do Windows 2000 Server

O Windows 2000 é comercializado em várias versões

Windows 2000 Professional – Esta versão destina-se ao uso em estações de trabalho, e não como servidor. A partir dela foi criado o Windows XP.

Windows 2000 Server – Esta é a versão básica do Windows 2000 Server. Permite operar com até 4 processadores e 4 GB de memória. É ideal para redes cliente-servidor de médio e pequeno porte.

Windows 2000 Advanced Server – Esta versão é indicada para redes de maior porte. Permite operar com até 8 processadores e 8 GB de memória. Permite que múltiplos servidores operem em conjunto, aumentando o desempenho em função do número de servidores.

Windows 2000 Datacenter Server – Tem os recursos da versão Advanced e pode operar com até 32 processadores e 32 GB de memória.



As versões do Windows 2003 Server

Assim como no caso do Windows 2000 Server, o Windows 2003 Server é comercializado em diferentes versões, de acordo com os recursos. Windows Server 2003 Standard Edition Windows Server 2003 Enterprise Edition Windows Server 2003 Datacenter Edition Windows Server 2003 Web Edition Windows Small Business 2003 Server



Sistemas operacionais dos clientes



Os clientes

Na rede cliente-servidor, os servidores podem usar Windows 2003, 2000 Server ou NT Server. Já os clientes podem usar:

Windows 98, Windows 98, Windows 98SE, Windows ME, Windows 2000 Professional, Windows NT Workststion, Windows XP Professional. As configurações são bastante parecidas.



Instalação do Windows 2000 Server



O CD de instalação

Para instalar o Windows 2000 Server é preciso realizar um boot pelo seu CD. Todos os computadores modernos permitem fazer boot por uma unidade de CD. Caso o seu computador não possa fazer boot por CD, será preciso gerar disquetes de instalação. Para isso coloque o CD em um computador com qualquer Windows instalado, clique em Examinar este CD. Procure pelo programa MAKEBT32.EXE em **\BOOTDISK.** Ele irá gerar os guatro disquetes.

CD do Microsoft Windows 2000



<u>Índice</u> 381

X

Iniciando a instalação

Faça o boot com o CD de instalação do Windows 2000 Server, ou então com o primeiro dos quatro disquetes gerados com o programa MAKEBT32. Pressione ENTER para prosseguir com a instalação. Você verá que a instalação do Windows 2000 Server é similar à do Windows XP e à do Windows 2000 Professional.

Instalação do Windows 2000 Server

Bem-vindo ao Programa de Instalação.

Esta parte do programa de Instalação prepara o Microsoft(R) Windows 2000(TM) para ser executado em seu computador.

- * Para instalar o Windows 2000 agora, pressione ENTER.
- * Para reparar uma instalação do Windows 2000, pressione R.
- Para sair do Programa de Instalação sem instalar o Windows 2000, pressione F3.



ENTER=Continuar R=Reparar F3=Sair

Disco rígido novo

Um disco rígido novo será indicado como um "espaço não particionado". No exemplo abaixo estamos usando um disco rígido de 40 GB. Basta pressionar ENTER para prosseguir com a instalação. Neste momento podemos pressionar "C" se quisermos criar partições no disco. Se simplesmente pressionarmos ENTER estaremos criando uma partição única, ou seja, ocupando todo o disco.

Instalação do Windows 2000 Server

A lista a seguir mostra as partições existentes e os espaços não particionados neste computador.

Use as teclas SETA PARA CIMA e SETA PARA BAIXO para selecionar um item na lista.

- * Para configurar o Windows 2000 no item selecionado, pressione ENTER.
- * Para criar uma partição no espaço não particionado, pressione C.
- * Para excluir a partição selecionada, pressione D.





Formatação e cópia de arquivos

O programa de instalação formatará o disco rígido com NTFS e copiará os arquivos do CD para o disco rígido. Depois irá reiniciar e prosseguir com a instalação. Algumas perguntas serão feitas, como por exemplo, o acerto de data e hora e o layout do teclado.

O Programa de Instalação está copiando arquivos 41%	
Copiando ole32.dll	

Instalação terminada

Ao término da instalação é apresentado o assistente de configuração do servidor. Clique em CANCELAR, pois antes de configurar o servidor é preciso fazer algumas configurações de hardware. Observe que a área de trabalho do Windows 2000 Server é muito parecida com a do Windows ME.





Use o CD-ROM da placa mãe

É preciso usar o CD-ROM que acompanha a placa mãe para instalar os drivers do chipset. Depois instale os drivers dos demais dispositivos onboard. Finalmente instale os drivers das placas do computador: vídeo, rede, som, etc. Use os respectivos CDs de instalação de drivers. Drivers para Windows 2000 servem tanto para a versão Professional como para a versão Server.



ADOBE Acrobat Reader V5.0

ASUS Screen Saver



+

- 🗆 🗙

Gerenciador de dispositivos

Use o Gerenciador de dispositivos para verificar se todos os itens de hardware estão com seus drivers instalados. No exemplo ao lado, a placa de som (controlador de áudio de multimídia / dispositivo de entrada PCI) estão com problemas, pois seus drivers não foram instalados. Note ainda que a placa de rede está corretamente instalada (D-Link DFE-530TX).

Para chegar ao gerenciador de dispositivos, use os comandos:

Painel de controle / Sistema / Hardware / Gerenciador de dispositivos.





Configurando o servidor



Configurando o servidor

Depois de configurar o hardware, execute o Assistente para configurar o servidor. Este assistente é executado automaticamente sempre que o Windows 2000 Server é iniciado. Também pode ser encontrado no menu Programas / Administração do servidor.



No nosso exemplo instalaremos uma rede com um único servidor. Marcamos então a opção "Este é o único servidor da rede".



Active Directory, DHCP e DNS

O Assistente informará que serão instalados os seguintes módulos:

> Active Directory

> DHCP

> DNS

A instalação dos módulos é totalmente automática. Podemos clicar nos respectivos links para obter informações sobre esses três itens.





Nome do domínio

Temos agora que definir um nome para o domínio. Normalmente usamos o nome da empresa. No nosso caso, usamos LABO. O Windows 2000 Server também pode operar como servidor web, sendo assim pode hospedar domínios ".com", por exemplo. Para configurar simplesmente uma rede local, usamos o domínio "LOCAL".

📲 Configure o servidor do Windows 2000 📃 🖂 🗙		
	Windows 2000 Configurar o servidor	
♂ Home ₩ Registre-se agora	Para instalar o Active Directory e configurar este servidor como um controlador de domínio, o Windows necessita das seguintes informações:	
Active Directory	Que nome você deseja dar ao domínio? Por exemplo, use o nome de seu grupo — como "sede" ou "marketing":	
🕢 Serv. de arquivos	LABO	
Serv. de impressão	Digite o nome do domínio que você registrou na Internet — por exemplo, microsoft.com. Digite local se você ainda não tiver um name de domínio público:	
Redes -		
🔹 Serv. de aplicativos 🗸	Visualização do nome de domínio do Active Directory: LABO.LOCAL	
🗑 Avançado 👻	Visualização do nome de domínio de nível inferior (Windows 95/98, NetBIOS): LABO	
	<u>V</u> oltar <u>A</u> vançar _▼	

Para computadores com Windows 2000, NT ou XP, o nome completo do domínio será labo.local. Para computadores com Windows 95, 98 ou ME, o nome do domínio será simplesmente labo.



Início da instalação

Respondidas essas perguntas, o assistente passará à instalação dos módulos do servidor. Este processo demora alguns minutos e é totalmente automático.





Servidor configurado

Depois de alguns minutos o servidor estará configurado. O assistente permitirá agora que façamos quaisquer configurações adicionais.

As próximas etapas são a criação de contas de usuários e a criação de compartilhamentos. Antes disso porém iremos checar algumas configurações de rede no servidor e nos clientes.





Propriedades do TCP/IP no servidor

Ao consultarmos as propriedades do protocolo TCP/IP no servidor, veremos que o mesmo está usando um IP estático, programado como 10.10.1.1 (classe A), e máscara de sub-rede 255.0.0.0. O DNS está configurado como 127.0.0.1. Este é um endereço IP especial, chamado endereço de retorno. Indica que o servidor DNS é o próprio. Seria o mesmo efeito se fosse programado como 10.10.1.1.

Não tente alterar o endereço 127.0.0.1, pois você não conseguirá programá-lo novamente com este valor, o Windows não permitirá.

ropriedades de Protocolo Internet	(TCP/IP) ? ×
Geral	
' As configurações IP podem ser atribuío oferecer suporte a esse recurso. Caso administrador de rede as configuraçõe:	das automaticamente se a rede contrário, você precisa solicitar ao s IP adequadas.
O Obter um endereço IP automatica	amente
🕞 🕞 Usar o seguinte endereço IP: —	
Endereço IP:	10.10.1.1
Máscara de sub-rede:	255.0.0.0
Gateway padrão:	· · ·
C Obter o endereço dos servidores	DNS
🖵 🖲 Usar os seguintes endereços de	servidor DNS:
Servidor DNS preferencial:	127.0.0.1
Servidor DNS alternativo:	· · ·
	Avançado
	OK Cancelar

Índice

394

Autorizando o servidor DHCP

No assistente de configuração do servidor, clique em REDES e DHCP. Se for apresentado um quadro em branco, você precisará autorizar o servidor. Clique em DHCP com o botão direito do mouse e escolha no menu a opção Adicionar servidor.

🧐 DHCP				
Ação	$\underline{\mathbf{E}} xibir \left \right \leftarrow \rightarrow \left \right \underline{\mathbf{m}} \boxed{\mathbf{I}}$		⅔] <u>.</u> .	
Árvore		DHCP		
	E 1	Conteúdo	v.de DHCP	Status
P r mai	Adicionar servidor			
	Gerenciar servidores autoriza	idos		
	Exibir	•		
	Exportar lista			
	Ajuda			
		•	-	
, Adiciona u	im novo servidor à lista de geren	ciamento		



Adicionar servidor DHCP

Será apresentada a lista com os servidores disponíveis. No nosso caso temos um único servidor com o Windows 2000 Server instalado. Durante a instalação do Windows 2000 Server, demos a este computador o nome sw2000. Portanto o nome do nosso servidor é:

sw2000.labo.local

Indicamos então que este será o computador que irá operar como DHCP.

Adicionar servidor	? ×
Selecione um servidor que deseja adicionar no seu console.	
C Este servidor:	
	Procurar
Este servidor DHCP autorizado:	
Nome Endereço IP	
sw2000.LABO.LOCAL 10.10.1.1	
OK	
	<i>м</i> г —


Autorize o servidor

Le Dhcp		
j Ação Exibir j 🗢 → 🗈 💽 🚱 🚱		
Árvore	Concessões ativas	
DHCP	Endereço IP do cliente	Nome
📄 🔂 sw2000.LABO.LOCAL [10.10.1.1]	S 10.0.0.14	p5w98.labo.local
🗐 💼 Escopo [10.0.0.0] Escopo de servidores DNS	10.0.0.13	rafael.labo.local
Conjunto de endereços	10.0.0.12	performance-3.labo.local
Concessões ativas	10.0.0.10	p2via.labo.local
Reservas	10.0.0 5	k6-iii.labo.local
Copções de escopo	10.0.0.4	laercio-30.labo.local
Copções de servidor		
	•	►

O servidor constará agora na parte esquerda da janela, com a indicação de uma seta vermelha. Clique-o com o botão direito do mouse e no menu apresentado escolha a opção Autorizar. Depois de alguns segundos a seta ficará verde. Isto indica que o DHCP já estará funcionando. À medida em que os computadores clientes forem ligados e receberem IPs, seus nomes e respectivos IPs passarão a constar na chave Concessões ativas. Isto indica que o DHCP do Windows 2000 Server está funcionando.



Configuração dos clientes



Propriedades do TCP/IP nos clientes

É preciso fazer dois pequenos ajustes nos clientes da rede: no protocolo TCP/IP e no componente Cliente para redes Microsoft.

Cada um dos computadores clientes da rede devem ter as propriedades do protocolo TCP/IP programadas da seguinte forma:

IP dinâmico: marque a opção "obter um endereço IP automaticamente". O computador onde está o Windows 2000 Server irá operar como DHCP, e definirá IPs para os demais computadores da rede.

Servidor DNS: Use o endereço 10.10.1.1, que é o IP do servidor.

	9 1		
opriedades de Protocolo TCP/IP			
Geral Configuração alternativa			
As configurações IP podem ser atribuídas automaticamente se a rede oferecer suporte a esse recurso. Caso contrário, você precisa solicitar ao administrador de rede as configurações IP adequadas.			
Obter um endereço IP automatica	mente		
C Usar o seguinte endereço IP:			
Endereço IP:			
Máscara de sub-rede:			
Gateway padrão:	· · · ·		
O Obter o endereço dos servidores (DNS		
r⊂⊙ Usar os seguintes endereços de s	ervidor DNS:		
Servidor DNS preferencial:	10 . 10 . 1 . 1		
Servidor DNS alternativo:			
	Avançado		
	OK Cancelar		

Indice

399

Clientes com Windows 9x/ME

Vá ao quadro de propriedades de rede e aplique um clique duplo sobre o item:

Cliente para redes Microsoft.

Será apresentado o quadro ao lado. Configure então o seguinte:

1) Marque a opção Efetuar logon no domínio do Windows NT

2) Preencha no campo, o nome do domínio, que no nosso exemplo é: LABO

Será preciso reinciar cada o cliente para as alterações entrarem em vigor. Note que essas versões do Windows são configuradas automaticamente como clientes de rede ponto-a-ponto. As duas configurações mostradas acima farão com que operem como clientes de redes cliente-servidor.

Propriedades de Cliente para redes Microsoft 🛛 🛛 😤 🗙
Geral
Validação de logon
Efetuar logon no domínio do Windows NT
Quando você efetuar o logon, sua senha será verificada num domínio do Windows NT.
Domínio do Windows NT:
LABO
Opções de logon de rede
🔿 Logo <u>n</u> rápido
O Windows efetua o seu logon na rede, mas as unidades de rede não serão reconectadas até serem usadas.
Efetuar logon e restaurar as conexões da rede
Quando você efetua o logon na rede, o Windows verifica se cada uma das unidades de rede está pronta para uso.
OK Cancelar



Clientes com Windows NT/2000/XP

As configurações nessas versões do Windows são um pouco diferentes (capítulo 4). Siga a seqüência:

Painel de controle / Sistema / Nome do computador / Alterar

Será apresentado o quadro ao lado. No campo "Membro de", marque a opção "Domínio" e preencha o nome do domínio. No nosso exemplo é labo.local. Depois de alguns segundos será apresentada a mensagem "Bem-vindo ao domínio labo.local". Será preciso reiniciar o computador.

Alterações de nome do computador

? X

Você pode alterar o nome e a participação deste computador em domínios. Essas alterações podem afetar o acesso a recursos da rede.

Nome do computador:

laercio-30

Nome completo do computador: laercio-30.labo.local

Membro de	
O Domínio:	
labo.local	
C Grupo de trabalho:	



Logon em um cliente

Ao iniciar o Windows em um cliente já configurado, será apresentado um quadro como o que vemos ao lado. Além de digitar o nome do usuário e sua senha, é preciso indicar também o nome do domínio (LABO, no nosso exemplo)

	ŶŇ
Digite sua senha de rede para a Rede Microsoft.	ОК
<u>N</u> ome do usuário: administrador	Cancelar
Sen <u>h</u> a:	
Domínio: LABO	

Será preciso agora criar contas de usuários da rede no servidor. Isto faz parte do que chamamos "administração do servidor". Note que no exemplo acima usamos o usuário administrador, que foi criado durante a instalação do Windows 2000 Server.



Servidor visto por um cliente

Uma vez tendo feito logon em um cliente da rede, clique em Ambiente de rede (ou Meus locais de rede) neste cliente. Você encontrará então o computador que opera como servidor, que no nosso exemplo é chamado sw2000. Ao clicarmos neste computador, veremos os recursos compartilhados (pastas e impressoras). No momento ainda não criamos compartilhamentos, portanto veremos somente dois compartilhamentos nativos: netlogon e sysvol. Isto indica que o cliente consegui "entrar na rede" e "enxergar o servidor".





Criando contas de usuários



Usuários e computadores do AD

Use o comando:

Programas / Administração do servidor

Será apresentado o menu ao lado, no qual encontramos todas os comandos de configuração, como DHCP, DNS e vários outros.

Mostraremos agora o comando:

Usuários e computadores do Active Directory

Este comando permite criar usuários e grupos.

đ	Administração do servidor Telnet
ĥ	Administrador das extensões de servidor
Ð	Configurar o servidor
đ	Desempenho
ø	Diretiva de segurança local
3	Fontes de dados (ODBC)
đ	Gerenciador do Internet Services
9	Gerenciamento do computador
	Licenciamento
9	Roteamento e acesso remoto
ĥ	Serviços de componente
÷	Serviços
Ŀ	Sistema de arquivos distribuídos
ų	Visualizar eventos
Q	DHCP
ø	Diretiva de segurança de controlador de domínio
ø	Diretiva de segurança de domínio
<u>2</u> ,	DNS
8g	Domínios e confianças do Active Directory
3	Sites e serviços do Active Directory
4	Usuários e computadores do Active Directory



Lista de usuários

Clicando em Users, veremos a lista completa de todos os usuários do domínio. Vemos também os grupos de usuários. Podemos criar usuários e grupos, clicando nos ícones mostrados ao lado.



🐗 Usuários e computadores de	o Active Directory			. 🗆 🗙
] 🎻 Console 🛛 Janela Ajuda			_	∎×
] <u>A</u> ção <u>E</u> xibir] ← → 🔁	. 🖬 🗗 🗗 🛃	🦉 🖉 🕍 💎 🍕 🗑		
Árvore Us	ers 20 objetos			
🔏 Usuários e computadores d	ome	Tipo	Descrição	
🗄 🗊 labo.local 🛛 🕵	Administração de empresa	Grupo de segurança	Administradores designad	
🗄 🖷 Builtin 🛛 🕵	Administrador	Usuário	Conta interna para a admi	
🗄 💼 Computers 🛛 🕵	Administradores de esquemas	Grupo de segurança	Administradores designad	
🗄 🔯 Domain Controllers 🚮	Administradores DHCP	Grupo de segurança	Participantes que possue	
🗄 📄 ForeignSecurityPrin 🏾 🕵	Admins, do domínio	Grupo de segurança	Administradores designad	
	Computadores do domínio	Grupo de segurança	Todas as estações de tra…	
S	Controladores de domínio	Grupo de segurança	Todos os controladores d	
<u>S</u>	Convidado	Usuário	Conta interna para acess	
<u></u>	Convidados domínio	Grupo de segurança	Todos os convidados do d	
<u></u>	DnsAdmins	Grupo de segurança	Grupo de administradores	
<u></u>	DnsUpdateProxy	Grupo de segurança	Os clientes DNS que poss	
• D 🖸	Editores de certificados	Grupo de segurança	Certificação corporativa e	-



406

Criando usuário

Podemos criar um usuário clicando no ícone indicado, ou então clicando na lista de usuários com o botão direito e escolhendo no menu o comando Novo / Usuário.

Devemos preencher o nome do usuário, as iniciais e o sobrenome. Feito isto devemos criar um login para este usuário, ou seja, o nome que irá digitar para "entrar na rede". No nosso exemplo usamos o nome "bernardo", mas este login não precisa ser necessariamente igual ao primeiro nome do usuário. Clicamos então em Avançar.

Novo objeto - Usuário					×
Criar em:	LABO.LOCAI	_/Users			
Nome:	Bernardo		Iniciais:	BMP	
Sobrenome:	Motta de Paul	a			
Nome completo:	Bernardo BMF	?. Motta de Pa	aula		
Nome de logon do us	uário:				
bernardo		@LABO.LO)CAL	-]
Nome de logon do us	uário (anterior a	o Windows 21	000):		
LABO\		bernardo			_
		< Voltar	Avançar >	Car	ncelar

LOGIN é o nome do usuário que dá acesso à rede. Fazer LOGON é o ato de digitar o LOGIN e a respectiva senha.

Indice

407

Definindo a senha do usuário

A seguir devemos digitar e confirmar a senha do usuário. O quadro tem quatro opções bastante úteis. Por exemplo, é bom marcar a opção "O usuário deve alterar a senha no próximo logon". Desta forma o usuário poderá (e deverá) usar uma senha a seu gosto, e não usará a senha que foi definida pelo administrador.

Normalmente os administradores não perdem tempo bolando senhas. Usuário bernardo, senha bernardo. O usuário fará logon uma vez com esta senha provisória e a seguir o próprio Windows o obrigará a definir uma nova senha.

ovo objeto - Usuário	×
😴 Criarem: L	ABO.LOCAL/Users
Senha: Confirmar senha:	××××××
☑ U usuário deve alterar □ O usuário não pode a	r a senha no próximo logon Iterar a senha
 A senha nunca expira A conta está desativa 	ıda
	< Voltar Avançar > Cancelar



A conta foi criada

Uma vez criada uma conta, podemos alterar suas propriedades. Basta clicá-la com o botão direito do mouse e escolher no menu a opção Propriedades.

🐗 Usuários e computadore	s do Active Directory			_ 🗆 ×
] 🎻 Console 🛛 Janela Ajud	a			- 8 ×
∫ <u>A</u> ção <u>E</u> xibir	🗈 💽 🗙 😭 🔂 🚭) 🛛 🐮 🖉 🏙 🖓 🍕	1	
Árvore	Users 21 objetos			
or Usuários e computadores d	Nome	Tipo	Descrição	<u> </u>
🚊 🗊 LABO.LOCAL	🛃 Convidado	Usuário	Conta interna para acess	
🗄 🧰 Builtin	🕵 Convidados domínio	Grupo de segurança	Todos os convidados do d	
🕂 🗀 Computers	🕵 DnsAdmins	Grupo de segurança	Grupo de administradores	
🕂 😳 Domain Controllers	DnsUpdateProxy	Grupo de segurança	Os clientes DNS que poss	
🗄 🧰 ForeignSecurityPrin	🕵 Editores de certificados	Grupo de segurança	Certificação corporativa e	
	😰 IUSR_SW2000	Usuário	Conta interna para acess	
	😰 IWAM_SW2000	Usuário	Conta interna para o Inte	
	🥵 krbtgt	Usuário	Conta de serviço do centr	
	💯 Proprietários criadores de dir	Grupo de segurança	Membros desse grupo pod	
	🕵 Servidores RAS e IAS	Grupo de segurança	Os servidores neste grup	
	😰 TsInternetUser	Usuário	Esta conta de usuário é u	
	🕵 Usuários DHCP	Grupo de segurança	Participantes que possue	
	🕵 Usuários do domínio	Grupo de segurança	Todos os usuários do domí	
	🙎 Bernardo BMP. Motta de Paula	Usuário		
	1			

<u>Índice</u>

409

Propriedades de uma conta

Podemos fazer diversas configurações para uma conta de usuário. Por exemplo, clicando em Membro de, podemos fazer o usuário ingressar em um grupo. Os grupos facilitam bastante o gerenciamento de conta. Se guisermos criar uma única regra válida para vários usuários, não precisamos configurar cada um dos usuários. Ao invés disso, criamos um grupo, colocamos os usuários desejados como membros de um grupo e criamos uma regra para o grupo. Por exemplo, se criarmos um grupo "Marketing" e fazemos com que uma impressora possa ser usada pelo grupo, todos os usuários do grupo terão acesso automaticamente liberado para esta impressora.

Propriedades de Bernardo BMP. Motta de Paula ? X Controle remoto Perfil de servicos de terminal Discagem Amhiente Sessões. Geral Endereço Conta Perfil Telefones Empresa Membro de Membro de: Pastas do Active Directoru Nome Usuários do domí.. LABO.LOCAL/Users Adicionar... Remover Grupo primário: Usuários do domínio Não há necessidade de alterar o grupo 'Primário' Definir grupo primário a não ser que você tenha clientes Macintosh ou aplicativos compatíveis a POSIX. OK. Cancelar Aplicar Indice 410

Horário de logon

Clicando em *Conta*, temos acesso ao botão Horário de logon. Podemos definir dias da semanas e horários nos quais um usuário pode fazer logon na rede. A princípio todo usuário pode fazer logon em qualquer horário, mas podemos fazer restrições de horário por questões de segurança. Isto evitaria que um usuário entre na rede, por exemplo, de madrugada ou nos finais de semana. Se definirmos que o logon pode ser feito até as 19:00 horas, o usuário poderá fazer logon até este horário. Depois disso, continuará conectado na rede, mas não poderá fazer um novo logon.



Para definir horários de logon, usamos o mouse para marcar retângulos no gráfico acima. Clicamos em "Logon permitido" e marcamos os horários nos quais queremos que o logon seja permitido. Para excluir horários, clicamos em "Logon negado" e marcamos os horários.



Criando grupos

Usando o comando Novo / Grupo, podemos criar grupos de usuários. O uso de grupos facilita a administração de rede. Evita que o administrador precise configurar individualmente regras para cada usuário. Por exemplo, podemos definir na rede de uma escola, um grupo ALUNOS e um grupo PROFESSORES. Podemos definir, por exemplo, que os usuários do grupo ALUNOS têm permissão de gravar até 100 MB no servidor, e que os do grupo PROFESSORES podem gravar até 500 MB.

Configure o grupo como mostrado ao lado: defina um nome, indique escopo "global" e tipo "segurança". Clique OK e o grupo estará criado. Você poderá agora configurá-lo.



Crie um grupo clicando no ícone com dois usuários mostrado ao lado, ou então clicando na lista de usuários e grupos e usando Novo / Grupo.







Propriedades de um grupo

Propriedades de Jovens

Clicando no grupo com o botão direito do mouse e escolhendo no menu a opção Propriedades, temos acesso ao quadro mostrado ao lado. Podemos agora definir os usuários que fazem parte do grupo. Para isso clicamos em Membros e em Adicionar. Será apresentada a lista de usuários do domínio e podemos escolher os desejados. Note que não apenas usuários podem fazer parte de grupos, mas também outros grupos podem estar contidos em um grupo. Clicando em *Membro* de, podemos definir que o grupo faz parte de um outro grupo.

Geral Membros Membro de Gerenciado por			
Membros:			
Nome	Pastas do Active Directory		
🕵 Bárbara BMP. Motta de Paula	LABO.LOCAL/Users		
🖸 🖸 Bernardo BMP. Motta de Paula	LABO.LOCAL/Users		
🙎 Diego DPM. Philot Mathias	LABO.LOCAL/Users		
🛛 🕵 Yan YMV. Motta de Vasconcelos	LABO.LOCAL/Users		
	<u>•</u>		
Adicionar Bernover			
The second secon			
ОК	Cancelar Aplicar		



? X

Propriedades dos computadores

Podemos configurar não apenas as contas de usuários e grupos, mas também propriedades dos computadores do domínio. No console de usuários e computadores do Active Directory, clicamos em Computers. A parte direita do console mostrará os computadores que fazem parte do domínio. Podemos agora configurar suas propriedades, clicando no computador desejado com o botão direito do mouse e escolhendo a opção Propriedades no menu apresentado.

🐗 Usuários e computadores do Active Directory 📃 🗖 🔀				
∫ 🧳 ⊆onsole _]anela Ajud	a	_ B ×		
<u>A</u> ção <u>E</u> xibir ⇐ ⇒	🗈 🔃 😭 🚱 😫 🦉 🦉	n 🖓 🍕 🝺		
Árvore	Computers 6 objetos [Filtro ativado]			
Susuários e computadores d	Nome	Tipo Descriç.		
E B LABO.LOCAL	💻 laercio-30	Computador		
	Biostar	Computador		
	📃 k6-iii	Computador		
🗄 🐼 Domain Controllers	🗐 p2via	Computador		
🗄 💼 ForeignSecurityPrin	📕 performance-3	Computador		
Users	🗐 rafael	Computador		
•	•			
]				



Propriedades de um computador

Entre as propriedades de um computador, podemos opcionalmente definir que usuários ou grupos de usuários podem fazer logon na rede usando aquele computador. Para isso clicamos no botão Alterar no quadro ao lado. Por questões de segurança, podemos configurar os computadores de um departamento para que somente os usuários daquele departamento possam fazer logon na rede nesses computadores. Podemos até mesmo configurar que somente um usuário (o dono do computador) poderá fazer logon.

ovo objeto - Computador 🛛 🛛 🔀 🔀
Criar em: LABO.LOCAL/Computers
Nome do computador:
P5w98
Nome comput. (pré-Windows 2000): P5W98
O seguinte usuário ou grupo pode se ingressar a este computador para um domínio.
Usuário ou grupo:
LABO.LOCAL/Users/Jovens Alterar
Permitir que computadores anteriores ao Windows 2000 usem esta conta



Cotas de disco



Cotas de disco

Para evitar que os usuários da rede gravem dados no servidor de arquivos de forma descontrolada, resultando em problemas de espaço insuficiente, podemos estabelecer uma política de cotas de disco. Podemos definir quanto espaço em disco no servidor pode ser usado por cada conta ou grupo. Os espaços podem ser diferentes para cada usuário ou grupo. Quem precisar de mais espaço pode solicitar ao administrador. Para ativar a cota para uma unidade de disco, clique-a em Meu Computador com o botão direito do mouse e escolha a opção Propriedades. Selecione então a quia Cota.

Propriedades de Disco local (D:)	×		
Geral Ferramentas Hardware Compartilhamento Segurança Cota Compartilhamento da Web]		
Status: As cotas de disco estão desativadas			
✓ Ativar gerenciamento de cota			
🔲 Negar espaço em disco para usuários excedendo o limite de cota			
Selecione o limite de cota padrão para novos usuários neste volume:			
O Não limitar uso do disco			
Elimitar espaço em disco a 100 MB			
Definir nível de notificação como 90 MB 💌			
Selecione as opções de log de cota para este volume:			
🔲 Registrar evento em log quando o usuário exceder o limite de cota			
Registrar evento em log quando o usuário exceder o nível de notific			
Entradas de cota			
OK Cancelar Aplicar			

Índice

417

Ativando gerenciamento de cota

Marque a opção

Ativar gerenciamento de cota

Defina agora a regra básica que será usada por todos os usuários da rede. Marque a opção "Limitar espaço em disco a" e indique o tamanho (100 MB no nosso exemplo). Preencha o valor de "Nível de notificação" (90 MB no nosso exemplo). Da forma como está configurado o quadro ao lado, o usuário receberá notificações na tela sempre que for gravar arquivos no servidor e tiver ultrapassado o nível de 90 MB. Também receberá avisos se ultrapassar o limite de 100 MB, mas ainda assim poderá gravar os dados.

ropriedades de D	isco local (D:)		? ×
Geral	Ferramentas	Hardware	Compartilhamento
Segurança	Cota	Comp	oartilhamento da Web
Status: A	As cotas de disco est	ião desativadas	
🔽 Ativar ger	enciamento de cota		
🗖 Negar esp	paço em disco para (usuários excedendo	o o limite de cota
Selecione o li	mite de cota padrão	para novos usuário	os neste volume:
🔿 Não lim	nitar uso do disco		
C Limitar	espaço em disco a	10	0 мв 💌
Definir n	ível de notificação c	como 9	0 MB 💌
Selecione as	opções de log de co	ota para este volum	e:
🥅 Registrar evento em log quando o usuário exceder o limite de cota			
🔲 Registrar evento em log quando o usuário exceder o nível de notific			
Entradas de cota			
		ОК (Cancelar Aplicar



Negar espaço

Desta vez usamos uma configuração diferente:

Negar espaço em disco para usuários excedendo o limite de cota.

O usuário será notificado na tela sempre que for gravar arquivos no servidor e tiver ultrapassado o limite estabelecido de 90 MB. Chegando a 100 MB, receberá mensagem de "disco cheio" e não poderá efetuar novas gravações.

Podemos ainda marcas as opções para registrar em log (relatório) usuários que excederem os limites. O administrador poderá fazer um controle rigoroso.



Entradas de cota

No quadro anterior, se clicarmos no botão Entradas de cota, será apresentado um quadro com os nomes de todos os usuários e grupos do domínio. Podemos selecionar alguns deles para dar cotas diferentes da padronizada. Basta selecionar os usuários e grupos, depois clicar em OK.

? × Selecionar Usuários Examinar: 🗊 LABO,LOCAL Ŧ . Nome Na pasta 🕵 IWAM_SW2000 LABO, LOCAL/Users 👧 krbtat LABO, LOCAL/Users 🕵 Bernardo BMP. Motta de Paula (bernardo@LA... 🛛 LABO.LOCAL/Users 🕵 Bárbara BMP. Motta de Paula (barbara@LABO... 🛛 LABO.LOCAL/Users 🕵 Yan YMV. Motta de Vasconcelos (yan@LABO.... 🛛 LABO.LOCAL/Users 🕵 Diego DPM. Philot Mathias (diego@LABO.LOC... 🛛 LABO.LOCAL/Users Adicionar Verificar nomes Bernardo BMP. Motta de Paula (bernardo@LABO.LOCAL); Bárbara BMP. Motta de Paula (barbara@LABO.LOCAL): ran YMV. Motta de Vasconcelos (van@LABO.LOCAL); Diego DPM, Philot Mathias (diego@LABO.LOCAL) 6 OK. Cancelar



Definindo a nova cota

Será apresentado o quadro ao lado, no qual podemos estabelecer uma nova regra de cota de disco para os usuários selecionados. Temos então as opções:

Não limitar uso de disco. Os usuários selecionados poderão usar o disco do servidor livremente, sem respeitar à regra geral de cota.

Usar uma cota e/ou nível de notificação diferentes dos usados na regra geral.





Mais uma alteração na cota

Depois de criarmos a entrada de cota, que é na verdade uma exceção à regra, é apresentado o quadro ao lado, onde estão todos os usuários e grupos que possuem cotas diferentes do padrão. Podemos ainda modificar as cotas para qualquer dos usuários selecionados, bastando clicá-lo e usar no menu a opção Propriedades. Como podemos ver, as regras de cota são bem flexíveis.

😎 Entradas de cota de Disco local (D:)			_ 🗆 ×
Cota Editar Exibir Ajuda			
🗅 🗙 📽 🗠 🔍			
Status Nome	Nome de logon	Quantidade usada	Limite de cota
📀 OK Diego DPM. Philot Mathias	diego@LABO.LOCAL	0 bytes	200 MB
💽 OK 🛛 Yan YMV. Motta de Vasconcelos	yan@LABO.LOCAL	0 bytes	200 MB
🔍 OK Bárbara BMP. Motta de Paula 🗖	Excluir CAL	0 bytes	200 MB
🔮 OK 🛛 Bernardo BMP. Motta de Paula	Excluit DCAL	0 bytes	200 MB
😍 ок 📃	idores	0 bytes	Sem limite
	Propriedades		
<u> </u>			<u> </u>
Exibe as propriedades das entradas de cota se	elecionadas.		1

OBS: Digamos que um usuário já tem 200 MB gravados no servidor, e depois disso estabelecemos uma cota de 100 MB. Este usuário continuará com seus 200 MB gravados no servidor, mas não poderá gravar mais dados. Se apagar 10 MB, ficará com o total de 190 MB, mas não poderá gravar novos dados até 200 MB. Sua cota é 100 MB de qualquer forma.



Compartilhando arquivos e impressoras em redes cliente-servidor



Compartilhamentos centralizados

Para facilitar a administração, todas as pastas, unidades de disco e impressoras compartilhadas no Windows 2000 Server são centralizados na chave

"Compartilhamentos', no console de gerenciamento do computador. Podemos criar e alterar compartilhamentos pelo método usual como nas redes ponto-a-ponto, mas a centralização oferecida por este console permite uma rápida localização de todos os recursos compartilhados.

📮 Gerenciamento do computador				×
Ação Exibir ⇐ → 🔁 🖬 🚰 😰 🛱 🚱				
Árvore	Pasta compartil 🛆	Caminho compartilh	Тіро	Ν
🖳 Gerenciamento do computador (local)	ADMIN\$	C:\WINNT	Windows	0
🗐 🐔 Ferramentas de sistema	🕄 Back_Laercio	D:\Backup Laércio	Windows	0
💮 🗑 Visualizar eventos	₽ €\$	C:\	Windows	0
🕀 🔜 Informações do sistema	🕄 D\$	D:\	Windows	0
🗄 🐺 Logs e alertas de desempenho	R IPC\$		Windows	1
🖻 뻱 Pastas compartilhadas	nspcint 🕄 🐨	C:\Arquivos de pro	Windows	0
🔤 Compartilhamentos	RETLOGON	C:\WINNT\sysvol\s	Windows	0
Sessões	SYSVOL .	C:\WINNT\sysvol\s	Windows	0
Arquivos abertos				
Gerenciador de dispositivos				
🕒 📆 Usuarios e grupos locais				
E Armazenamento				
Gerenciamento de disco				
Veidades de disse légises				
Armazenamento removível				
Armazenamento removiver				
	•			
	<u> </u>			-
		J		

Para chegar a esta lista de itens compartilhados, use:

Painel de controle / Ferramentas administrativas / Gerenciamento do computador.

Indice

424

Pasta compartilhada ADMIN\$

Este é um compartilhamento nativo no Windows 2000 Server, ou seja, é configurado automaticamente durante o processo de configuração do servidor. Indica a pasta \WINDOWS do servidor. O administrador pode ter acesso a esta pasta a partir de qualquer computador da rede. Basta fazer logon com sua conta de servidor e digitar na barra de endereços o caminho:



\\Nome_do_servidor\admin\$



Pastas C\$, D\$, etc.

O Windows 2000 Server também cria compartilhamentos nativos para as unidades de disco do servidor. Estão disponíveis para o administrador, ou seja, basta fazer logon em qualquer computador usando a conta de administrador e digitar na barra de endereços de uma janela qualquer:

\\Nome_do_servidor\C\$

ou

\\Nome_do_servidor\D\$

Podem ser usadas tantas letras quantas forem as unidades de disco do servidor.



Compartilhando pastas no servidor

Digamos que foi criada no servidor uma pasta \COMPART, e nela criamos várias outras pastas, uma para cada usuário. Devemos então configurar essas pastas para que os respectivos usuários tenham permissão de acesso. Mostraremos como exemplo, a configuração da pasta "Arquivos de Bárbara" para que somente a usuária Bárbara possa ter acesso ao seu conteúdo.

Devemos clicar na pasta desejada com o botão direito do mouse e no menu apresentado escolher a opção Compartilhamento e segurança.

			-	
Arquivo Editar	Exibir Favoritos	Ferramentas	Ajuda	1
] ← Voltar 👻 ⇒	- 🔁 🛛 🔕 Pesquisar	🔁 Pastas	(3) Históric	o "
Endereço 🧰 COM	PART			r∕∕
Arquivos de Bárbara 🔓	Arquivos de Arqu Bernardo	iivos de YAN		
3 objeto(s)	0 bytes	🖳 Meu com	putador	



Quadro de compartilhamento

Será apresentado o quadro de compartilhamento, onde marcamos as seguintes opções:

* Compartilhar esta pasta

* Nome de compartilhamento: Arquivos de Bárbara (pode ser alterado, se assim desejarmos)

Clicamos então no botão Permissões para configurar os usuários e grupos que terão acesso à pasta. No nosso exemplo, configuraremos para acesso exclusivo da usuária Bárbara.

Propriedades de Arquivos de Bárbara 🔋 🗙
Geral Compartilhamento da Web Compartilhamento Segurança
Você pode compartilhar esta pasta com outros usuários da rede. Para ativar o compartilhamento desta pasta, clique em 'Compartilhar esta pasta'.
 Não compartilhar esta pasta Compartilhar esta pasta Nome do compartilhamento: Comentário:
Limite de Máximo permitido usuários: Permitir usuários
Para definir permissões para a maneira como os usuários acessam esta pasta por meio da rede, clique em 'Permissões'. Para configurar o acesso off-line a esta pasta compartilhada, clique em 'Cache'.
OK Cancelar Aplicar

428

Indice

Quadro de permissões

Será então apresentado o quadro de permissões para esta pasta. Como padrão, todas as pastas são inicialmente configuradas com permissão de acesso pelo grupo **Todos**. Este grupo é uma espécie de "conjunto universo" onde estão todos os usuários da rede.

A primeira coisa a fazer é clicar em Todos e a seguir em Remover. Depois clicamos em Adicionar.



Selecionar usuários

Será então apresentada uma lista de usuários e grupos. No nosso exemplo, selecionaremos apenas a usuária Bárbara. Para isso, clicamos em seu nome, a seguir em Adicionar. Podemos agora clicar em OK.



Quadro de permissões

Voltamos então ao quadro de permissões. Agora clicamos na usuária Bárbara e na lista de permissões na parte inferior do quadro, marcamos "Permitir" para controle total, alteração e leitura.

Permissões para Arquivos de Bárbara	? ×
Permissões de compartilhamento	
Nome S Bárbara BMP. Motta de Paula (barbara@labo.local)	Adicionar Remover
Permissões:	Permitir Negar
Controle total Alteração Leitura	
OK Ca	ancelar Aplicar
	ndice 43

Compartilhamento finalizado

A configuração do compartilhamento está pronta. A pasta configurada agora exibe o ícone da "mão segurando uma pasta".

Repetimos esta configuração para os demais usuários da rede.




Compartilhando uma impressora

Para compartilhar uma impressora devemos abrir a pasta de impressoras. Clicamos na impressora desejada e no menu apresentado escolhemos a opção Compartilhamento.

🝺 Impressoras					
Arquivo Editar Exibir Favoritos	Ferramentas	Ajuda			11
(+ - → - 🖻 🔕 🔁 🧐 🔮	$\mathbb{R} \times \mathfrak{D}$	∷			
Endereço 🞯 Impressoras					▼ 🖉 Ir
	S		I	٢	<u>المجامعة</u>
	Adicionar		Fax	HP 2000C	IP 7550 Plus
Impressoras	Impressora		Abrir		_
HP 7550 Plus			 Definir como impressora padrão Preferências de impressão 		
Documentos: 0			Dauca na i	mpressão	-
Status: Pronto	us: Pronto		Cancelar todos os documentos		
Modelo: HP 7550 Plus			Compartill	namento	
Tempo de espera: O			Usar impre	essora off-line 🗟	
			Criar atalh	10	
			Excluir		
HP Support			Renomear		
Suporte ao Windows 2000			Propriedad	des	
Exibe as propriedades de compartilhamento desta impressora.				///	



Quadro de compartilhamento

Será apresentado o quadro de compartilhamento. Marcamos a opção "Compartilhada como" e podemos modificar o nome com o qual a impressora aparecerá na rede. Um recurso importante é o botão Drivers adicionais. Permite a escolha de drivers para serem transferidos para os clientes que precisarem acessar esta impressora. Desta forma os usuários dos micros clientes não precisam procurar drivers por conta própria. O próprio servidor transferirá esses drivers para os clientes de forma automática.

🝯 HP 7550 Plus Propriedades		? ×
Gerenciamento de cores Segurança Geral Compartilhamento de f	Configuraçi Portas	ões do dispositivo Avançado
 Não compartilhada Compartilhada como: HP7550P Lista em Diretório 		
 Drivers para versões diferentes do Windows Se a impressora for compartilhada com usuários diferentes versões do Windows, você precisara adicionais para ela. 	s que execu á instalar driv Drivers ad	tam vers icionais
OK	Cancela	r Aplicar

434

Indice

Drivers adicionais

Clicando em Drivers adicionais, será apresentada uma lista de possibilidades de configuração para os clientes. As opções marcadas como padrão são "Intel Windows 95/98" (inclui clientes com processadores AMD, compatíveis com os da Intel, e também o sistema Windows ME) e "Intel Windows 2000" (mesma observação sobre processadores, aplica-se também ao Windows XP"). Podemos entretanto selecionar outras plataformas de processador / sistema operacional, caso os clientes da rede possuam tais configurações.

Drivers adicionais

Você pode instalar drivers alternativos para que os usuários nos sistemas a seguir possam fazer o download automaticamente ao se conectar.

Ambiente	Versão		Instalado	
🗆 Alpha	Windows NT 3.1		Não	
🗆 Alpha	Windows NT 3.5 ou 3.51		Não	
🗆 Alpha	Windows NT 4.0		Não	
🗹 Intel	Windows 2000		Sim	
🗹 Intel	Windows 95 ou 98		Não	
🗆 Intel	Windows NT 3.1		Não	
🗆 Intel	Windows NT 3.5 ou 3.51		Não	
🗆 Intel	Windows NT 4.0 ou 2000		Não	
	Windows NT 3.1		Não	
	Windows NT 3.5 ou 3.51		Não	
	Windows NT 4.0		Não	
PowerPC	Windows NT 3.51		Não	
	Windows NT 4.0		Não	•
			1	

Cancelar

OK.

? X

<u>Índice</u> 435

Permissões para uso da impressora

Clicando na guia "Segurança" podemos selecionar os usuários e grupos que terão permissão para usar a impressora. Como padrão, toda impressora pode ser usada pelos administradores e operadores de impressão e operadores de servidores. O grupo Todos também tem acesso. Suponha entretanto que queremos que uma impressora seja utilizada apenas pelos usuários de um depertamento da empresa. Devemos então remover o grupo Todos da lista e adicionar o grupo (previamente criado) dos usuários do referido departamento.

HP 7550 Plus	Propriedade	5			? ×
Geral Gerenciamente	Compartilh o de cores	namento Segurança	Portas Configuraçi	Ava ões do d	ançado ispositivo
Nome Administra Opers. de Opers. de PROPRIE Todos	dores (LABO\A impressão (LAB servidores (LAB TÁRIO CRIAD(.dministradores) 30\0pers. de imj 30\0pers. de se 3R	pressão) rvidores)	Adio Re	mover
Permissões: Imprimir Gerenciar im Gerenciar do	pressoras ocumentos		Pe C C	ermitir 1 2 1 1	Vegar
Avançado				1	
		Fechar	Cancela		Aplicar 43

Inaice

Compartilhamento configurado

A impressora estará então configurada para ser usada pelos demais micros da rede. Note que somente os usuários com permissão apropriada poderão usá-la.





Servidor visto por um cliente

Os micros clientes da rede têm acesso aos recursos do servidor clicando em Ambiente de rede ou Meus locais de rede (dependendo da versão do Windows). Clicando no domínio e finalmente no ícone do servidor (no nosso exemplo o servidor tem nome SW2000), vemos as pastas e arquivos que foram compartilhadas. Na figura ao lado vemos por exemplo a pasta Arquivos de Bárbara e a impressora HP7550Plus, cujos compartilhamentos foram mostrados nos slides anteriores.





Permissão negada

No nosso exemplo de compartilhamento, configuramos a pasta Arquivos de Bárbara para ser acessada somente pela usuária Bárbara. Se algum outro usuário tentar acessar esta pasta, clicando no seu ícone, será apresentada uma mensagem de erro como a indicada abaixo.

\\Sw2000\Arquivos de Bárbara não está acessível. Talvez você não tenha permissão para usar este recurso de rede. Contate o administrador deste servidor para saber se você tem permissões de acesso. Acesso negado.	\\ 5w2000	×
Acesso negado.	8	\\Sw2000\Arquivos de Bárbara não está acessível. Talvez você não tenha permissão para usar este recurso de rede. Contate o administrador deste servidor para saber se você tem permissões de acesso.
ОК		Acesso negado.
		OK



Acessando recursos compartilhados



Logon primário na rede

Os clientes da rede podem usar qualquer versão do Windows. Não esqueça entretanto de configurar esses clientes para que o logon primário da rede seja "Cliente para redes Microsoft", como mostra a figura ao lado. Se esta configuração não for feita, ou se o usuário pressionar ESC quando for apresentado o quadro de logon, a rede não estará acessível.

Rede

? ×



Adicionar... <u>B</u>emover <u>P</u>ropriedades

6

Logon primário da rede:

Cliente para redes Microsoft

Compartilhamento de arquivos e impressoras...

– Descrição –



Cancelar

OK.

Quadro de logon

igitar a senha	a da rede		? ×
	Digite sua senha de	OK	
	<u>N</u> ome do usuário:	laercio	Cancelar
	Sen <u>h</u> a:		
	<u>D</u> omínio:	labo	

O quadro de logon poderá variar dependendo da versão do Windows, mas sempre são apresentados campos para indicar o nome do usuário, a senha e o nome do domínio.



Navegar na rede

Uma vez feito o logon, basta agora navegar na rede, clicando em Meus locais de rede ou Ambiente de rede, até localizar o servidor e a pasta ou impressora compartilhada desejados.





Compartilhamento de conexão com a Internet

Ivan Dias Borba Netto

Índice

Rede com Internet

As três funções básicas

Diversos métodos

Exemplo 1: Instalação de modem ADSL

Exemplo 2: Compartilhando conexão ADSL ou a cabo através de um micro

Exemplo 3: Instalando um ADSL Router: D-Link 502G, método automático

Exemplo 4: Configuração manual de um ADSL Router

Exemplo 5: Compartilhamento de modem dial-up (Windows 98)

Exemplo 6: Compartilhamento de modem dial-up (Windows XP)

Exemplo 7: Compartilhamento com ADSL Modem e Broadband Router

Exemplo 8: Compartilhamento com Cable Modem e Broadband router

Rede com Internet



Rede com Internet

Sem dúvida um dos mais importantes tipos de compartilhamento é o da conexão com a Internet. As redes instaladas em empresas, há muito oferecem acesso à Internet. Já as redes de pequeno porte, sobretudo as domésticas, somente há pouco tempo têm oferecido este recurso.

Um grande marco para a difusão da Internet em redes pequenas foi o Windows 98SE, que trazia o recurso ICS (Internet Connection Sharing, o Compartilhamento de conexão com a Internet).



Para compartilhar uma conexão de Internet com dois micros basta conectá-los através de duas placas de rede e um cabo crossover, e configurá-los adequadamente, como mostraremos neste capítulo.

Este compartilhamento se aplica a conexões por linha discada (dial-up) e banda larga.

Indice

447

Rede com Internet

O acesso à Internet pode ser distribuído para todos os computadores da rede, e existem vários métodos para fazê-lo. Todos os métodos têm uma coisa em comum: é preciso que os micros estejam conectados em rede, através de hub ou switch.

No exemplo ao lado, o computador que está ligado à Internet foi configurado para compartilhar sua conexão. Quando um computador faz este papel, é chamado gateway. O método mostrado ao lado tem apenas uma desvantagem: exige que o gateway esteja ligado para que os demais micros acessem a Internet.



OBS: Existem outros métodos de compartilhamento que não exigem que um micro seja ligado para que os demais tenham acesso. Basta usar um dispositivo conhecido como ROTEADOR.



As três funções básicas



As três funções básicas



O compartilhamento com a Internet pode ser feito de inúmeras formas, mas em todas elas podemos destacar três funções básicas. Na maioria dos casos usamos equipamentos que acumulam duas delas, ou até mesmo as três:

- 1) Modem: Faz a interface com a Internet
- 2) Roteador: Distribui a conexão para uma rede interna
- 3) Concentrador: Pode ser um hub ou switch, fornece a conexão para a rede



Exemplo:



Um roteador de banda larga (Broadband Router) pode ser ligado a modems ADSL (Velox, Speedy) ou Cable modem, e distribuir a conexão para a Internet. Muitos desses roteadores integram também um switch, portanto acumulam as funções 2 e 3 do nosso diagrama. O modelo do exemplo acima é um roteador com switch integrado para 4 portas Ethernet. Se quisermos conectar um número maior de computadores podemos ligar um switch comum, em cascata.

<u>Índice</u> 451

Outros exemplos de equipamentos

ADSL Router:

Funções 1 e 2. Deve ser ligado a um hub ou switch para permitir o compartilhamento de uma conexão de banda larga ADSL (Velox, Speedy).

Broadband Router/Switch:

Funções 2 e 3. Deve ser ligado a um modem ADSL ou Cable Modem para poder compartilhar a Internet na rede.

ADSL Modem:

Apenas função 1. Deve ser ligado a outros equipamentos que implementem as funções 2 e 3.

Cable Modem:

Apenas função 1. Deve ser ligado a outros equipamentos que implementem as funções 2 e 3.

Fax/Modem:

Apenas função 1. O computador no qual está instalado desempenha a função 2. Ligamos este computador à rede através de um hub ou switch (função 3) para permitir o compartilhamento.



Exemplo: Broadband Router/Switch



Muitas vezes chamado apenas de broadband router, este aparelho é ligado em um modem de banda larga (Cable ou ADSL) através de uma conexão Ethernet (RJ-45). Possui em geral quatro conexões Ethernet operando em modo switch, permitindo a conexão a quatro computadores. Como aceita conexões de internet vindas de modems a cabo ou ADSL, serve para os dois mais populares tipos de banda larga: ADSL (Ex: Velox, Speedy) ou a cabo (Ex: Virtua, Ajato).

<u>Índice</u> 453

Exemplo: ADSL Router



O ADSL Router é ao mesmo tempo um modem ADSL e um roteador (funções 1 e 2). Sendo ligado a um switch ou hub, permite distribuir o acesso à Internet para os computadores da rede. Este produto é relativamente comum, pode ser encontrado com facilidade no comércio brasileiro.

Índice

454

Exemplo: ADSL Router

A maoria dos ADSL Routers possuem duas conexões para micros, sendo uma Ethernet (a mais usada) e outra USB. Normalmente ambas podem operar ao mesmo tempo. Ouando queremos ligar apenas dois computadores, não precisamos portanto utilizar um switch, basta usar ambas as conexões. Nesse caso o ADSL Router também opera como um switch de duas portas.



OBS: Para usar a conexão USB com o ADSL Router, normalmente é preciso instalar um "USB Network driver", encontrado no CD-ROM que acompanha o produto. Este driver cria um adaptador de rede virtual que é direcionado para a porta USB.



Exemplo: Banda larga para 2 micros

Conexões de banda larga, sejam a cabo ou ADSL, podem ser compartilhadas pelo processo indicado ao lado. Um computador pode operar como roteador, desde que este recurso seja configurado. O Windows 98SE e superiores permitem tal configuração. Este computador deve ter duas placas de rede, uma para ligação no modem e outra para ligação na rede interna.



Esta configuração é ideal para quem já possui um modem de banda larga, ao invés de um modem/roteador. Desta forma não é necessário comprar um modem/roteador, nem um switch para ligar os dois micros. A desvantagem é que é necessário ligar o primeiro micro para que o segundo tenha acesso à Internet. É recomendável que o micro conectado à Internet seja ligado antes do outro.



Exemplo: Dial-up para dois micros

Este é um compartilhamento de conexão de Internet por linha discada (dialup). Um computador deve possuir uma placa fax/modem (56k padrões V.90 ou V.92) e uma placa de rede. Através desta placa de rede este micro é conectado a um segundo, através de um cabo crossover.



OBS: No computador ligado à Internet, usamos o recurso "Compartilhamento de conexão com a Internet", disponível no Windows 98SE e superiores. No segundo computador devemos configurar a conexão de Internet como "Conexão via rede".

A vantagem deste método é o seu baixo custo, pois não requer equipamentos especiais como roteadores. A desvantagem é a baixa velocidade das conexões por linha discada.



Exemplo: Micro como roteador



Quando configuramos o recurso ICS – Compartilhamento de conexão com a Internet, disponível no Windows 98SE e superiores, este computador passa a operar na verdade como um roteador. Pode usar a Internet normalmente, e também distribuir esta conexão de Internet pela rede interna, através de um switch. Neste computador que é ligado à Internet devemos instalar um firewall para proteger a rede interna.

<u>Índice</u> 458

Exemplo: Dial-up para a rede



Uma conexão de Internet por linha discada também pode ser compartilhada para a rede, apesar de ficar muito lenta. Um computador é fisicamente ligado à Internet através de um fax/modem. Através de uma placa de rede, este computador (que fará papel de roteador) é ligado a um hub ou switch. Outros computadores são ligados a este hub ou switch, formando a rede, que dará acesso à Internet para todas as máquinas.

<u>Índice</u> 459

Roteador wireless

Este aparelho é ligado a um modem de banda larga (cabo ou ADSL) e distribui a conexão de banda larga através de uma rede sem fio (wireless). Os computadores que farão acesso sem fio precisam ter um adaptador de rede wireless adequado. Normalmente esses roteadores possuem também uma conexão Ethernet que permite a ligação de um ou mais micros, através de hub ou switch.





Diversos métodos



Resumindo: modems

Resumindo, todos os métodos para compartilhar conexão com a Internet necessitam de um modem, um roteador e um concentrador (este último para distribuir a conexão por mais de um computador). Os modems podem ser de vários tipos:

- > Fax/modem (para dial-up)
- > ADSL modem
- > Cable modem

O modem também pode estar integrado com um roteador, como é o caso do ADSL Router.



Resumindo: Roteadores

O roteador é o módulo que efetivamente compartilha a conexão com a Internet. Este compartilhamento é baseado no protocolo NAT – Network Address Translation. O roteador recebe solicitações de acesso à Internet da rede interna e faz uma troca de endereços IP, "fingindo" que ele mesmo está solicitando esses acessos.

- O roteador pode ser:
- > ADSL Router
- > Router/Switch
- > Um micro com o ICS ativado



<u>Índice</u> 463

Resumindo: concentradores

É preciso que exista alguma forma para distribuir a conexão de Internet para os demais computadores da rede. Isto pode ser feito com um hub ou switch, mas existem outros métodos:

Hub

Switch

Router/switch

Modem a cabo/ADSL com Ethernet e USB

Cabo crossover

Acesso wireless





Diversas configurações

Levando em conta as diversas possibilidades de conexão e compartilhamento, podemos listar inúmeras combinações válidas. Mostramos ainda os diversos exemplos deste capítulo que abordam as configurações citadas:

CONFIGURAÇÃO	EXEMPLOS
Fax/modem externo + computador + cabo crossover + computador	8.5 e 8.6
Fax/modem externo + computador + switch + computadores	8.5 e 8.6
Fax/modem interno + computador + cabo crossover + computador	8.5 e 8.6
Fax/modem interno + computador + cabo crossover + computadores	8.5 e 8.6
Cable modem + computador + cabo crossover + computador	8.1 e 8.2
Cable modem + computador + switch + computadores	8.1 e 8.2
ADSL modem + computador + cabo crossover + computador	8.2
ADSL modem + computador + switch + computadores	8.2



Diversas configurações – cont.

CONFIGURAÇÃO	EXEMPLOS
Cable modem + computador (Ethernet) + computador (USB)	8.3
ADSL modem + comptudor (Ethernet) + computador (USB)	8.3
Cable modem + Router/Switch + computadores	8.8
ADSL modem + Router/Switch + computadores	8.7
ADSL Router + Switch + computadores	8.3 e 8.4
Cable modem + Wireless router + computadores	Capítulo 9
ADSL Router + Wireless router + computadores	Capítulo 9
OBS: Em todas as configurações indicadas com "switch", pode ser também usado um HUB.	

Note que em todas as configurações citadas, sempre podemos identificar as três funções básicas para o compartilhamento da Internet em uma rede:

- 1) Modem
- 2) Roteador
- 3) Switch



www.abusar.org

Acesse o site da Associação Brasileira de Usuários de Acesso Rápido: www.abusar.org

Lá você encontrará dicas interessantes sobre uso e compartilhament o de banda larga, manuais de configuração para diversos modems e roteadores, fórum, turoriais e links.





Exemplo 8.1: Instalação de modem ADSL


Instalando modem ADSL

Antes de aprender a compartilhar uma conexão com a Internet, devemos saber configurá-la em um micro só. Neste exemplo ligaremos um modem ADSL em um computador. Posteriormente veremos como compartilhar esta conexão.

Este tipo de conexão pode ser feito tanto em modems ADSL, como em ADSL Routers, operando em modo bridge. Quando um ADSL Router opera em modo bridge, é funcionalmente similar a um modem ADSL.



OBS: Financeiramente não vale a pena comprar um roteador ADSL para usá-lo em modo bridge. Um modem ADSL é mais barato. Quando usamos um roteador ADSL em modo bridge, não estamos usando sua principal função, que é o roteamento.



Descobrindo o IP do modem

Temos que inicialmente fazer o SETUP do modem ADSL. Para fazê-lo precisamos descobrir o seu IP. A maioria dos modems e roteadores de banda larga podem ser configurados através de um SETUP em HTML, similar a uma página de Internet. Para chegar ao seu SETUP basta digitar em um navegador, o IP do modem ou roteador.

Devemos então clicar no ícone da conexão para chegar ao seu STATUS. Clicamos em SUPORTE e em REPARAR (Windows XP/2000). No Windows 98 e compartíveis fazemos a mesma operação através do programa WINIPCFG (Renovar tudo).

Depois disso checamos o IP do Gateway padrão, que é o modem ou roteador.





Modem ADSL é um DHCP

Os modems e roteadores ADSL operam também como DHCP, ou seja, distribuem endereços IP para os computadores da rede interna. Usamos o comando STATUS ou o WINIPCFG para descobrir o IP deste DHCP (ou Gateway padrão). No nosso exemplo o IP do modem é:



10.0.2



O Setup do modem

Para chegar ao Setup do modem usamos um navagador qualquer (ex: Internet Explorer) e digitamos seu IP. No nosso exemplo digitamos:

http://10.0.0.2

O Setup será aberto como página web protegida por senha. Na maioria dos casos devemos usar nome=admin e senha=admin, mas existem exceções. Em caso de dúvida consulte o manual do produto.



O layout varia de um produto para outro, assim como o endereço IP utilizado. Em caso de dúvida, consulte o manual do produto. Ainda assim você provavelmente conseguirá fazer a configuração pelo processo descrito aqui, mesmo sem o manual.

Indice 472

O Setup do modem

O Setup de um modem é normalmente dividido em áreas separadas como STATUS (mostra as configurações atuais) e CONFIGURATION (onde podemos alterar as configurações). No exemplo ao lado selecionamos STATUS / WAN. No caso, WAN (Wide Area Network) refere-se à conexão da Internet, e LAN refere-se à rede local.



OBS: No exemplo acima vemos que a conexão WAN ainda não possui um endereço IP. Isto significa que ainda não existe uma conexão estabelecida, apesar da linha telefônica estar fisicamente ligada ao modem.



Carregando a configuração de fábrica

Devemos inicialmente carregar a configuração de fábrica, para anular eventuais configurações que tenham sido anteriormente realizadas no modem. Isto é útil por exemplo, quando transferimos o modem para outra linha, ou quando alteramos seu modo de funcionamento.

🐔 Conexant - Hasbani - Microso	oft Internet Explorer	
Arquivo Editar Exibir Favoritos	Ferramentas Ajuda	A
🎯 • 🐑 · 💌 🗟 🏠	🔎 🧙 😵 🥹 🍃 🗔	
Endereço 🙆 http://10.0.0.2		🖌 🄁 Ir 🛛 Links 🌺
Password Configuration <u>Admin User</u>	Reset settings to factory de	efault and reboot.
<u>Misc Configuration</u> Reset to Factory Default		
Diagnostic Test		
Code Image Update		
Network Code Image Update		
Concluído		🥑 Internet
🛃 Iniciar 🔰 🗿 Conexant	- Hasbani	PT 📑 🕄 💑 💑 12:07

OBS: Normalmente é possível carregar a configuração de fábrica introduzindo um palito em um pequeno orifício na parte traseira do modem (devemos fazê-lo com o modem desligado).



Configurando o modem

Depois de carregar a configuração de fábrica, vá ao item CONFIGURATION (ou similar) e preencha os seguintes parâmetros:

VPI e VCI: Preencher de acordo com o estado ou operadora telefônica. Por exemplo, para o Rio de Janeiro usamos VPI=0 e VCI=33. Mas adiante apresentaremos uma tabela para os demais estados.

Encapsulamento: Use 1483 Bridged IP LLC.

Modo Bridge: Enabled.

Nome do serviço: Pode ser qualquer nome. Use por exemplo, VELOX.

Usuário: Usualmente é o número do telefone, por exemplo, 2122223333.

Senha: Idem. Diferentes operadoras podem usar outros esquemas.

Outros comandos podem variar de um modem para outro. O modem do nosso exemplo possui um comando AUTOMATIC RECONNECT. Seu uso é recomendável, ele faz com que o modem inicie a conexão automaticamente ao ser ligado, e que faça uma nova conexão caso a anterior seja descontinuada.

475 Indice

Configurando o modem

O Setup do modem é dividido em outras páginas, mas em geral as configurações que precisam ser realmente feitas ficam reunidas em uma página principal. No nosso exemplo, as configurações estão na página WAN. Alguns modems possuem uma página chamada ONE PAGE SETUP.

🕙 Conexant - Hasbani - Microsoft	Internet Explorer		- 2 4
Arquivo Editar Exibir Favoritos I	Ferramentas Ajuda		
🌀 • 🐑 · 🗷 🗟 🏠 .	P 🛧 🌒 🔗	• 🎍 🗖	
Endereço 🙆 http://10.0.0.2			🖌 🋃 Ir 🛛 Links 🌺
Configuration	WA	N Configuration	▲
Configuration			L
WAN	1	Per VC Settings	· · · · ·
LAN	Enabled? VPI	VCI Static II	Address S
<u>PPP</u>		33 192.168.24	1.101 255.2
NAT			
<u>Virtual Server</u>	MAC SPOOFING		
	Mac Spoofing	Disable 🗸	>
Concluído			Internet
🐉 Iniciar 🔰 🗿 Conexant - H	lasbani	РТ	🔮 😤 🌺 🍓 12:07



Clique em SUBMIT

No final da página onde foram feitas as configurações você encontrará um botão SUBMIT. Ao usarmos este botão, o modem passará a operar no modo programado, porém estas configurações serão perdidas quando o modem for desligado. Para que as configurações sejam permanentes devemos usar o comando SAVE TO FLASH ROM ou similar.





Salvando a configuração

No nosso exemplo encontramos o comando SAVE SETTINGS, que por sua vez apresenta um outro botão SUBMIT com a indicação "Write settings to flash and reboot". O modem será reinicializado depois que as alterações forem gravadas na Flash ROM.

🕙 Conexant - Hasbani - Microso	ft Internet Explorer	
Arquivo Editar Exibir Favoritos	Ferramentas Ajuda	
G · 🕲 · 🗷 🗟 🐔	🔎 🧙 📽 🏵 😂 🖻	
Endereço 🙆 http://10.0.0.2		💙 🔁 Ir 🛛 Links 🌺
<u>PPP</u>	Write settings to flash and reb	poot.
<u>NAT</u>	Submit	
Virtual Server		
<u>DNS</u>		
Bridge Filtering		
Save Settings		
Reboot without saving		
·		
	1	
Concluído		🥑 Internet
🛃 Iniciar 🖉 🖉 Conexant -	Hasbani	PT 📑 🕄 🔆 🔏 12:08



Checando a conexão

Usando o comando Status / WAN podemos verificar que no campo WAN já existe um endereço IP e um endereço MAC ativos no modem. Isto mostra que o modem aceitou a configuração realizada.

É importante usar também o comando STATUS / ADSL. Serão mostrados valores de decibéis (dB) para a relação sinal/ruído e para a atenuação na linha.

🕙 Conexant - Hasbani - Microsoft	nternet Explorer 🛛 🔳 🔀			
Arquivo Editar Exibir Favoritos F	Ferramentas Ajuda			-
G • 💿 · 🗷 🗟 🐔 ,	P 🛧 🌒 🙆	🗟 🕹 ا		
Endereço 🙆 http://10.0.0.2			🖌 🏹 Ir 🛛 Lir	nks »
		WAN		<u>~</u>
CONEXANT	IP Address	Subnet Mask	MAC Address	
Status	192.168.241.101	255.255.255.0	00:30:CD:00:10:9F	
Home				
<u>ADSL</u>	LAN			
LAN				
PPP	IP Address	Subnet Mask	MAC Address	
	10.0.0.2	255.0.0.0	00:30:CD:00:10:9E	~
🕘 Concluído			🥑 Internet	
🐉 Iniciar 🔰 🖉 Conexant - H	asbani		PT 21111313333431	2:09



Use o CD fornecido pela operadora

Use agora o CD-ROM fornecido pela operadora de telefonia. No nosso exemplo estamos usando o CD do Velox, da Telemar. Ele fará a instalação do discador para a linha ADSL e dos protocolos necessários ao funcionamento do modem (ou do ADSL Router, quando opera em modo bridge).



OBS: Um ADSL Router, operando no modo ROUTER, não requer o uso deste CD. Não precisa de protocolos adicionais nem de discador.



Contrato de licença

No caso do Velox, devemos selecionar se o contrato é residencial ou empresarial. As diferenças são mais contratuais do que técnicas. Características da conexão são idênticas para as duas modalidades de contrato. Uma diferença importante é que o Velox residencial exige a contratação à parte de um provedor de acesso. Já o contrato empresarial, apesar de ter uma mensalidade mais cara, não requer a contratação de provedor.

Para prosseguir, arraste a barra de rolagem à direita até o final e dê o aceite Velox Não Residencial Velox Residencial CONTRATO DE ADESÃO AO SERVICO VELOX CATEGORIA 5 NÃO RESIDENCIAL TELEMAR NORTE LESTE S.A., sociedade anônima. concessionária do Servico Telefônico Fixo Comutado (STFC) e autorizatária para exploração de Serviços de Rede de Transporte de Telecomunicações (SRTT), com sede na Cidade do Rio de Janeiro. Estado do Rio de Janeiro, à Rua General Polidoro, 99 - Bairro Botafogo, inscrita no CNPJ sob o nº Aceito os termos do contrato acima Voltar

Contrato de licença de uso - passo 1 de 5

E X



Placa de rede, estado e telefone

Obtenção de dados - passo 3 de 5

Será preciso indicar a placa de rede na qual o modem está conectado. A placa (ou as placas) de rede é detectada automaticamente pelo programa de instalação. Quando existe mais de uma placa de rede instalada, temos que indicar qual está sendo usada pelo modem.

Devemos ainda indicar o estado e o número do telefone, precedido pelo código de área.

Selecione o Estado Rio de Janeiro Preencha os campos abaixo com o DDD de sua cidade (sem zero) seguido do número de telefone que está sendo utilizado para o Velo de acordo com o seguinte formato: 2155555555 Note que o número é peressário para o utilização do serviço	Selecione o Estado Rio de Janeiro Preencha os campos abaixo com o DDD de sua cidade (sem zero) seguido do número de telefone que está sendo utilizado para o Velo de acordo com o seguinte formato: 215555555 Note que o número é necessário para a utilização do serviço Digite o número do telefone 2122223333	Selectione o dispositivo para con NVIDIA nForce MCP Netwo	nexão com o modem ADSL orking Controller	-
Rio de Janeiro Preencha os campos abaixo com o DDD de sua cidade (sem zero) seguido do número de telefone que está sendo utilizado para o Velo de acordo com o seguinte formato: 2155555555 Note que o número é neressário para o utilização do serviço	Rio de Janeiro Preencha os campos abaixo com o DDD de sua cidade (sem zero) seguido do número de telefone que está sendo utilizado para o Velo de acordo com o seguinte formato: 215555555 Note que o número é necessário para a utilização do serviço Digite o número do telefone 2122223333	Selecione o Estado		
Preencha os campos abaixo com o DDD de sua cidade (sem zero) seguido do número de telefone que está sendo utilizado para o Velo de acordo com o seguinte formato: 2155555555 Note que o número é necessário para a utilização do serviço	Preencha os campos abaixo com o DDD de sua cidade (sem zero) seguido do número de telefone que está sendo utilizado para o Velo de acordo com o seguinte formato: 2155555555 Note que o número é necessário para a utilização do serviço Digite o número do telefone 2122223333	Rio de Janeiro		
Digite o número do telefone Confirme o número do telefone 2122223333 2122223333		Preencha os campos abaixo o seguido do número de telefo de acordo com o seguinte for Note que o número é necesso Digite o número do telefone 212222333	com o DDD de sua cidade (sem z ne que está sendo utilizado par rmato: 2155555555 ário para a utilização do serviç Confirme o número do tele 2122223333	zero) ra o Velo ro efone



Checar os LEDs

O programa de instalação orientará o usuário para que verifique os LEDs do modem. Os LEDs indicam se o modem está conectado na linha e no computador. O significado de cada LED pode variar de um modem para outro.

Feita esta checagem, o programa passa para a instalação dos protocolos. Terminada a instalação, o discador será executado automaticamente.



Discador Ve	lox	
10/		Ught Bomm Powered by RASPPPoe
Conexão:	Conexão Velox	-
Usuário:	2122223333	
Senha:	******	
	🔽 Salvar Senha	
Autentica	ndo	
Conecta	r Opcóes Cancelar Software lice	A.juda nciatio para a Telemar

Indice

VPI e VCI

VPI e VCI são parâmetros das conexões ADSL. Devem ser configurados de acordo com o estado e com a companhia telefônica. Seus valores devem ser os seguintes:

Serviço / operadora	VPI	VCI
Velox / Telemar	0	33
Speedy / Telefônica	8	35
Brasil Telecom	0	35
No Rio Grande do Sul	1	32



É preciso usar um firewall

O Firewall é um software que protege o computador e a rede, protegendo-os de acessos indevidos solicitados por um computador externo, através da Internet. Hackers podem descobrir conexões com computadores desprotegidos e iniciar uma invasão, roubando ou apagando dados, instalando vírus e outros programas maliciosos. Muitos modems e roteadores possuem um firewall embutido, que é ativado através do seu Setup. Também é recomendável instalar um software firewall no computador que está fisicamente ligado à Internet. Existem vários firewalls no mercado, como o Norton Firewall, o McAfee Firewall e o Zone Alarm, entre outros.



Exemplo 8.2: Compartilhando conexão ADSL ou a cabo através de um micro



Micro como roteador

Neste método de compartilhamento, um computador irá operar como roteador. Usaremos o ICS – Internet Connection Sharing, presente no Windows 98SE e superiores. O micro deverá ter duas placas de rede: uma na qual o modem está ligado e a outra que será ligada à rede. A conexão de banda larga poderá ser via cabo (o micro estaria ligado a um cable modem) ou ADSL (o micro estaria ligado a um ADSL modem, ou a um ADSL ROUTER operando em modo BRIDGE).



Indice

Micro com Internet a cabo

O micro que irá compartilhar a conexão com a Internet já deve estar com esta conexão funcionando. A conexão por Internet a cabo é permanente. Basta ligar o computador e ele já estará conectado à Internet. Esta conexão é feita por uma placa de rede e pelo cable modem instalado pela operadora.

Antes de começar a configuração do compartilhamento, verifique se este computador está realmente conectado à Internet. Este computador deverá possuir uma segunda placa de rede com a qual será ligada à rede interna, através de um hub ou switch.



Indice

Micro com banda larga ADSL

Se o computador que irá operar como roteador estiver ligado à Internet por uma conexão ADSL, devemos ativá-la, executando o discador. A conexão também precisa ser autenticada (logon no provedor).

Assim como ocorre com a conexão via cabo, este computador deve ter duas placas de rede, sendo uma para a conexão com a Internet e o outro para ligação com a rede interna, através de um switch ou hub.

Note que devemos utilizar neste caso um MODEM ADSL, ou então ou ADSL ROUTER operando em modo BRIDGE. Não podemos instalar um ADSL ROUTER operando em modo ROUTER e usar um segundo roteador (o micro).



Indice

Assistente de rede

No Windows 98SE, usamos o ICS – Compartilhamento de conexão com a Internet, naquele computador que irá como roteador. No Windows ME/XP, usamos o Assistente de rede, que entre outras coisas, faz também o compartilhamento de conexão com a Internet.

Nos demais computadores devemos ir ao Painel de controle e usar:

Opções da Internet

Conexões

Conexão via LAN (rede local)



No caso do Windows ME e do XP, podemos configurar os demais micros também pelo assistente, e apenas indicar "este computador acessa a Internet através da rede". Nesse caso não precisamos usar o método manual (Painel de controle).

<u>Índice</u> 490

Assistente de rede

No caso do Windows ME/XP, usamos o Assistente de rede, localizado em:

Todos os programas/ Acessórios/ Comunicações/ Assistente para configuraçã<u>o de rede</u>

Assistente para configuração de rede



Bem-vindo ao 'Assistente para configuração de rede'

Este assistente o ajudará a configurar o computador para funcionar na rede. Com uma rede, você pode:

- Compartilhar uma conexão com a Internet
- Configurar firewall de conexão com a Internet
- Compartilhar arquivos e pastas
- Compartilhar uma impressora

OBS: Nosso exemplo de uso de assistete será feito com o Windows XP, que é muito parecido com o assistente do Windows ME. No caso do Windows 98SE poderá ser usado o recurso ICS deste próprio sistema, como mostraremos mais adiante neste capítulo, na seção "Compartilhamento de modems".

Indice

491

Para continuar, clique em 'Avançar'.

< <u>V</u>oltar <u>Avançar</u> >

Cancelar

Checagens iniciais

O Assistente de rede pedirá para que sejam feitas algumas checagens iniciais:

1) Placas de rede e modems devem estar corretamente configurados e em funcionamento normal.

2) Todos os modems, computadores e impressoras da rede devem ser ligados.

3) A conexão com a Internet deve estar ativa.

Não está indicado, mas também é preciso ligar todos os hub e switches, além dos cabos estarem conectados.

Assistente para configuração de rede

Antes de continuar...



Antes de continuar, consulte a lista de verificação de criação de rede

Em seguida, execute as seguintes etapas:

- Instale as placas de rede, modems e cabos.
- Ative todos os computadores, impressoras e modems externos.
- Conecte-se à Internet.

Quando você clicar em 'Avançar', o assistente procurará uma conexão compartilhada com a Internet na rede.

≺⊻oltar <u>A</u>vançar



Cancelar

Computador ligado à Internet

O Assistente começa com uma pergunta sobre a conexão com a Internet. Devemos configurar inicialmente o computador que irá operar como roteador. Para este computador, marcamos no quadro ao lado a opção

"Este computador se conecta diretamente à Internet e os outros computadores da rede se conectam à Internet por meio deste computador".

A segunda opção deste quadro deverá ser usada quando executarmos o Assistente de rede nos demais computadores da rede.





Indicando a conexão com a Internet

O Assistente poderá perguntar qual das conexões de rede disponíveis será usada para a Internet. No nosso caso temos duas placas de rede (D-Link ligada na rede local e NVIDIA ligada no ADSL Modem). Existe uma terceira conexão de rede virtual, chamada "Velox". Esta conexão foi criada quando instalamos o software da Telemar. Devemos selecionar esta conexão para o acesso à Internet.

Assistente para configuração de rede Selecione a conexão com a Internet. Selecione sua conexão com a Internet na lista a seguir. Conexões: 🕨 Conexão Velox 🔹 NVIDIA nForce MCP Networking Controller 🚣 Conexão local 2 - D-Link DFE-530TX PCI Fast Ethernet Adapter (rev.A) 🚣 Conexão local 👘 NVIDIA nForce MCP Networking Controller Obter mais informações sobre como determinar a conexão com a Internet. < Voltar Cancelar Avagcar :



Indicando a conexão com a rede

Eventualmente o Assistente poderá perguntar qual placa de rede é usada para conexão com a rede interna. No quadro ao lado, selecionamos a placa D-Link.

Assistente para configuração de rede

Selecione as conexões a serem unidas.



Marque a caixa de seleção de cada conexão que conectar este computador a outros computadores da rede.

Desmarque a caixa de seleção das conexões que conectam este computador diretamente à Internet.

Conexões:

🗹 🕹 Conexão local 2 D-Link DFE-530TX PCI Fast Ethernet Adapter (rev.A)

📃 🕹 Conexão local 👘 NVIDIA nForce MCP Networking Controller

Obter mais informações sobre pontes de rede.





Cancelar

Identificando o computador

Este assistente não configura apenas o compartilhamento de conexão com a Internet, mas também a rede local. Por isso é apresentado um quadro para identificação do computador:

Nome do computador

Descrição do computador (opcional).

Assistente para configuração de rede

Dê a este computador	uma descrição e um nome.	
Descrição do computador:	Computador do Amorim	
	Exemplos: 'Computador da casa' ou 'Computador da Regina'	
Nome do computador:	MICR012	
	Exemplos: CASA ou REGINA	
O nome de computador atu	al é MICR012.	
Alguns provedores de servi específico, principalmente	ços de Internet exigem que você use um nome de computado quando há modems a cabo.	r
Se esse for o caso do seu (de Internet.	computador, não altere o nome fornecido pelo provedor de ser	viços
Obter mais informações sob	pre <u>nomes e descrições de computador</u> .	
	(Voltar) Avancar >	Cancelar



Grupo de trabalho

Também será perguntado o nome do grupo de trabalho. Este assistente sugere o nome MSHOME, mas podemos utilizar outro nome se desejarmos.

Assistence pure com	Baladap de lege
Nomeie a rede.	
Para nomear a rede, es da rede devem ter o me	pecifique um nome de grupo de trabalho abaixo. Todos os computadores smo nome de grupo de trabalho.
Grupo de trabalho:	CURSO
	Exemplos: CASA ou ESCRITÓRIO
	< Voltar Avançar > Cancelar
	Índice 49

IIIUICE

Aplicar configurações

O Assistente de rede está pronto para aplicar as configurações. Se quisermos fazer alguma alteração podemos clicar em Voltar e alterar o que for preciso.

Note que o quadro ao lado indica que a conexão com a Internet é a "Conexão Velox", que o compartilhamento para esta conexão está ativado, assim como o Firewall para proteção desta conexão.

Assistente para configuração de rede





Disquete de configuração

O Assistente pode gerar um disquete de configuração para os demais computadores da rede que não possuam o Windows XP. Você pode gerar este disquete se quiser. Entretanto sempre é possível fazer as configurações de rede manualmente, através do quadro de propriedades de rede e do Painel de controle.

IMPORTANTE: Instale um FIREWALL no computador que está fisicamente ligado à Internet.

Assistente para configuração de rede

Já está quase tudo pronto...



Você precisa executar o 'Assistente para configuração de rede' uma vez em cada computador da rede. Para executar o assistente em computadores que não estão executando o Windows XP, você pode usar o CD do Windows XP ou um disco de configuração de rede. O que você deseja fazer?

💿 Criar um disco de configuração de rede

🔘 Usar o disco de configuração de rede que já tenho

🔘 Usar o CD do Windows XP

O Apenas concluir o assistente; não preciso executá-lo em outros computadores



Cancelar



Outros computadores da rede que tenham o Windows XP ou o Windows ME podem ser configurados com seus próprios assistentes de rede. Computadores com Windows 98 podem ser configurados com o disquete de configuração gerado quando executamos o Assistente de rede pela primeira vez, ou então executando o Assistente de rede diretamente a partir do CD-ROM de instalação do Windows XP.

Assistente para configuração de rede

Selecione um método de conexão.

Selecione a opção que melhor descreve este computador:

Este computador se conecta diretamente à Internet. Os outros computadores da rede se conectam à Internet por meio deste computador.

Exibir um exemplo.

 Este computador se conecta à Internet por meio de outro computador na rede ou por um gateway residencial.

Exibir um exemplo.

🔘 Outros

Obter mais informações sobre configurações de redes domésticas ou de pequena empresa.

< Voltar 🔰 Avançar >

Ao executar o Assistente de rede nos demais micros, indique no quadro acima, a opção:

Este computador se conecta à Internet por meio de outro computador na rede...



Cancelar

Ao invés de configurarmos os demais micros da rede usando o Assistente, podemos fazer as configurações de rede manualmente. Basicamente é preciso definir o nome do computador, grupo de trabalho, protocolos, etc. Os micros que usam a Internet através da rede podem ser configurados manualmente através do comando Opções da Internet, no Painel de controle. Clicamos então em Conexões e a seguir em Configurações de LAN.

riedades de Intern	et			?
Geral Seg	urança 🔰	Privacida	ade C	Conteúdo
Conexões	Progr	amas] Avang	çadas
Para configurar Internet, clique	uma conexã em 'Configur	o com a ar'.	C <u>o</u> nfi <u>o</u>	gurar
<u>C</u> onfigurações de rede	e dial-up e de	rede virtual p	orivada ———	
🤌 NITNET (Padrão]		Adicio	onar
			Rem	io <u>v</u> er
Escolha 'Configuraçõe um servidor proxy para	es' se você pi a uma conexã	ecisar config ío.	urar Con <u>f</u> igu	rações
🔿 Nunca discar uma	cone <u>x</u> ão			
Discar sempre que	e uma conexã	io de rede nã	io for encontra	daj
C Sempre discar a c	onexão padrá	šo		
Padrão atual: NI	TNET		Definir	padrão
🔲 Fazer verificação	de segurança	a do sistema a	antes de discar	
- Configurações da redo	e local (LAN) -			
As configurações de r se aplicam a conexõe Escolha 'Configuraçõe configurações dial-up.	ede local não s dial-up. es' acima para) Confi a	igurações da L	AN
	0	K L	Cancelar	Aplicar
			Índice	

Inaice

Será então mostrado o quadro ao lado, no qual marcamos a opção "Detectar automaticamente as configurações" e clicamos em OK.

Esta configuração foi mostrada para o Windows 98, mas em outras versões os comandos são semelhantes.

Co	nfigurações da rede lo	ocal (LAN)	? >
Г	Configuração automática		
	A configuração automátic Para configurar manualme	a poderá anular as configuraç ente, desative a configuração	:ões manuais. automática.
	Detectar automatican	nente as configurações	
	Usar script de configu	rração automática	
	Endereço		
	Servidor proxy		
	Usar um servidor prox se aplicam a conexõe	y para a rede local (estas con :s dial-up ou VPN).	figurações não
	Enderecor	Porter	Awancado
		1 0(20)	Ava <u>n</u> gado
	Não usar pro <u>x</u> y pa	ara endereços locais	
		OK	Cancelar
		Índic	<u> </u>

No Windows XP também configuramos os micros manualmente para acesso à Internet via rede. Usamos o comando Opções da Internet no Painel de controle e clicamos em Conexões, a seguir em "Configurações de LAN".



Selecionamos então a opção "Detectar automaticamente as configurações" e clicamos em OK.

Este procedimento é padronizado para qualquer computador que acesse a Internet através da rede, não importa qual método de compartilhamento é usado.

Configurações da rede local (LAN) 🛛 🔹 💽
Configuração automática A configuração automática poderá anular as configurações manuais. Para configurar manualmente, desative a configuração automática. Impletectar automaticamente as configurações
Usar script de configuração automática
Endereço
Servidor proxy Usar um servidor proxy para a rede local (estas configurações não se aplicam a conexões dial-up ou VPN).
Endereço: Porta: Avançado
Não usar proxy para endereços locais
OK Cancelar


Exemplo 8.3: Instalando um ADSL Router: D-Link 502G, configuração automática



Router com software de instalação

Você encontrará no mercado alguns modelos de ADSL Routers acompanhados de softwares de instalação criados por uma parceria entre o fabricante e a operadora de telefonia. É o caso do D-Link 502G, um roteador que vem acompanhado de um software de instalação da própria Telemar, específico para o Velox. O uso desses softwares é mais simples que usar o SETUP do roteador. Exemplificaremos a instalação deste router com o seu software, mas na seção seguinte mostraremos a configuração manual.



Comece com um micro

Recomendamos que antes de ligar a rede inteira no router, através de um hub ou switch, que você comece ligando apenas um micro, diretamente no router. Verifique o tipo de cabo que deve ser usado nesta conexão. A maioria dos routers utiliza um cabo crossover para ligação com hub/switch, e um cabo normal para ligação em um computador. Verifique se o LED "Ethernet" do router está aceso.

Depois de configurada a conexão você pode ligar o hub/switch e os demais micros da rede. O compartilhamento de conexão é automático.



Indice

507

Descobrindo o IP do ADSL Router

Mesmo com um software de instalação automática, é preciso realizar manualmente algumas etapas. É preciso por exemplo usar o comando Reparar conexão (Windows 2000/XP) ou Renovar conexão (Windows 9x/ME). Este cuidado pode ser dispensado se tomarmos o cuidado de ligar o router antes e o micro depois. No nosso exemplo, o router usa o IP 10.1.1.1. Observe que o computador ligado ao Router usa o endereço 10.1.1.3.



OBS: Você pode opcionalmente usar o comando PING para testar a conexão entre o computador e o ADSL router. No nosso exemplo usaríamos

PING 10.1.1.1



Contrato residencial/empresarial

O software existente no CD que acompanha este produto é o mesmo que a Telemar utiliza para todos os seus assinantes, porém é personalizado para configurar automaticamente este modem, sem que seja preciso usar o seu SETUP interno. Contrato de licenca de uso - passo 1 de 6 X Para prosseguir, arraste a barra de rolagem à direita até o final e dê o aceite O Velox Residencial Velox Empresarial EQUIPAMENTOS DE MANUTENCÃO DE VIDAS OU SISTEMAS DE ARMAMENTO, NOS QUAIS A FALHA DESTES PRODUTOS PODEM, DIRETAMENTE, CAUSAR MORTE, LESÕES CORPORAIS, OU DANOS FÍSICOS OU AMBIENTAIS GRAVES. GARANTIA LIMITADA NO TOCANTE ÀS GARANTIAS LIMITADAS E DISPOSICÕES ESPECIAIS RELATIVAS À SUA JURISDICÃO, CONSULTE A BROCHURA DE GARANTIA LIMITADA. CONTIDA NESTA EMBALAGEM OU FORNECIDA COM OS MATERIAIS IMPRESSOS QUE ACOMPANHAM O SOFTWARE. Aceito os termos do contrato acima Aiuda Voltar



Identificando o modem

Este software é personalizado para dois modelos da D-Link: DSL-500G e DSL-502G. Devemos selecionar o modelo correto. Futuramente novas versões deste software poderão ser liberadas para novos modelos da D-Link. No nosso exemplo usamos o DSL-502G.





Indicando a conexão a ser usada

O programa de instalação perguntará a conexão a ser usada. No nosso exemplo foi oferecida apenas a opção Ethernet.



Placa de rede, estado, modo e telefone

Obtenção de dados - passo 3 de 6

O programa pedirá que essas informações sejam preenchidas. Para que o aparelho funcione como roteador, selecionamos a opção "Velox Empresarial Router".

000000	
Selecione o dispositivo para cone	exão com o modem ADSL
NVIDIA nForce MCP Network	king Controller
Selecione o Estado	
Rio de Janeiro	
Selecione seu serviço:	
Velox Empresarial router	•
Velox Empresarial router Preencha os campos abaixo com o número de telefone que está sen seguinte formato: 215555555 Note que o número é necessário p Digite o número do telefone	o DDD de sua cidade (sem zero) seguido d do utilizado para o Velox de acordo com o para a utilização do serviço Confirme o número do telefone
gite o número do telefone	Confirme o número do telefone





LEDs de monitoramento

Conexões do modem ADSL - passo 4 de 6

Devemos a seguir checar se os LEDs do modem estão como indica a figura, o que confirma que a linha telefônica e o cabo Ethernet estão corretamente conectados.





x

Término da instalação

O software entrará no processo de programação do modem, operação que demora alguns minutos. Terminada a programação, o software fará uma análise da linha, apresentando os níveis de relação sinal/ruído e atenuação para download e upload. Marcas verdes indicarão que os níveis estão dentro dos padrões de qualidade da Telemar.

IMPORTANTE: Ative o Firewall do ADSL Router. Isto deve ser feito através do seu SETUP.

Drogramação ofo	tuada com sucosso	
Analise de linha (efetuada com sucesso	¥
Conexão com Modem	Tráfego	Conexão ADSL
Conectado	🥏 Sem sinal	Conectado 🥏
Download		Upload
Ruído: 🛛 44,5 dB 🛛 🗹	Ruído:	31 dB 🞻
Atenuação: 🛛 28 dB 🛛 🗹	Atenuação:	14 dB 🗹
/elocidade: 256 Kbps 🚀	Velocidade:	128 Kbps 🞻
	Operação:	G.dmt Interleve



Assistente para Internet

Em todos os micros da rede, o acesso à Internet deve ser configurado para ser via rede. Começamos fazendo isso pelo primeiro computador, no qual configuramos o ADSL router. Ao abrirmos o Internet Explorer, é automaticamente executado o assistente de Internet. Também podemos executar este assistente através dos menus de programas.



Bem-vindo ao 'Assistente para conexão com a Internet'

O 'Assistente para conexão com a Internet' ajuda você a conectar o seu computador com a Internet. Utilize este assistente para configurar um conta nova ou existente na Internet.

- Desejo me inscrever em uma nova conta na Internet. (Minha linha telefônica está conectada a meu modem).
- Desejo transferir minha conta <u>e</u>xistente na Internet para este computador. (Minha linha telefônica está conectada a meu modem).
- Desejo configurar minha conexão com a Internet manualmente ou através de uma rede local (LAN).

Para manter suas configurações da Internet inalteradas, clique em 'Cancelar'.

Para aprender mais sobre a Internet, clique em 'Tutorial'.

<u>T</u>utorial

≺⊻oltar <u>Ava</u>yo

Cancelar



Página do Veloxzone

A partir daí a página do Veloxzone abrirá automaticamente para ser feita a autenticação. Uma vez autenticada, esta operação não precisará mais ser feita, até que o modem seja desligado. O primeiro computador da rede a usar a Internet terá que fazer a autenticação. A partir daí, todos os outros terão acesso direto.





Conexões definitivas

Durante a configuração ligamos apenas um micro no ADSL Router. Agora podemos fazer as conexões definitivas: ligar o ADSL router e todos os micros em um hub ou switch.

IMPORTANTE: Normalmente o cabo usado para ligar um ADSL modem ou ADSL router em um hub/switch é do tipo crossover, enquanto o usado para ligação diretamente em um micro é do tipo normal. Entretanto é bom confirmar na documentação do seu produto.



<u>Índice</u> 517

Para usar a porta USB

Se você pretende compartilhar a conexão de Internet entre apenas dois computadores, não precisa instalar um hub, nem switch. Basta configurar o aparelho como ROUTER, ligar um dos micros na porta Ethernet e o outro na porta USB. Nste micro que será ligado na porta USB é preciso instalar um driver, existente no CD-ROM que acompanha o ADSL Router, através do qual uma porta USB é "vista" pelo Windows como se fosse uma placa de rede. O ADSL Router reconhecerá automaticamente um micro ligado na porta USB e fará o compartilhamento de conexão para ele também.





Exemplo 8.4: Configuração manual de um ADSL Router



Setup de um ADSL Router

Para fazer a configuração manual de um ADSL Router, permitindo o compartilhamento da conexão com a Internet, devemos procurar e configurar os seguintes itens:

VPI e VCI: Preencher de acordo com o estado ou operadora telefônica. Por exemplo, para o Rio de Janeiro usamos VPI=0 e VCI=33.

Encapsulamento: Use PPPoE LLC.

Modo Bridge: Disabled.

Nome do serviço: Pode ser qualquer nome. Use por exemplo, VELOX.

Usuário: Usualmente é o número do telefone, por exemplo, 2122223333.

Senha: Idem. Diferentes operadoras podem usar outros esquemas.



Descubra o IP do ADSL Router

Todo ADSL Router opera como DHCP para a rede interna. Para descobrir o seu IP use o programa WINIPCFG (Windows 98/ME) ou o Status da Conexão (Windows 2000/XP). Use o comando Liberar tudo e a seguir Renovar tudo (WINIPCFG) ou então Reparar (Windows 2000/XP). Observe o endereço do Gateway ou do DHCP. Este é o IP do ADSL Router. No nosso exemplo este IP é:

10.0.0.2



<u>Índice</u> 521

Acessando o Setup

Para chegar ao Setup do ADSL Router, execute um navegador e digite o seu IP, precedido de "http://". No nosso exemplo executamos o Internet Explorer e digitamos:

http://10.0.0.2

Depois de alguns segundos será pedido um nome de usuário e senha para permitir o acesso. Na maioria dos casos, usamos admin/admin. Consulte o manual do seu produto para confirmar.

😂 Nenhuma página para exibi	r - Microsoft Ir			_ 리 ×
<u>Arquivo Editar Exibir Favori</u>	tos F <u>e</u> rrament	as Aj <u>u</u> da		<u>19</u>
← - → - ⊗ 🖻 🐴 🤅	Q 🖻 🏵	🍪 🖪 • 🍠 🖸 • 🗎		
Endereço 🥘 http://10.0.0.2		•	∂Ir Links ≫	Assistente de Web 🎯 🗸 👘
Ação ca	enha de rede Digite seu nom	ne de usuário e senha.	?	×
O Internet Explor solicitada. A págii 	Site: Território Nome de	10.0.0.2 Home Gateway		
Tente o seguinte:	Sen <u>h</u> a	, 		
 Clique no tarde. Se você já armazena Trabalhar ou - me 	☐ <u>S</u> alvar esta	a senha na lista de senhas OK	Cancelar	L
 Para obter informaçi Internet Explorer, cli conteúdos. 	ões sobre nav ique no menu	regação off-line com o Ajuda e em Índices e		
Abrindo página http://10.0.0.2/	•			Internet
🏦 Iniciar 🛛 😂 🇯 🏹 🥭 🤅	» 🛛 🕖 Nenhu	ıma página par	10 i 🔂 📩 📷 🍕 🖓	😫 💽 🕞 💭 💽 👔 12:52



Configuração de fábrica

Procure o comando Reset to Factory Defaults ou similar. Desta forma, alguma configuração indevida feita anteriormente será anulada.

Note que os modems e roteadores possuem ainda um orifício na sua parte traseira para realizar esta operação. Normalmente é preciso desligar o aparelho e pressionar o botão durante alguns segundos. Consulte o seu manual para instruções sobre esta operação.





Sem conexão

Vá agora à seção Status / Configuration. Poderá ser constatado que na seção WAN não existe conexão indicada. Isto é normal porque o modem acaba de ser "resetado" e desconfigurado.





Checando as condições da linha

Na seção Stautus / ADSL encontraremos informações sobre a relação sinal/ruído (quanto maior, melhor) e atenuação da linha (quanto menor, melhor), medidas em decibéis. Normalmente são também informadas as taxas de recepção (downstream) e transmissão (upstream), que no nosso caso são de 256 kbps e 128 kbps.

🖉 Conexant - Hasbani - Micı	rosoft Internet Explorer			_ 8 ×
<u>A</u> rquivo E <u>d</u> itar E <u>x</u> ibir <u>F</u> avo	oritos F <u>e</u> rramentas Aj <u>u</u>	da		1
$\left< \bullet \bullet \bullet \bullet \times \bigotimes $	Q 🗈 🏵 🧭 🛽	3- <i>3</i> 🛯 - 🗐		
E <u>n</u> dereço http://10.0.0.2		ج 💌	Ir 🛛 Links 🎽 Assistente	de Web 🎯 🔹
(et al.		Downstream	Upstream	
	SNR Margin	40.6	31.0	dB
Status	Line Attenuation	24.1	16.0	dB
Home	Errored Seconds	0	0	
ADSL	Loss of Signal	0	0	
LAN	Loss of Frame	0	0	ĥ
PPP	CRC Errors	0	0	
	Data Rate	256	128	kbps 💌
C Abrindo página http://10.0.0.2	/doc/adsl.htm		Internet	
📑 🚺 Iniciar 📔 🍋 🏂 🧭	" 🦉 Conexant - Ha	asbani	16 à m († 79 🖸 🗖 🕻	12:53 💽 🖉

<u>Índice</u> 525

Status / PPP

O Status da conexão PPP (Point to Point Protocol) mostrará que não existe conexão estabelecida com a companhia telefônica.





Iniciando a configuração

Vamos à página de configuração do roteador. Na seção WAN usamos os parâmetros:

VPI e VCI: 0 e 33 (Consulte tabela para outros estados)

Encapsulation: PPPoE LLC

Bridge: Disabled

Nome e telefone

Automatic Reconection: Habilitar

🖉 Conexant - Hasbani - Mic	rosoft Internet Explor	er		_ 8 ×
<u>A</u> rquivo E <u>d</u> itar E <u>x</u> ibir <u>F</u> av	voritos F <u>e</u> rramentas A	Ajuda		
$\Leftarrow \bullet \Rightarrow \bullet \boxtimes \textcircled{\bullet} \clubsuit$	0 🖻 🕫 🥩	R- 🎒 🛛	3 - 📕	
Endereço 🧉 http://10.0.0.2			💌 🤗 Ir 🛛 Links 🏻	' Assistente de Web 🎯 🗸
Configuration		WAN	Configuration	<u>*</u>
WAN LAN		Per	VC Settings	
PPP	Enabled? VP	t VCI	Static IP Addres	s Subnet P
NAT	Yes 🔽 🛛 🛛 🖉	35	192.168.241.101	255.255.255.0
<u>Virtual Server</u>				· ·
DNS	Mac Spoofing	رم ار	Disable 💌	
Bridge Filtering	1			▼ ▶
http://10.0.0.2/doc/wan_adv	.htm			🅑 Internet
🏽 🎆 Iniciar 🔢 🎒 🍏 🥵	» 🦉 Conexant -	Hasbani	🔁 🛓 👝 🌗	🖳 🚱 🗐 🕡 🕄 12:53



VPI e VCI

VPI e VCI são parâmetros das conexões ADSL. Devem ser configurados de acordo com o estado e com a companhia telefônica. Seus valores devem ser os seguintes:

Serviço / operadora	VPI	VCI
Velox / Telemar	0	33
Speedy / Telefônica	8	35
Brasil Telecom	0	35
No Rio Grande do Sul	1	32



Salvando as alterações

Clique em Submit na página de configurações para efetivar as mudanças na RAM do roteador.

Além deste comando é preciso usar um outro que salva as alterações de forma permanente na Flash ROM. O uso do comando Submit, caso exista, deve ser sempre feito antes daquele que salva as alterações na Flash ROM. No exemplo ao lado estamos fazendo a gravação permanente na Flash ROM.

🚰 Conexant - Hasbani - Microsoft Internet Exp	lorer	_ 뭔 ㅗ
<u>A</u> rquivo E <u>d</u> itar E <u>x</u> ibir <u>F</u> avoritos F <u>e</u> rramentas	Ajuda	
) 🛃 - 🎒 🛯 - 🗐	
E <u>n</u> dereço 🥘 http://10.0.0.2	• •	≥Ir 🛛 Links 🎽 Assistente de Web 🍑 🗸
Virtual Server		
DNS	Write settings to fi	ash and reboot.
	Subr	nit
Bridge Filtering		4
Save Settings		
Reboot without saving		
·		
Admin Privilege		
WAN Status		
ATM Status		
Concluído		internet
🏽 👔 Iniciar 🛛 🥭 🧊 🧭 🏈 🖉 Conexan	t - Hasbani	💾 🛓 👝 🍕 🧏 🥘 🗖 🌒 🏹 👔 12:55

IMPORTANTE: Ative o FIREWALL do roteador.



VeloxZone, empresarial

Quando iniciamos o navagador, é aberta automaticamente a página do VeloxZone, para que façamos a autenticação da conexão. Uma vez autenticada, a conexão permanecerá válida enquanto o ADSL Router estiver ligado. Podemos até mesmo desligar o micro e ao ligá-lo novamente, não será preciso fazer nova autenticação. No caso do Velox empresarial, basta indicar o provedor Telemar, e deixar nome/senha em branco.





VeloxZone, residencial

Quando o contrato do Velox é do tipo residencial, a página do VeloxZone é diferente. Indicamos o provedor, o login e a senha. Neste caso não é apresentada a opção de provedor Telemar.

A modalidade de página (empresarial ou residencial) depende do tipo de contrato (ou seja, do fato da linha ser comercial ou residencial). Note que em ambos os casos o roteamento (compartilhamento) pode ser feito como ensinamos.





Exemplo 8.5: Compartilhamento de modem dial-up (Windows 98)



Compartilhando conexão dial-up

Uma conexão de baixa velocidade com a Internet (modem dialup) também pode ser compartilhada, e em locais onde a banda larga não está disponível ou seu custo é proibitivo, este tipo de compartilhamento é uma conexão viável. É recomendável entretanto checar o custo da banda larga em comparação com o custo das ligações telefônicas provavelmente sairá mais em conta usar a banda larga, se disponível.



Um computador é ligado diretamente à Internet através de um modem. Deve possuir também uma placa de rede que será usada na ligação com os demais computadores através de um hub ou switch. Devemos inicialmente configurar a conexão com a Internet para este computador, e depois que estiver funcionando, fazemos o seu compartilhamento pela rede.



É preciso instalar o driver do modem

Esta não é uma questão de redes, e sim de hardware, mas quem instala redes também precisa conhecer o assunto. Sabemos se o modem está com seus drivers instalados através do Gerenciador de Dispositivos. Quando seus drivers não estão instalados, o modem aparece como "PCI Serial Controller" ou "PCI Communications device".



Instalando o driver do modem

Assim como ocorre com qualquer dispositivo de hardware, modems podem ter seus drivers instalados de várias formas, e a opção usada é escolhida pelo fabricante, Muitos enviam um CD ou disquete com um programa de instalação. O exemplo que mostraremos é o mais difícil: drivers compactados.



O fabricante fornece um arquivo ZIP ou EXE auto-descompactável. Uma vez descompactado em um diretório, não localizamos aplicativo algum (como SETUP.EXE), e sim arquivos INF e DLL. É preciso então fazer a instalação pelo Gerenciador de dispositivos.



No Gerenciador de dispositivos, clique no ícone do modem e a seguir em Reinstalar driver. Será executado o Assistente para atualização de driver. Selecione a opção "Exibir uma lista de todos os drivers..."

Propriedades de PCI Serial Controller	
Geral Driver Recursos	
PCI Serial Controller	
Tipo de dispositivo:Outros dispositivos	
Fabricante: Nenhum especificado.	
Versão hardware: 001	
Status do dispositivo	
Os drivers para este dispositivo não estão instalados (Code 28.). Para reinstalar os drivers para este dispositivo,	
Reinstalar <u>d</u> river	
Uso do dispositivo	
🗖 Desativar neste perfil de hardware	
Existe em todos os perfis de hardware	
OK Cancelar	



<u>Índice</u> 536

Selecione a opção Modem na lista e clique em Avançar.

Assistente para atualiza	ação do driver de dispositivo
	Selecione o tipo de dispositivo na lista abaixo e c 'Avançar'. Dispositivos de posicionamento global
	Dispositivos do sistema Dispositivos para interação humana Impressora Intel AIM 3.0 Codec Intel(R) Unified Graphics Drivers Memory Technology Drivers (MTDs)
N	Modem Monitores Mouse Outros dispositivos
	< <u>Voltar</u> Avp <u>o</u> çar > Ca

Será apresentada uma lista de fabricantes e modelos. Clique no botão Com disco.

Assistente para atualização do driver de dispositivo



iaue em

٠

▼

ancelar

Selecione o fabricante e o modelo do seu dispositivo de hardware. Se tiver um disco que contenha o driver atualizado, clique em 'Com disco'. Para instalar o driver atualizado, clique em 'Concluir'.

<u>Eabricantes:</u>	Mode <u>l</u> os:
(Tipos de modem padrão) (Tipos de modem VoiceVieu 3Com 3X Accton Technology Corpor Accesu	Cabo paralelo de acesso à rede dial-up entre 2 PC Cabo serial de acesso à rede dial-up entre 2 PCs Standard 300 bps Modem Standard 1200 bps Modem Standard 2400 bps Modem
	< ⊻oltar Avançar > Cancelar



Indique então o diretório onde os drivers do modem foram descompactados. No nosso exemplo estão em C:\USR. Note que foram localizados arquivos de extensão .INF, que são arquivos de informações sobre drivers. Uma vez chegando ao diretório, clique em OK.

Os drivers localizados no diretório serão mostrados como no quadro ao lado. Clique em Avançar para prossegiur com a instalação.

			?
Nome do arquivo: 3cpciem.inf	Pastas: C:\USR\Drivers		OK
3cpcicm.inf dosbox.inf	C:\ C:\ C:\ Drivers Gaming C:\ UinNT4	×	Cancelar R <u>e</u> de
	Unidades:	V	
Selecione o fabricante disco que contenha o driver atualizado, cliqu	do driver de dispositivo e e o modelo do seu dispositivo driver atualizado, clique em 'C ue em 'Concluir'.) de hardware. Se om disco'. Para ir	e tiver um hstalar o
Modejos U.S. Robotics V92 Fax PCI [9	-11-20011		
		Com <u>d</u> is	:co

Terminada a instalação do driver, verifique se o Assistente realmente apresenta a mensagem:

"O Windows terminou de instalar o driver selecionado para seu dispositivo de hardware".



Voltando ao Gerenciador de dispositivos, vemos que o modem consta como funcionando corretamente.



Assistente de conexão



Clique agora no ícone:

Conectar-se à Internet

localizado na área de trabalho. Será executado um Asssitente para criar uma conexão com a Internet. Escolha a opção "manualmente".



Indice

540
Conexão por modem

Indique o tipo de conexão usada para a Internet. No nosso exemplo a opção correta é:

Através de uma linha telefônica e um modem.

Note que o termo "modem" é usado no Windows para os modems tradicionais (fax/modem), operando com velocidades de até 56k bps, ou seja, não se tratam de modems de banda larga.

Assistente para conexão com a Internet	×
Configurando a conexão com a Internet	×
Se você possuir uma conta em um provedor de serviços de Internet, poderá conectar-se usando a sua linha telefônica ou um modem. Se você estiver conectado a uma rede local, poderá conectar-se à Internet através da LAN.	
Como conectar-se à Internet? Através de uma linha telefônica e um modem.] Através de uma rede local (LAN).	
< ⊻oltar Avan()ar> Can	celar

OBS: Nos demais comptuadores da rede, execute este mesmo assistente e neste quadro responde a opção "Através de uma rede local (LAN)".



Provedor, nome, senha e e-mail

Indique o telefone do seu provedor de acesso à Internet para conexão discada. Informe também o código DDD (usamos 21 = Rio de Janeiro) e o país.

A seguir será apresentado um outro quadro onde preenchemos o nome do usuário (login) e senha. Essas informações são obtidas quando você faz a inscrição em um provedor de acesso.

A seguir é perguntado o nome que terá a conexão. Normalmente usamos aqui o próprio nome do provedor de acesso à Internet, no nosso exemplo, NITNET.

ssistente para conexão com a Internet	×
Etapa 1 de 3: Informações de conexão da conta Internet	×××
Digite o número de telefone que você disca para conectar-se ao provedor de serviços de Internet.	
<u>C</u> ódigo DDD: <u>N</u> úmero de telefone: 21 – ,3001-9229	
Nome e código do país/região:	
Brasil (55) 💌	
🔽 Djscar usando o código DDI e DDD	
Para configurar as propriedades de conexão, clique em 'Avançado'. (A maioria dos provedores de serviços de Internet não requer as configurações avançadas.) A <u>v</u> ançado	
< <u>⊻</u> oltar <u>Av</u> avçar> Ca	incelar

Para terminar, o Assistente perguntará se queremos configurar uma conta de e-mail no Outlook Express. Respondemos que NÃO, podemos deixar isto para depois.

Índice 542

Inicia a conexão

Terminada a configuração da conexão, é iniciada automaticamente uma discagem. Devemos testar se a conexão está sendo feita corretamente e se podemos executar o navegador, acessando normalmente a Internet. Somente depois que a conexão deste primeiro computador com a Internet é testada devemos prosseguir com o compartilhamento da Internet com os demais micros da rede.



Conexão	o dial-u	P		×
•	Seleci conec sua se	one o serviço ao tar e digite seu no mha.	qual deseja se ome de usuário	e
<u>C</u> onecta	ar-se a:	NITNET		•
Nome d	e <u>u</u> suári	o: laercio		
<u>S</u> enha:		******		
		🔽 S <u>a</u> lvar senha		
		Conectar-se a	automaticamer	ite
Con <u>e</u>	otar	Co <u>n</u> figurações	Traba <u>l</u> har off	line
		Índia		543

Indice

Iniciando uma discagem

Para iniciar manualmente uma discagem basta clicar no ícone da conexão. No Windows 98 as conexões dial-up ficam na pasta Meu Computador / Acesso à rede dial-up.

Podemos entretanto copiar o ícone da conexão para a área de trabalho ou para a área de inicialização rápida (ao lado do botão Iniciar).





Quando conectado, clique no ícone da conexão na área de notificação (ao lado do relógio) e escolha a opção Status. Serão apresentadas algumas informações sobre a conexão, como a velocidade, número de bytes transmitidos e recebidos. Usamos também este quadro para desconectar.



Compartilhando a conexão

Use os comandos:

Painel de controle / Adicionar e remover programas / Instalação do Windows / Ferramentas para a Internet

Marque então a opção

Internet Connection Sharing

Será executado um Assistente que fará o compartilhamento da conexão.

priedades de Adicionar ou remover program	naš 🤶 🤶		×
and the second descent of the second s			
Ferramentas para a Internet	×		
Para adicionar ou remover um componente, cliqu seleção. Uma caixa sombreada significa que ape componente será instalada. Para verificar o que e um componente, clique em 'Detalhes'.	e na caixa de nas parte do está incluído em	esfazer Excluir Proprieda Modos de des exibição Norton AntiVirus 🛃 🗸	
C <u>o</u> mponentes:			•
🗌 🔲 🥝 Assistente de publicação na Web	0,0 MB 📐		
🗌 🗆 🧿 Gerenc, de empresas pela Web	0,0 MB	Configurações Data/hora	
🗹 🚉 Internet Connection Sharing	0,9 MB	regionais	
🗆 💼 Microsoft Wallet	0,0 MB	3 🛋 🔼	
🗹 💱 Personal Web Server	0,2 MB 🗾		
Espaço usado por componentes instalados:	24,9 MB	Gerenciamento de Gestão de Efeitos	
Espaço necessário:	0,8 MB	energia de Som	
Espaço disponível em disco: Descrição	12751,4 MB	📗 🐔 🧕 🖉	
Permite que vários computadores compartilhem	uma única	Localização Modem Country	
conexao com a Internet.		acelerada Selection	
		📲 🚱 🥥	
	Detalhes	Multimídia Opções da Internet	
			Ţ
OK	Cancelar	alhos. Meu computador	-
Iniciar 📔 🍰 🏂 🧭 👋 📝 🐼 Painel de	e controle	■ 15:20	5



Assistente de compartilhamento

Uma vez instalado o ICS (Internet Connection Sharing, ou Compartilhamento de conexão com a Internet), é automaticamente executado um Assistente que fará algumas perguntas e habilitará o compartilhamento.



Assistente de 'Compartilhamento de conexão com a Internet'



Este assistente ajuda você a configurar seu computador para compartilhar uma conexão da Internet com outros computadores em sua rede doméstica, permitindo que estes computadores tenham acesso simultâneo com a Use uma conexão com a Internet que você já configurou e sua conta de um provedor de serviços da Internet.

Execute o Assistente de compartilhamento de conexão com a Internet somente no computador que sua rede usa para conectar-se à Internet.

Clique em 'Avançar' para continuar ou 'Cancelar' para sair do assistente.



Cancelar



×

Tipo de conexão

O Assistente pergunta que tipo de conexão será usada para a Internet. No nosso exemplo usaremos um modem dial-up, porém o ICS também compartilha conexões de banda larga, tais como:

- > Internet a Cabo (Virtua, Ajato)
- > ADSL (Velox, Speedy)

Note que no caso do ADSL, é preciso usar um ADSL Modem ou ADSL Bridge (ou ainda um ADSL Router configurado no modo Bridge).



Indice

547

Identificando as conexões

O Assistente para compartilhamento de conexão de Internet normalmente consegue discobrir, entre as conexões presentes, qual é usada para a Internet (modem) e qual é usada para ligação com a rede. Eventualmente entretanto poderá apresentar um quadro para que façamos a indicação manualmente:

Conectar-se à Internet usando: Adaptador para rede dial-up (modem)

Conectar-se à rede doméstica usando: Placa de rede





Gerar disquete

O Assistente pergunta se queremos gerar um disquete que será usado para configurar os demais computadores. Você pode usar este disquete nos demais computadores, com qualquer versão do Windows, mas esta não é a única forma de configurar os demais micros para usar a Internet compartilhada. No Windows ME e no Windows XP, isto pode ser feito com o Assistente de rede. Em qualquer versão do Windows podemos usar no Painel de controle, Opções de Internet / Conexões / Conexão via LAN. Entretanto nada impede que você configure os demais micros usando este disquete.

Ao terminar é preciso reiniciar o computador.

Assistente de 'Compartilhamento de conexão com a Internet'



O compartilhamento de conexão com a Internet agora criará um Disco de configuração do cliente.

Use este disco para configurar os navegadores em outros computadores em sua rede doméstica para usar o Compartilhamento de conexão com a Internet.



Cancelar

Microsoft Internet Connection Sharing



Você deve reiniciar seu computador para que as novas configurações sejam efetuadas.

Não

Deseja reiniciar o computador agora?



×

Ao invés de configurarmos os demais micros da rede usando o Assistente ou o disquete, podemos fazer as configurações de rede manualmente. Basicamente é preciso definir o nome do computador, grupo de trabalho, protocolos, etc. Os micros que usam a Internet através da rede podem ser configurados manualmente através do comando Opções da Internet, no Painel de controle. Clicamos então em Conexões e a seguir em Configurações de LAN.

Propriedades de Internet	? ×
Geral Segurança Privacidade Conteú Conexões Programas Avançadas	do
Para configurar uma conexão com a C <u>o</u> nfigurar	
<u>E C</u> onfigurações de rede dial-up e de rede virtual privada	
NITNET (Padrão) Adicionar	
Remover	
Escolha 'Configurações' se você precisar configurar um servidor proxy para uma conexão.	
O Nunca discar uma conexão	
Discar sempre que uma conexão de rede não for encontrada	
© Sempre discar a conexão padrão	
Padrão atual: NITNET Definir padrã	a
🗖 Fazer verificação de segurança do sistema antes de discar	
Configurações da rede local (LAN)	
As configurações de rede local não se aplicam a conexões dial-up. Escolha 'Configurações' acima para configurações dial-up.	
OK Cancelar Apli	car

550

Indice

Será então mostrado o quadro ao lado, no qual marcamos a opção "Detectar automaticamente as configurações" e clicamos em OK.

Esta configuração foi mostrada para o Windows 98, mas em outras versões os comandos são semelhantes.

Configurações da rede local (LAN)
Configuração automática A configuração automática poderá anular as configurações manuais. Para configurar manualmente, desative a configuração automática.
 Detectar automaticamente as configurações Usar script de configuração automática
Endereço
Usar u <u>m</u> servidor proxy para a rede local (estas configurações não se aplicam a conexões dial-up ou VPN).
Endereço: Porta: Ava <u>nçado</u> Não usar pro <u>x</u> y para endereços locais
OK Cancelar
Índice 5

No Windows XP também configuramos os micros manualmente para acesso à Internet via rede. Usamos o comando Opções da Internet no Painel de controle e clicamos em Conexões, a seguir em "Configurações de LAN".



Selecionamos então a opção "Detectar automaticamente as configurações" e clicamos em OK.

Este procedimento é padronizado para qualquer computador que acesse a Internet através da rede, não importa qual método de compartilhamento é usado.

Configurações da rede local (LAN)	? ×
Configuração automática A configuração automática poderá anular as configurações manu Para configurar manualmente, desative a configuração automátic	ais. :a.
Usar script de configuração automática	
Endereço	
Servidor proxy Usar um servidor proxy para a rede local (estas configuraçõe: se aplicam a conexões dial-up ou VPN).	s não
Endereço: Porta: Avançad	0
	:elar



IPs usados na rede

É interessante observar os IPs usados nas diversas conexões desta rede:

Modem: Utilizará um IP externo, fornecido pelo provedor de acesso. Este IP só existirá durante uma conexão vigente. Normalmente varia a cada conexão.

Placa de rede do Gateway: O computador ligado à Internet opera como gateway ou roteador. Este operador também opera como DHCP, e o IP da sua placa de rede será 192.168.0.1.

Demais micros: Usarão IPs na forma 192.168.0.x, atribuídos pelo gateway.



Conexão com o provedor

Depois que o gateway está conectado ao provedor de acesso, a sua conexão usará um IP externo, ou seja, atribuído pelo DHCP existente no provedor de acesso. Enquanto a Internet está desconectada, a conexão do modem usará um endereço na forma 169.254.xx.xx. No nosso exemplo vemos alguns IPs da conexão com o provedor:

Modem: 200.157.28.20

DNS do provedor: 200.84.26.3



Indice

555

Outros micros da rede

Ao checarmos as propriedades da conexão de rede nos demais micros da rede (WINIPCFG no Windows 98/ME, ou Status da conexão no Windows 2000/XP), constatamos o seguinte:

Servidor DNS: 192.168.0.1 – é o próprio gateway o DNS primário. Quando este servidor não consegue fazer uma resolução de nomes (descobrir o IP de um computador ou domínio), passa a requisição para o DNS do provedor de acesso.

IP do micro: É da forma 192.168.0.x, atribuído pelo gateway (192.168.0.1), que opera como DHCP.

🌌 Configuração de IP	
 Informações do host 	
Nome do host	K6-III.mshome.net
Servidores DNS	192.168.0.1
Tipo de nó	Mixados
Identificação de escopo NetBIOS	
Roteamento de IP ativado	WINS Proxy ativado
Resolução NetBIOS utiliza DNS	
Ethernet Informações do adaptador	
	D-Link DFE-530TX PCI Fast Etherne 💌
Endereço do adaptador	00-80-C8-F7-71-50
Endereço IP	192.168.0.5
Máscara de sub-rede	255.255.255.0
Gateway padrão	192.168.0.1
Servidor DHCP	192.168.0.1
Servidor WINS primário	
Servidor WINS secundário	
Concessão obtida	16 07 02 10:47:49
Concessão expira em	23 07 02 10:47:49
OK Liberar Reno	var Liber <u>a</u> r tudo Reno <u>v</u> ar tudo



Outros micros da rede

O comportamento dos demais computadores é idêntico no que diz respeito à rede, não importa qual versão do Windows é usada. No exemplo ao lado vemos os detalhes da conexão de rede de um dos computadores que utiliza o Windows XP. Constatamos o seguinte:

IP deste computador: 192.168.0.6

Gateway: 192.168.0.1

O gateway também opera como DNS e como DHCP (192.168.0.1)

Detalhes da conexão de rede



Detalhe: da conexão de rede:

Propriedade	Valor
Endereço físico	00-0C-6E-BB-A7-A9
Endereço IP	192.168.0.6
Máscara de sub-rede	255.255.255.0
Gateway padrão	192.168.0.1
Servidor DHCP	192.168.0.1
Obtenção da concessão	12/10/2004 17:42:37
Vencimento da concessão	13/10/2004 17:42:37
Servidor DNS	192.168.0.1
Servidor WINS	



Fechar

Discagem automática no gateway

No caso de conexões discadas, se você quer que o gateway inicie automaticamente uma discagem quando um dos computadores da rede solicitar acesso à Internet, vá às propriedades da Internet no Painel de controle, selecione a conexão e marque a opção "Sempre discar a conexão padrão". Use a opção "Nunca discar uma conexão" se você prefere fazer a conexão manualmente para liberar o acesso à Internet para os demais micros da rede.

Geral Segurança Privacidade Conteúdo Conexões Programas Avançadas Para configurar uma conexão com a Internet, clique em 'Configurar'. Configurar Configurações de rede dial-up e de rede virtual privada Image: Solutionar de termes de term
Para configurar uma conexão com a Internet, clique em 'Configurar'. Configurações de rede dial-up e de rede virtual privada
Configurações de rede dial-up e de rede virtual privada
MTEC Semover Remover
Escolha 'Configurações' se você precisar configurar um servidor proxy para uma conexão.
Discar sempre que uma conexão de rede não for encontrada Sempre discar a conexão padrão Definir padrão Definir padrão
As configurações de rede local não se aplicam a conexões dial-up. Escolha 'Configurações' acima para configurações dial-up.
OK Cancelar Aplicar

558

Indice

Desconectar automaticamente

É interessante configurar o gateway para desconectar automaticamente da Internet com caso de inatividade por parte dos demais micros da rede. Isto reduzirá os gastos com a conta telefônica, evitando desperdícios.

Use os comandos:

Painel de controle / Modems / Selecione a opção / Propriedades / Conexão.

Marque a opção "Desconectar chamada se ociosa por mais de" e indique um tempo menor, como 5 ou 10 minutos.

Propried	ades de U	.S. Robotics V92 Fax PCI 🛛 🔋 🗙	
Geral	Conexão	Toque diferente	
Prefe	erências de c	conexão	
<u>B</u> its	de dados:	8	
<u>P</u> ari	idade:	Nenhuma 💌	
Bi <u>t</u> s	de parada:	1	
Prefe	erências de c	chamada	
	lguardar o si	nal antes de discar	
Cancelar chamada se não for conectada dentro de 60 s			
✓ Desconectar chamada se ociosa por mais de 10 min			
C <u>o</u> nl	iigurações d	a porta A <u>v</u> ançadas	
		OK Cancelar	

<u>Índice</u> 559

Instale um firewall no gateway

A rede poderá ficar vulnerável a ataques de hackers caso você não instale um firewall no computador que está fisicamente ligado à Internet (gateway). O Windows 98 não possui firewall nativo. Você precisa instalar neste computador um sofware como o Norton Firewall, o McAfee Firewall, Zone Alarm ou outro firewall de sua escolha.



Exemplo 8.6: Compartilhamento de modem dial-up (Windows XP)



Compartilhar modem no Windows XP

Uma conexão de baixa velocidade com a Internet (modem dialup) também pode ser compartilhada no Windows XP. O método de compartilhamento é muito parecido com o mostrado no exemplo anterior para o Windows 98, ainda assim repetiremos o processo para uma melhor assimilação.

Apenas pularemos a parte de instalação dos drivers do modem e da placa de rede, pois já foram anteriormente ensinados.



Um computador é ligado diretamente à Internet através de um modem. Deve possuir também uma placa de rede que será usada na ligação com os demais computadores através de um hub ou switch. Devemos inicialmente configurar a conexão com a Internet para este computador, e depois que estiver funcionando, fazemos o seu compartilhamento pela rede.



Assistente para novas conexões

A primeira coisa a fazer é criar a conexão com a Internet, uma vez que os drivers do modem já estão instalados. Use então:

Iniciar / Programas / Acessórios / Comunicações / Assistente para novas conexões

Ao ser apresentado o quadro ao lado, escolha a opção

Conectar-me à Internet

Assistente para novas conexões

Tipo de conexão de rede
O que você deseja fazer?



💿 Conectar-me à Internet

Conecte-se à Internet para navegar pela Web e ler emails.

🔘 Conectar-me a uma rede em meu local de trabalho

Conecte-se a uma rede comercial (usando dial-up ou VPN), para poder trabalhar de casa, de um escritório temporário ou de qualquer outro lugar.

🔘 Configurar uma rede doméstica ou de pequena empresa

Conecte-se a uma rede doméstica ou de pequena empresa existente, ou configure uma nova rede.

🔘 Configurar uma conexão avançada

Conecte-se diretamente a outro computador usando a porta serial, paralela ou de infravermelho ou configure este computador para que outros computadores possam se conectar a ele.



Índice 563

Cancelar

Configuração manual

O Assistente pergunta como será configurada a conexão:

a) Escolher o provedor de uma lista – este método supostamente seria o mais fácil, porém normalmente não funciona. Serve para conectar ao provedor MSN (Estados Unidos) ou fazer uma discagem para determinar através do serviço de controle da Microsoft, uma lista de provedores locais. O número fornecido no Windows XP não funciona.

 b) Conectar manualmente:
 faremos por este método,
 fornecendo o nome e número do provedor de acesso.

Assistente para novas conexões

Preparação

O assistente está se preparando para configurar a sua conexão com a Internet.



Cancelar

Como você deseja se conectar à Internet?

- Escolher um provedor em uma lista
- Configurar minha conexão manualmente

Para usar uma conexão dial-up, você precisa de um nome de conta, uma senha e o número de telefone do provedor de serviços de Internet. Para usar uma conta de banda larga, você não precisa do número de telefone.

🔘 Usar o CD do provedor de serviços de Internet



c) Usar o CD do provedor de acesso – este método foi praticamente banido no Brasil depois que alguns provedores forneceram CDs de configuração. Depois de usar esses CDs, o Windows nunca mais voltava a ser o mesmo.





Tipo de conexão

Usaremos este Assistente para criar uma conexão dial-up. Entretanto também pode ser usado para criar conexões de banda larga.

Depois de clicar em Avançar, o Assistente perguntará o nome do provedor de acesso e o seu telefone. É recomendável usar uma vírgula antes do número do telefone. Por exemplo

,3002-9229

Esta vírgula provoca uma pausa de dois segundos antes do início da discagem.

Assistente para novas conexões

Conexão com a Internet Como você deseja se conectar à Internet?



💽 Conectar-me usando um modem dial-up

Este tipo de conexão usa um modem e uma linha telefônica normal ou ISDN.

Conectar-me usando uma conexão de banda larga que exija um nome de usuário e uma senha

Esta é uma conexão de alta velocidade com um modem a cabo ou DSL. Seu provedor de serviços de Internet pode se referir a esse tipo de conexão como PPPoE.

🔘 Conectar-me usando uma conexão de banda larga sempre ativa

Esta é uma conexão de alta velocidade com um modem a cabo, linha de assinante digital (DSL) ou conexão de rede local. Ela está sempre ativa e não requer que você se conecte.



Cancelar

Índice 565

Nome e senha

O próximo quadro perguntará o nome e senha do usuário, informações que são fornecidas quando fazemos a inscrição no provedor de aceso.

Neste quadro é ativado automaticamente o Firewall nativo do Windows XP, com o intuito de proteger o computador e a rede local contra certos tipos de invasão por hackers. Note que este recurso não deixa o computador e a rede 100% protegidos, mas é recomendável o seu uso.

Assistente para novas conexões

Informações de conta na Internet

Você precisará de um nome de conta e senha para acessar sua conta na Internet.



Digite um nome de conta e senha de um provedor de serviços de Internet. Anote essas informações e guarde-as em local seguro. (Se você tiver se esquecido do nome de conta ou senha, contate o provedor de serviços de Internet.)

Nome de usuário:			
Senha:			
Confirmar senha:			
Usar este nome de conta e senha quando qualquer usuário se conectar à Internet deste computador			
Tornar esta a conexão padrão com a Internet			
Ativar a firewall de conexão com a Internet para esta conexão			

< Voltar

Avanca



Cancelar

Finalizada a criação da conexão

Está finalizada a criação da conexão com a Internet. Você poderá fazer a discagem e testar a conexão, usando Painel de controle / Conexões de rede, e clicando no ícone da sua conexão. Você pode copiar este ícone para a área de trabalho ou para a área de inicialização rápida do Windows, facilitando o seu uso.

Depois de criada e testada a conexão, usamos o Assistente de configuração de rede:

Iniciar / Programas / Acessórios / Comunicações / Assistente para configuração de rede.

Assistente para novas conexões



Concluindo o 'Assistente para novas conexões'

Você concluiu com êxito as etapas necessárias para criar esta conexão:

NITNET

- Fazer com que esta seja a conexão padrão
- Esta conexão está protegida por uma firewall
- Compartilhar com todos os usuários deste computador
- Usar os mesmos nome de usuário & senha para todas as pessoas

A conexão será salva na pasta 'Conexões de rede'.

🔄 Adicionar um atalho para a conexão à área de trabalho

Para criar a conexão e fechar este assistente, clique em 'Concluir'.



Cancelar



Configurando a rede

O Assistente para configuração de rede está presente no Windows ME e no Windows XP. Você pode entretanto usá-lo mesmo no Windows 98. Basta usar o CD-ROM de instalação do Windows XP e escolher:

Tarefas adicionais

Assistente de rede

Também é possível usar o Assistente no Windows 98 com o disquete que é gerado quando usamos este Assistente no Windows ME ou no XP. Assistente para configuração de rede





Conectar cabos e Internet

Antes de executar o Assistente é preciso ligar todos os computadores e impressoras, switches e modems, conectar todos os cabos e conectar o computador gateway à Internet.

Assistente para configuração de rede

Antes de continuar...



Antes de continuar, consulte a lista de verificação de criação de rede.

Em seguida, execute as seguintes etapas:

- Instale as placas de rede, modems e cabos.
- Ative todos os computadores, impressoras e modems externos.
- Conecte-se à Internet.

Quando você clicar em 'Avançar', o assistente procurará uma conexão compartilhada com a Internet na rede.

< Voltar Avançar >



Cancelar

Definindo o micro como gateway

Devemos configurar inicialmente o computador que será ligado diretamente à Internet e irá compartilhar a sua conexão. Indicamos então para este computador a opção:

"Este computador se conecta diretamente à Internet. Os outros computadores da rede se conectam à Internet por meio deste computador".

Assistente para configuração de rede

Selecione um método de conexão. Selecione a opção que melhor descreve este computador:

Este computador se conecta diretamente à Internet. Os outros computadores da rede se conectam à Internet por meio deste computador.

Exibir um exemplo.

Este computador se conecta à Internet por meio de outro computador na rede ou por um gateway residencial.

Exibir um exemplo.

🔘 Outros

Obter mais informações sobre configurações de redes domésticas ou de pequena empresa.

< Voltar 🔰 Avançar >

Cancelar

OBS: Quando for configurar os demai micros da rede usando este assistente, escolha neste quadro a opção "Este computador se conecta à Internet por meio de outro computador na rede ou por um gateway residencial".



Indicando as conexões de rede

O Assistente avisa que tentará descobrir sozinho qual a placa usada na conexão com a Internet e qual é usada na conexão com a rede, mas dá ao usuário a opção de escolher manualmente. Recomendamos que você escolha manualmente. No nosso caso, a conexão com a Internet é a NITNET, através do modem U.S. Robotics. Basta clicar nesta conexão e em Avançar.

Assistente para configuração de rede

Selecione a conexão com a Internet.



Selecione sua conexão com a Internet na lista a seguir.

Conexões:				
P NITNET	U.S. Robotics 56K Fax PCI			
🕹 Conexão local	Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC			
R				
Obter mais informações sobre como <u>determinar a conexão com a Internet</u> .				
	Koltar Avançar > Can	celar		



Nome e descrição do computador

Assistente para configuração de rede

Para configurar a rede, o Assistente pede um nome para o computador (obrigatório) e uma descrição (opcional). No nosso exemplo escolhemos o nome MICRO10.

Dê a este computadoi	r uma descrição e um nome.			
Descrição do computador:	: Exemplos: 'Computador da casa' ou 'Computador da Regina'			
Nome do computador:	MICR010 Exemplos: CASA ou REGINA			
O nome de computador atual é MICRO10.				
Alguns provedores de serviços de Internet exigem que você use um nome de computador específico, principalmente quando há modems a cabo.				
Se esse for o caso do seu computador, não altere o nome fornecido pelo provedor de serviços de Internet.				
Obter mais informações sobre <u>nomes e descrições de computador</u> .				
	< Voltar Avança	Cancelar		



Grupo de trabalho

Em redes pequenas é recomendável que todos os computadores usem o mesmo grupo de trabalho, pois usuários principiantes podem ficar "perdidos" procurando computadores em grupos de trabalho diferentes. O Assistente sugere o nome MSHOME, mas no nosso exemplo mudaremos para CURSO.

Assistente para configuração de rede





Pronto para aplicar

O Assistente está pronto para aplicar as configurações de rede:

- > Nome do computador
- > Grupo de trabalho
- > Descrição do computador
- > Compartilhamento ativado
- > Firewall ativado

Se quisermos podemos clicar em Voltar e alterar itens antes de prosseguir.

Assistente para configuração de rede





O Assistente configura a rede

O Assistente irá detectar as configurações atuais da rede e aplicar as novas configurações. Este processo dura alguns minutos.

Ao seu término será preciso reiniciar o computador.

tenham efeito.

Assistente para configuração de rede Aquarde... Aguarde enguanto o assistente configura o computador para uma rede doméstica ou de pequena empresa. Este processo pode levar alguns minutos. Avançar < Voltar Cancelar Você deve reiniciar o computador para que as novas configurações Não



Alteração das configurações do sistema

Deseja reiniciá-lo agora?

Sim

Gateway "enxerga" a rede

Execute o assistente nos demais computadores e indique que o acesso à Internet será feito via rede, quando isto for perguntado.

Terminada a configuração dos demais micros, todos aparecerão no Grupo de trabalho, exceto aqueles que não têm ativado o compartilhamento de arquivos e impressoras em redes Microsoft. Todos já podem acessar a Internet.




IPs usados na rede

Assim como ocorre quando o Gateway usa Windows 98, teremos:

Modem: Utilizará um IP externo, fornecido pelo provedor de acesso. Este IP só existirá durante uma conexão vigente. Normalmente varia a cada conexão.

Placa de rede do Gateway: O computador ligado à Internet opera como gateway ou roteador. Este operador também opera como DHCP, e o IP da sua placa de rede será 192.168.0.1.

Demais micros: Usarão IPs na forma 192.168.0.x, atribuídos pelo gateway.



As conexões no gateway

Consultando o quadro de conexões de rede no gateway, vemos a conexão dial-up e a conexão de rede. Podemos clicá-las com o botão direito do mouse e escolher a opção Status para checar os IPs que estão sendo utilizados.





Propriedades avançadas

Entre as propriedades avançadas da conexão dial-up, vemos por exemplo:

- 1) Firewall ativado
- 2) Compartilhamento ativado

3) Gateway estabelece automaticamente uma conexão quando um dos computadores da rede solicita acesso à Internet.





Status das conexões

O quadro abaixo mostra o Status da conexão de Internet pelo modem. Vemos que o IP desta conexão é externo (200.157.28.139), atribuído pelo provedor de acesso.

🖢 Status de NITNET	? 🔀
Geral Detalhes	
Propriedade Nome do dispositivo Tipo de dispositivo Tipo de servidor Transportes Autenticação Compactação Enquadramento de PPP Multilink Endereço IP do servidor Endereço IP do cliente	 ✓ Valor U.S. Robotics 56K Fax modem PPP TCP/IP PAP MPPC Desligado 0.0.0 200.157.28.139
	>
	Fechar

Nas propriedades da conexão de rede do gateway (que opera também como DHCP), vemos que o seu IP é 192.168.0.1. Os demais micros usam IPs na forma 192.168.0.x.

🕹 Status de Conexão local	? 🛛	
Geral Suporte		
Protocolo TCP/IP Tipo de endereço: Endereço IP: Máscara de sub-rede:	Configurado manualmente 192.168.0.1 255.255.255.0	
Gateway padrão:		
	Detalhes	
Reparar		
	Fechar	D_{J}
	Índic	e 580

Exercício prático

Selecione a resolução que você usa no seu Windows para otimizar a qualidade das imagens. Depois clique nas telas para ver as explicações de voz juntamente com as telas do Windows em movimento.

<u>800x600</u>

<u>1024x768</u>



Exemplo 8.7: Compartilhamento com ADSL Modem e Broadband Router



Broadband Router

O chamado "Broadbando Router" (roteador de banda larga) são na verdade uma mistura de roteador e switch. São ligados a um modem (Cabo ou ADSL) e possuem normalmente quatro portas para ligação de computadores que irão formar uma rede e usar a conexão de Internet compartilhada.



IMPORTANTE: É preciso que o modem tenha sido anteriormente configurado, ligado diretamente a um computador, e esteja em pleno funcionamento. Apenas depois de ter certeza de que o seu modem está se conectando corretamente à Internet você deve partir para o compartilhamento.



Broadband Router XRT 401D

Usaremos no nosso exemplo um broadband router modelo XRT 401D, fabricado pela Planet (www.planet.com.tw) e encontrado com facilidade no mercado nacional.



OBS: O Broadband Router deve ser ligado a um Cable modem ou ADSL Modem. Pode ainda ser ligado a um ADSL Router operando em modo bridge. Entretanto, se você já possui um ADSL Router, não tem razão para instalar um broadband router. Basta usar o ADSL Router no modo ROUTER e usar um hub ou switch para distribuir a conexão para a rede, como já mostramos neste capítulo.

584 Indice

Quatro portas LAN e uma WAN

Este roteador possui quatro portas LAN (Ethernet, RJ-45) para conexão com os computadores da rede local, e uma porta WAN (Ethernet, RJ-45) para conexão com o modem a cabou o ADSL. Recomendamos que para iniciar suas configurações seja conectado apenas um computador. Depois que estiver configurado, ligue os demais computadores da rede.





Comece com um só micro

Tecnicamente, nada impede que sejam feitas logo de início, as ligações definitivas, ou seja, a conexão de todos os micros da rede. Entretanto é recomendável começar com uma configuração mais simples, pois em caso de problemas será mais fácil descobrir a causa.





Quando ligamos o modem e um computador no roteador, deverão estar acesos os LEDs WAN e da porta LAN correspondente.

Se o seu modem estava antes funcionando ligado a um micro por um cabo normal (straight), a ligação entre o modem o o roteador deve ser feita por um cabo crossover.



586

Comece com um só micro

Ligue um só micro em uma das portas LAN do roteador. Terminadas todas as configurações você poderá ligar os demais micros da rede. Se exitirem mais de quatro micros, poderá ser ligado mais um hub ou switch, em cascata com o roteador.



Descubra o IP do roteador

Todo roteador opera também como DHCP, portanto o seu computador deverá ter recebido um IP. Esta atribuição de IP já deverá ter sido feita se você ligou o roteador antes do computador. Se não fez isso pode reiniciar o computador, ou então usar o comando REPARAR, no Status da conexão. Lembre-se que no Windows 9x/ME isto é feito com o comando Renovar Tudo, no programa WINIPCFG.

No nosso exemplo constatamos o seguinte:

IP do computador: 192.168.0.100

IP do roteador: 192.168.0.1

Detalhes da conexão de rede

Detalhes da conexão de rede:

Propriedade	Valor
Endereço físico	00-E0-4C-77-AB-3A
Endereço IP	192.168.0.100
Máscara de sub-rede	255.255.255.0
Gateway padrão	192.168.0.1
Servidor DHCP	192.168.0.1
Obtenção da concessão	3/1/2004 13:31:27
Vencimento da concessão	16/12/1935 10:17:18
Servidor DNS	192.168.0.1
Servidor WINS	
	2
	. 0

Fechar

Entrando no Setup do roteador

Para entrar no Setup do roteador, execute o navegador e digite o IP do aparelho. No nosso exemplo digitamos:

http://192.168.0.1

O micro será conectado ao roteador, que apresentará um quadro para preencher nome e senha. No caso deste produto, usamos:

admin / 1234

🖹 Servidor não encontra	do - Microsoft Internet Explorer	_ _ _ X		
Arquivo Editar Exibir Fa	voritos Ferramentas Ajuda			
() · () · 💌 💈	🙆 🔎 🛧 🌒 🐵 🙆 🗟 📃 👘			
Endereço 🙆 http://192.168.0	Conectar-se a 192.168.0.1 🛛 💽 🔀 🔤 🔁	Ir Links »		
A página nã		^		
A página que você proc Talvez o site da Web es você precise ajustar as	Default: admin/1234 Nome de usuário:	Ш		
Tente o seguinte: • Clique no botão [Senha:			
 Se você digitou contractive de que cie for agresso contractive de que cie				
🕘 Abrindo página http://192.16	8.0.1/ 💽 🚺 🔮 Internet			
🦺 Iniciar 🔰 🗿 Se	rvidor não encontr PT 🔿 🕅	🌯 😫 13:32		

IMPORTANTE: Altere o usarname e password do rotedor antes de ligar os demais micros da rede.

Setup do roteador

Os Setups de roteadores são mais simples que os de modems. A conexão através do modem já está configurada, então falta apenas indicar ao roteador o tipo de modem que utilizamos.

Configuração de fábrica / RESET

É sempre recomendável carregar as configurações de fábrica antes de configurar um modem ou roteador. No caso deste produto, exite um comando RESET que deve ser usado.

Normalmente é possível carregar as configurações de fábrica pressionando o botão RESET, encontrado em um pequeno orifício na parte traseira do aparelho.

Setup rápido

Usaremos o comando Quick Setup Wizard, que fará algumas perguntas e colocará logo o roteador em funcionamento.

Indicando o tipo de modem

O Setup perguntará o tipo de modem ao qual o roteador será ligado. São suportados diversos tipos, entre eles o ADSL (o mais popular no Brasil) e a conexão a cabo.

Conexão ADSL

Para a banda larga ADSL (Velox, Speedy), indicamos o tipo de conexão como:

PPPoE xDSL

Username / Password

É preciso a seguir indicar o username e password para a conexão PPPoE. No caso do Velox, é usado para ambos, o número do telefone, precedido pelo código de área. Indicamos também o nome do serviço (VELOX).

Indice

595

Tipo de conexão

Existem muitas diferentes implementações de banda larga. Uma das características que pode variar diz respeito à forma de conexão e desconexão. Para o Velox, configuramos a conexão como contínua. Assim que o modem e o roteador forem ligados, a conexão ficará estabelecida. Já a autenticação é feita quando o primeiro computador da rede se conecta à Internet.

IMPORTANTE: Ligue os equipamentos na seguinte ordem:

1) Ligue o modem e espere o LED indicado como LINK ficar aceso, sem piscar.

2) Ligue o Roteador e espere alguns segundos

- 3) Ligue hubs ou switches, caso existam
- 4) Ligue os computadores

Salvar e sair

Respondidas essas perguntas, o Setup salvará as configurações no roteador. Pode sair do Setup, mas antes de usar a Internet é recomendável reiniciar o computador ou usar o comando Reparar ou Renovar (Status da conexão / WINIPCFG).

IMPORTANTE: Ative o FIREWALL do roteador.

Checando a conexão

Antes de sair do Setup você pode checar o Status da conexão com a Internet, o que comprovará o correto funcionamento do conjunto modem / roteador. Observe que o modem recebeu um IP externo, atribuído pelo fornecedor do serviço (no caso, a Telamar):

200. 216.17.148

IPs como este (externos, que no Brasil começam com 200 ou 201) não caem do céu. Se o seu modem está usando este tipo de IP, significa que o recebeu da companhia que fornece a conexão (Telemar, no caso do Velox). Observe os IPs dos servidores DNS, também externos.

<u>Índice</u> 598

Autenticação

Ao executar novamente o navegador, abrirá automaticamente a página do VeloxZone para autenticação da conexão.

Se esta página não abrir, reinicie o computador ou use o comando Reparar / Restaurar. Se ainda não funcionar, desligue o modem e o roteador e os ligue nesta ordem, como já explicamos. Depois reinicie o computador ou use Reparar/Restaurar.

Conecte os demais micros

Conecte os outros micros da rede no roteador. Devem ser configurados com nome e grupo de trabalho adequados (no nosso exemplo, GRUPO). Os computadores aparecerão na rede e já poderão usar a Internet.

INTERNET

ADSL modem ou Cable modem

Para ligar mais micros

Este roteador possui quatro portas LAN, mas se você precisar ligar um número maior de micros, poderá fazer a ligação de um hub ou switch em cascata. Não esqueça de verificar o tipo correto de cabo (straight ou crossover) para fazer esta conexão, como já abordamos no capítulo 3.

Para ligar mais micros

No nosso exemplo, ligamos três micros diretamente no roteador e usamos a quarta porta para conectar um switch. Neste switch, ligamos mais três computadores. Nossa rede ficou portanto com 6 computadores, como mostra a figura ao lado.

OBS: Lembre-se que apenas os computadores que possuem instalado o Serviço de compartilhamento de arquivos e impressoras em redes Microsoft (ou outro serviço qualquer) aparecerão na rede.

Exercício prático

Selecione a resolução que você usa no seu Windows para otimizar a qualidade das imagens. Depois clique nas telas para ver as explicações de voz juntamente com as telas do Windows em movimento.

<u>800x600</u>

<u>1024x768</u>

Exemplo 8.8: Compartilhamento com Cable Modem e Broadband Router

Conexão "casada" com o MAC

Normalmente as conexões de Internet via cabo são configuradas para "enxergar" apenas o endereço físico (MAC) de uma placa de rede. Este endereço é configurado na prestadora de serviço quando o técnico faz a instalação. Ele verifica o MAC da placa de rede que vai ser usada (através do Status da conexão, WINIPCFG ou IPCONFIG) e o dita por telefone para outro técnico que está configurando a conexão na central.

Quando vamos instalar um roteador, precisamos configurá-lo para que use este mesmo MAC, caso contrário a conexão não funcionará.

Clonando o MAC da placa de rede

Para que a prestadora de servico continue "enxergando" o mesmo endereço MAC, como se fosse o da placa de rede original, precisamos configurar o roteador para usar o mesmo MAC da placa de rede que estava diretamente ligada ao modem. Os roteadores de banda larga possuem um comando para escolher o MAC da conexão WAN. Dizemos então que o MAC da placa de rede foi "clonado" na conexão WAN do roteador.

Usaremos neste exemplo o mesmo roteador Planet XRT 401D usado no exemplo anterior para roteamento com conexão ADSL.

Descobrindo o MAC da placa de rede

Devemos descobrir o MAC da placa de rede que estava conectada no cable modem antes da instalação do roteador. Podemos descobrir isto com os programas WINIPCFG (exemplo ao lado), IPCONFIG ou Status da conexão.

Comece com um micro

Assim como nos demais casos, recomendamos que você comece instalando apenas um micro. Se você usar o mesmo micro que antes estava conectado ao modem, poderá usar o comando CLONE MAC, existente no Setup do roteador. Ele irá copiar o MAC da placa de rede em uso para o MAC da conexão WAN do roteador. O fato de serem usados MACs iguais não trará problemas, pois estarão em redes diferentes (WAN e LAN).

Descubra o IP do roteador

É recomendável que as conexões sejam feitas com o modem, roteador e computador desligados. Ligue então os equipamentos na seguinte ordem:

1) Ligue o modem e espere os LEDs ficarem estáveis

2) Ligue o roteador e espere alguns segundos

3) Ligue o computador

Descubra agora o IP do roteador, através do Status da conexão ou dos programas WINIPCFG ou IPCONFIG. No exemplo ao lado, vemos que o computador recebeu um IP dinâmico 192.168.0.2, e que o Gateway padrão (roteador) tem IP 192.168.0.1.

Indice

609

Entrando no Setup do roteador

Use o navegador e digite o IP do roteador. No nosso exemplo digitamo"s:

http://192.168.0.1

O roteador será contactado e pedirá username e password. No caso deste produto, a configuração de fábrica é admin / 1234 para username e password. Mude esta configuração antes de finalizar a instalação definitiva.

🔁 Nenhuma página para exibir - Mic	rosoft Internet Exp	olorer			
Arquivo Editar Exibir Favoritos Ferra	amentas Ajuda				
🕲 · 🕑 · 🗷 🗟 🏠 🔎	📩 🔇 🚱	ô · 🎍 📄 💭 📁	🧼 🛄 💋	A 🧼	
Endereço 🍓 http://192.168.0.1			🔽 芝 Ir	Links 🎽 Assistente de	e Web 🍈 🗸
• Ação cancelada O Internet Explorer não conseguiu se solicitada. A página pode não estar d	Conectar-se a 19	92,168.0,1 4	2		ð
 Tente o seguinte: Clique no botão Atualizar o tarde. Se você já visitou esta página armazenado no seu computad Trabalhar off-line. Para obter informações sobre Internet Explorer, clique no m conteúdos. 	<u>N</u> ome de usuário: Sen <u>h</u> a:	admin admin admin Lembrar minha senha OK Canc	celar		Ľ
🕙 Abrindo página http://192.168.0.1/				🥝 Internet	
🐉 Iniciar 🔰 🖉 Nenhuma página	par		PT	()	3 18:33

Setup do roteador

Comece usando o comando RESET, como já mostramos no exemplo anterior. Use então o comando RESET (no caso geral, use qualquer comando que carregue a configuração de fábrica).

Usaremos agora o comando QUICK SETUP WIZARD.

Time zone

É preciso indicar o Time zone, usado para determinar corretamente a hora. A informação de tempo é importante para a geração de logs (relatórios) de conexão e do firewall.

A conexão é a cabo

Indicamos então o tipo de conexão, que neste exemplo, é a cabo (Cable modem). Note que este roteador opera com diversos tipos de banda larga, mas os mais comuns no Brasil são o a cabo e o ADSL.





Configurando o MAC do roteador

Conforme já explicamos, é preciso que o roteador use o mesmo MAC da placa de rede que estava antes ligada ao modem. O Setup faz esta pergunta e podemos preencher este endereço. Se estivermos configurando o roteador usando o mesmo computador que possui esta placa de rede, podemos usar o comando "Clone Mac Address", ao invés de preencher seu endereço.

Internet Broadband XRT-40	01D Web Management - Microsoft Internet Explo	orer 🔤 🖬	P 🔀	
Arquivo Editar Exibir Favorito	s Ferramentas Ajuda		-	
G • 🕑 · 💌 🖻 🔮	🕯 🔎 🧙 😵 🤣 🙆 · 🎍 🛛 - 📘	, 🟳 🧼 🛄 💋 🔺 🦚		
Endereço 🕘 http://192.168.0.1/index.asp 🛛 💽 Ir 🛛 Links 🎽 Assistente de Web 🍈 🗸				
		HOME General Setup Status	Tools	
Networking & Communication	I	Internet Broadband Route	er	
🧭 1. Time Zone	3.IP Address Info 🕖			
🧭 2. Broadband Type				
🧭 3. IP Address Info	Cable Modem			
	Host Name : Virtua			
	MAC Address : 000021d3b114			
	Clone Mac	c Address		
		Back OK		
	<			
Abrindo página http://192.168.0.1	/goform/formWanTcpipSetup	Internet		
🯄 Iniciar 🔰 🖉 Internet	Broadband X	PT 🔮 🛃 🖏 💭 🕲 🗞 1	8:34	



Configuração terminada

Está terminada a configuração. Devemos desligar o computador, o roteador e o modem e ligar todos eles, na ordem já recomendada:

- 1) Modem
- 2) Roteador
- 3) Computador

Antes porém é recomendável checar se a conexão com a Internet foi feita com sucesso.





Checando a conexão

Usamos o comando Status / Internet Connection. Podemos verificar que existem endereços IP configurados, na forma 200.xx.xx.xx: Bom sinal, indica que o modem "negociou" com a prestadora de serviço e que o roteador está conseguindo "enxergá-lo".





Ligar os demais computadores

Agora os demais computadores podem ser conectados ao roteador e ligados. Quando forem inicializados, suas placas de rede receberão IPs definidos pelo roteador. O primeiro computador que usamos para configurar o roteador recebeu o IP 192.168.0.1. Os demais receberão IPs:



192.168.0.2 192.168.0.3 192.168.0.4

•••

IMPORTANTE: Ative o FIREWALL do roteador. É claro que para os computadores operarem corretamente em rede é preciso fazer a sua configuração, como já ensinamos no capítulo 6. Seja como for, você sempre poderá usar o Assistente de rede para configurar os computadores.





Redes sem fio

Ivan Dias Borba Netto

Índice

<u>Wi-Fi</u> <u>Padrões e velocidades</u> <u>Equipamentos</u> <u>Instalação de rede AD-HOC sem proteção</u> <u>Instalação de rede AD-HOC com proteção</u> <u>Compartilhamento de banda larga sem proteção</u> <u>Compartilhamento de banda larga com proteção</u>



Sem fio, Wireless, Wi-Fi

As redes sem fio (wireless) eliminam os cabos tradicionalmente usados nas redes convencionais. Redes locais sem fio seguem o padrão IEEE 802.11, conhecido popularmente como WI-FI.

A comunicação é feita por ondas de rádio. Tanto notebooks quanto computadores de mesa podem ter adaptadores de rede wi-fi, formando uma rede sem fio. Inúmeros equipamentos estão disponíveis para este tipo de rede. Roteador de banda larga wireless



Padrões e velocidades

O padrão IEEE-802.11 para redes locais sem fio especifica várias velocidades e freqüências, tais como:

	802.11a	802.11b
Taxa máxima	54 Mbits/s	11 Mbits/s
Alcance	50 m	100 m
Freqüência	5 GHz	2,4 GHz

Note que o alcance depende de vários fatores. De um modo geral, quanto mais obstáculos, maior será a atenuação das ondas de rádio e menor será o alcance. Paredes e móveis, principalmente os de metal, espelhos, todos são anteparos que reduzem o alcance das ondas eletromagnéticas.

A maioria dos equipamentos de rede disponíveis no mercado segue o padrão IEEE-802.11b, na faixa de 2,4 GHz. A faixa de 5 GHz requer regulamentações internacionais para que seu uso seja difundido, portanto é limitada a oferta de produtos neste padrão. O novo padrão IEEE-802.11g permitirá a taxa de transmissão de 54 Mbits/s.



802.11g

Já chegaram ao mercado os produtos que usam o padrão 802.11g. Eles operam na mesma faixa de freqüência do 802.11b (2,4 GHz), portanto não necessitam de regulações governamentais para serem aprovados. Utilizam o mesmo método de modulação usado pelo 802.11a e por isso comportam taxas de transmissão maiores. O alcance é o mesmo do 802.11b. Produtos 802.11b e 802.11g são compatíveis. Por exemplo, se um notebook com placa 802.11b faz contato com outro que usa 802.11g, este segundo reduzirá sua velocidade para "conversar" com o primo mais lento.

Freqüência: 2,4 GHz

Taxa: 54 Mbits/s

Alcance: 50 a 100 metros



Somente 11 Mbits/s ???

A velocidade de 11 Mbits/s é considerada baixa para os padrões atuiais. Basta lembrar que em meados dos anos 90, as redes operavam com 10 Mbits/s. É uma velocidade baixa para transmitir arquivos grandes em uma rede local. Fica mais baixa ainda quando consideramos que não existem switches wireless. O meio de transmissão é um só, o ar, que é "compartilhado" por todas as placas de rede wireless, como se fosse um hub.

Apesar de ser baixa para permitir a rápida transferência de arquivos, 11 Mbits/s é uma velocidade suficientemente para compartilhar uma conexão com a Internet em uma rede. O tráfego de dados proveniente de uma conexão de banda larga de 1024 k bits/s (cerca de 1 Mbit/s) é confortavelmente suportado por uma conexão wireless de 11 Mbits/s.



Prós e contras

As desvantagens de uma rede sem fio são muitas:

- 1) Placas de rede caras, cerca de R\$ 200,00
- 2) Roteadores de banda larga duas vezes mais caros que os convencionais
- 3) Cominicação muito mais lenta (11 Mbits/s) que a das redes cabeadas

Existem entretanto vantagens que devem ser levadas em conta:

1) Economia no custo de instalação: não é preciso fazer obra para passar cabos

2) Ideal para redes provisórias. Em uma exposição, feira ou congresso, evitamos usar cabos de redes espalhados e dispensamos obras para passagem de fios.

3) Oferece mobilidade para notebooks, que podem dispensar a rede cabeada

A redução nos custos tornará as redes sem fio ainda mais vantajosas.



Equipamentos



Cartão de rede Wi-Fi

Muitos notebooks modernos já possuem adaptador de rede wi-fi na sua configuração básica. A antena fica inclusive embutida no interior do notebook, normalmente ao lado da tela de cristal líquido. Para notebooks que não possuem adaptador de rede wi-fi de fábrica, podemos usar cartões PCMCIA Wi-Fi.





Placa de rede PCI Wi-Fi

Não só os notebooks podem fazer parte de uma rede sem fio. Computadores desktop também podem, com a instalação de uma placa de interface PCI Wi-Fi apropriada. Tais placas custam cerca de R\$ 200 (dez/2004) mas seus preços vêm caindo bastante.



Note que a placa possui uma chapa metálica que isola os circuitos internos de radiofreqüência, evitando que interfiram no funcionamento do computador e que sofram interferência gerada pelos próprios chips do computador.



Antena

Placas de rede wireless são acompanhadas de uma antena dobrável que deve ser atarrachada no conector apropriado, depois que a placa está instalada no computador.







Rede AD-HOC

Dizemos que uma rede sem fio é "AD-HOC" quando não possui cabos de rede. Todos os computadores devem utilizar apenas placas de rede wireless. Cada computador é capaz de transmitir e receber informações para todos os demais que formam a rede.





Rede de infraestrutura

Este tipo de rede sem fio é integrada a uma rede cabeada através de aparelhos chamados "Access Points" (pontos de acesso).

Cada access point possui um conector RJ-45 para ligação com a rede cabeada, e cria ao seu redor, uma região que dá acesso sem fio a computadores equipados com placas apropriadas.

Podemos instalar vários access points para aumentra a área de cobertura da rede sem fio.



Compartilhamento de banda larga

Todos os conceitos de compartilhamento de conexão com a Internet apresentados no capítulo 8 se aplicam também a redes sem fio. O access point faz o papel do hub ou switch na rede sem fio. É preciso ter ainda o roteador e o modem. Existem aparelhos que acumulam as funções de access point e roteador, (wireless broadband router), e neste capítulo exemplificaremos sua instalação e utilização.



Access Point

Um access point opera como um "hub wireless". É ligado na rede através do seu conector RJ-45, integrando computadores com placas wireless à rede cabeada. Existem vários modelos, e normalmente sua programação é feita baseada em um "Web Setup", método similar aos dos roteadores mostrados no capítulo 8.





Wireless Print Server

Computadores que utilizam placas de rede wireless podem ter suas próprias impressoras, ou podem usar impressoras da rede, caso exista um access point. Em redes AD-HOC também podemos instalar impressoras compartilhadas. Basta utilizar um wireless print server. Possui uma antena, e é portanto um dispositivo wireless. Possui conexões USB ou paralela para a ligação de impressoras de rede.



Wireless Broadband Router

Ligado a um modem ADSL ou a cabo, através de uma conexão WAN RJ-45, este aparelho distribui a banda larga para a rede sem fio. Podemos considerá-lo como um roteador de banda larga que acumula ainda a função de access point.

Existem roteadores de banda larga wireless que possuem ainda conexão paralela ou USB, e conexões RJ-45 para computadores que não possuem placa de rede wireless. Nesse caso acumulam ainda as funções de switch e print server.



<u>Índice</u> 635

Wireless Broadband Router

A figura ao lado mostra a aplicação deste tipo de roteador. Ele é portanto:

- > Router
- > Switch
- > Access Point
- Print server

Exemplo: D-LINK DI-713P



636

Exemplo 9.1 Instalação de uma rede wi-fi AD-HOC



Placa de rede PCI Wireless

Comecemos com a instalação de uma placa de rede PCI wireless em cada computador da rede. Os comandos de configuração para essas placas são similares, tanto em desktops quanto em notebooks. Usaremos como exemplo o Windows XP, que possui suporte a redes sem fio. Se usarmos uma versão mais antiga do Windows, é preciso instalar ainda o software de controle fornecido no CD-ROM que acompanha a placa.



OBS: Os softwares de controle para redes sem fio fornecidos com este tipo de placa possuem comandos similares aos encontrados no Windows XP.



Drivers da placa de rede

Ao ser iniciado, o Windows XP detectará a placa e abrirá o assistente para adicionar novo hardware. O método exato dependerá do software de instalação de drivers fornecido pelo fabricante. Nos modelos que testamos, basta inserir o CD-ROM neste momento e a instalação prosseguirá automaticamente.





Drivers localizados

Os drivers serão localizados e instalados. Assistente para adicionar novo hardware

Aguarde enquanto o assistente instala o software...



IEEE 802.11b Wireless Cardbus/PCI Adapter



° E

Definindo um ponto de restauração do sistema e fazendo backup de arquivos antigos caso o sistema precise ser

< Voltar 📗 Avançar

Cancelar



Confirmando a instalação

Confirme a mensagem apresentada pelo assistente ao final da sua operação. No caso, temos:

O Assistente terminou de instalar o software para:

IEEE 802.11b Wireless Cardbus/PCI Adapter

Note que os mesmos drivers são utilizados tanto para a versão PCI quanto para a versão de cartão, usada em notebooks.

Assistente para adicionar novo hardware



IEEE 802.11b Wireless Cardbus/PCI Adapter

Concluir N

Clique em 'Concluir' para fechar o assistente.

< Voltar



Cancelar

Gerenciador de dispositivos

Confirme no Gerenciador de dispositivos se a placa está realmente com seus drivers instalados. Clicando em Adaptadores de rede, vemos a indicação da placa instalada:

IEEE 802.11b Wireless Cardbus/PCI Adapter

Aplique um clique duplo para no adaptador de rede wireless alterar as suas propriedades.





Configurações avançadas

Na guia Avançado devemos programar:

Canal: As placas IEEE 802.11b usam canais de 1 a 11. Todas as placas da rede devem utilizar o mesmo canal.

Tipo: Ad-Hoc, no nosso caso

Regulatory domain: no Brasil o padrão é FCC (americano)

SSID: Nome da rede, deixe na configuração de fábrica.

Propriedades de IEEE 802.11b Wireless Cardbus/PCI ... ? 🔀 Avançado Driver Recursos Gerenciamento de energia Geral As propriedades a seguir estão disponíveis para o adaptador de rede. Clique na propriedade que deseja alterar à esquerda e selecione o seu valor à direita. Propriedade: Valor: Channel Ad Hoc Ŧ Network Address Network Type Power Save Mode Regulatory domain SSID 2 OK. Cancelar Indice 643

Conexões de rede

A placa de rede aparecerá no quadro de conexões de rede. No momento está indicada com um "X" vermelho, indicando que ainda não recebe sinal.





Conexão de rede sem fio Conexão sem fio não está dis… IEEE 802.11b Wireless Cardbu…



Exibir redes sem fio disponíveis

Clicando no ícone da conexão no canto inferior direito da tela temos o comando:

Exibir redes sem fio disponíveis.





Selecionar a rede

No momento não existem redes sem fio disponíveis. Clique em Avançado para configuar a rede.

Conexão com uma rede sem fio

? 🗙

As redes listadas abaixo estão disponíveis. Para acessar uma rede, selecione-a na lista e clique em 'Conectar'.

Redes disponíveis:

Esta rede requer o uso de uma chave de rede (WEP). Para ter acesso à rede, digite a chave e clique em 'Conectar'

Chave da rede:

Se tiver dificuldade em se conectar a uma rede, clique em 'Avançado'.





Criando uma rede sem fio

Será apresentado o quadro abaixo, também sem redes disponíveis.

Deixe marcada a opção

Usar o Windows para definir as configurações da rede sem fio.

Criamos a rede clicando em Adicionar, como mostra a figura.

Propriedades de Conexão de rede sem fio 🛛 🔹 🔀					
àeral Redes sem fio Avançado					
✔ Usar o Windows para definir as configurações da rede sem fio					
Redes disponíveis:					
Para se conectar a uma rede disponível, clique em 'Configurar'.					
Atualizar					
Redes preferenciais:					
Conectar-se automaticamente às redes disponíveis na ordem listada abaixo:					
Mover para cima					
Mover para baixo					
Adicionar					
Informações sobre <u>configuração de redes sem</u> <u>fio.</u> Avançada					
OK Cancelar					

Índice

647

Propriedades da rede

Será aberto um quadro para preenchimento das propriedades da rede. Devemos dar um nome para a rede (SSID). Neste exemplo ainda não usaremos as opções de proteção por criptografia (WEP). Marcamos a opção de rede computador a computador (AD-HOC).

Propriedades da rede sem fio 🛛 🔹 🔀					
Nome da rede (SSID):	CURSO-SFIO				
Chave da rede sem fio (WEP)					
Esta rede requer uma chave para o seguinte:					
Criptografia de dados (WEP ativado)					
Autenticação de rede (modo compartilhado)					
Chave da rede:					
Formato da chave:	Caracteres ASCII	v			
Comprimento da chave:	104 bits (13 caracteres)	~			
(ndice da chave (avancado):	0 🤹				
Chave fornecida automaticamente					
Esta é uma rede de computador a computador (ad hoc); não são usados pontos de acesso sem fio OK Cancelar					

Indice

648
Rede criada

A rede estará criada, sendo gerada pelo seu primeiro computador. Os demais computadores irão "enxergar" esta rede e ingressar na mesma. Feche todos os quadros e aguarde até que o ícone da conexão de rede seja mostrado como na figura abaixo.

Não esqueça de ativar, nas propriedades da conexão, a opção "Mostrar ícone quando conectado".

PT



Propriedades de Conexão de rede sem fio 👘 💽 🔀						
Geral	Redes sem fio	Avançado				
🔽 Us	Usar o Windows para definir as configurações da rede sem fio					
Red	Redes disponíveis:					
	a se conectal a u	ina ieue uisp	ornvei, ciii	Configurar		
				Atualizar		
Red	es preferenciais:					
Con lista	ectar-se automat da abaixo:	icamente às	redes disp	oníveis na orden	n	
8	CURSO-SFID Mover para cima					
				Mover para ba	aixo	
A	Adicionar Remover Propriedades					
Infor <u>fio.</u>	Informações sobre <u>configuração de redes sem</u> <u>fio.</u> Avançada					
				K Can	celar	
			Œ			



Outro computador "enxerga" a rede

Os demais computadores detectarão a presença de sinal de rádio e estarão aptos a ingressar nesta rede. Usando o comando

Exibir redes sem fio disponíveis.

Temos um quadro que mostra a rede recémcriada. Clicamos nesta rede e a seguir em Conectar.

Lixeira	As redes listadas abaixo estão disponíveis. Para acessar uma rede, selecione-a na lista e clique em 'Conectar'.
2	Redes disponíveis:
Frabalho	
	Esta rede requer o uso de uma chave de rede (WEP). Para ter acesso à rede, digite a chave e clique em 'Conectar'
	Chave da rede:
	Se tiver dificuldade em se conectar a uma rede, clique em 'Avançado'.
	Avançado Conecto Cancelar
Iniciar	Conexão com uma re PT 🛃 😤 💑 12:16



Checando o Status

Use também o comando Status da conexão de rede para fazer alguns testes importantes.





Checando o IP

Verifique o IP da conexão de rede. Como esta rede não possui DHCP, o IP será da forma:

169.254.xx.yy

' Status de Co	nexão de rede sem fio 🛛 🛛 🛛 🔀
Geral Suporte	
Protocolo TCP. Tipo de endereço: Endereço IP: Máscara de sub-rede: Gateway padrã	/IP Endereço particular automático 169.254.116.232 255.255.0.0 ió: Detalhes
Reparar	
	Fechar
	<u>Índice</u> 65

Intensidade do sinal

Clique em Geral para checar a intensidade do sinal e a velocidade de comunicação. As placas reduzem automaticamente a velocidade quando o sinal é fraco.

Statu	ıs de Co	nexão de rede sem	fio 🚺	?×
Geral	Suporte			
Con	exão			
Sta Du	atus: ração:		Conectado 00:07:12	
Ve	- locidade:		11,0 Mbps	:
Inte	ensidade (do sinal:	°₹•∎∎∎	
Ativi	dade			2
		Enviado(s) — 💇 🕇	Recebido(:	;)
Pa	cotes:	1.712	C	
Prop	riedades	Desativar		
			Fech	har
			(\bigcirc)	
			Índice	65

Testes com o PING

Devemos realizar testes com o PING entre os computadores da rede. No exemplo abaixo temos problemas, pois os tempos de resposta estão grandes. Mesmo uma rede sem fio consegue responder em menos de 10 ms. No nosso exemplo tivemos tempos de até 65 ms. Isto pode ser melhorado reposicionando as antenas.



Testes com o PING

Antenas mal posicionadas podem até mesmo resultar em perda de pacotes, como no exemplo abaixo. As antenas devem ficar paralelas entre si (todas na vertical) para obtenção do máximo sinal.



<u>Índice</u> 655

Conectar com a rede

Abra o quadro de conexões de rede sem fio, selecione a conexão desejada e clique em Conectar.

OBS: O Windows XP pode ser configurado para entrar automaticamente na rede ao ser detectada, sem precisarmos usar este comando. Como você está ainda testando a rede, clique em Conectar para ter certeza de que a rede irá funcionar.

Conexão com uma rede sem fio

?×

As redes listadas abaixo estão disponíveis. Para acessar uma rede, selecione-a na lista e clique em 'Conectar'.

Redes disponíveis:

🧈 CURSO-SFIO

Esta rede requer o uso de uma chave de rede (WEP). Para ter acesso à rede, digite a chave e clique em 'Conectar'

Chave da rede:

Se tiver dificuldade em se conectar a uma rede, clique em 'Avançado'.

Avançado	Conectar	Cancelar



Uso normal da rede

Uma vez feita a conexão, o uso da rede sem fio é idêntico ao de uma rede cabeada. É possível compartilhar arquivos e impressoras, acessar a Internet e usar todos os recursos da rede.

Clique em Meus locais de rede e no grupo de trabalho. No nosso exemplo são mostrados os dois computadores existentes na rede sem fio.



OBS: Lembre-se que aparecem na rede apenas aqueles computadores que têm instalado o Serviço de compartilhamento de arquivos e impressoras em redes Microsoft.



Cópia de arquivos

Por exemplo, podemos selecionar arquivos de uma pasta compartilhada de outro computador da rede e fazer a sua cópia para o nosso computador. No exemplo ao lado estamos copiando arquivos do MICRO10 para o MICRO12.



Exemplo 9.2 Instalação de uma rede wi-fi AD-HOC com WEP



É preciso proteger a rede

Uma rede sem fio desprotegida pode ser facilmente acessada por pessoas não autorizadas. Como o alcance é grande, chegando a cerca de 100 metros, vizinhos que possuam computadores com placas de rede wireless poderão descobrir a rede e ingressar na mesma. Se na sua rede existirem pastas compartilhadas sem senha, esses vizinhos poderão ter acesso aos seus arquivos. Se a sua rede tiver acesso à Internet, seu vizinho poderá navegar gratuitamente.

As placas de rede sem fio utilizam o recurso WEP, que é um conjunto de protocolos de segurança que impedirão o acesso de computadores não autorizados. Será preciso fornecer uma senha para "enxargar" a rede.



Criando uma rede protegida

Nas propriedades da conexão da rede sem fio (quadro de conexões de rede), selecione a guia Redes sem fio.

Clique em Adicionar, para criar uma rede sem fio com proteção.

Propriedades de Conexão de rede sem fio 👘 💽 🔀					
Geral Redes sem fio Autenticação Avançado					
Usar o Windows para definir as configurações da rede sem fio					
Redes disponíveis:					
Para se conectar a uma rede disponível, clique em 'Configurar'.					
Configurar					
Atualizar					
Redes preferenciais:					
Conectar-se automaticamente às redes disponíveis na ordem listada abaixo:					
Mover para cima					
Mover para baixo					
Adicionar Berrover Propriedades					
Informações sobre <u>configuração de redes sem</u> <u>fio.</u> Avançada					
OK Cancelar					

Índice

661

Ativando a criptografia

Marque a opção "Criptografia de dados – WEP Ativado"

A opção "Autenticação de rede" deve ficar marcada em todos os computadores, ou desmarcada em todos os computadores. Ela define um dos dois possíveis métodos para uso de chaves de criptografia.

Desmarque a opção "Chave fornecida automaticamente". Selecione o comprimento da chave de 104 bits e digite uma chave de 13 caracteres ou 26 dígitos hexadecimais.

Marque a opção "Esta é uma rede adhoc".

Propriedades da rede sem fio CURSO-AD Nome da rede (SSID): Chave da rede sem fio (WEP) Esta rede reguer uma chave para o seguinte: Criptografia de dados (WEP ativado) Autenticação de rede (modo compartilhado) laercio123456 Chave da rede: Formato da chave: Caracteres ASCII. Comprimento da chave: 104 bits (13 caracteres) 🔽 Índice da chave. n. (avancado): Chave fornecida automaticamente Esta é uma rede de computador a computador (ad hoc); não são usados pontos de acesso sem fio ΠK Cancelar Indice 662

Conexão criada

A conexão recém criada constará no quadro de redes preferenciais. Feche os quadros para finalizar.

Depois de fazer essas configurações em um computador qualquer da rede, será preciso fazer configurações semelhantes em todos os demais computadores.

r roprisadass as	Conexao de rede sem fio 🛛 📝 🔼				
Geral Redes sem fio	Autenticação Avançado				
✓ Usar o Windows para definir as configurações da rede sem fio					
Redes disponíveis:					
	Configurar				
	Atualizar				
Redes preferenciais: Conectar-se automaticamente às redes disponíveis na ordem listada abaixo:					
Secure Curso-AD	Mover para cima				
Adicionar	Remover Propriedades				
Adicionar Informações sobre <u>c</u> <u>fio.</u>	Remover Propriedades onfiguração de redes sem Avançada				
Adicionar Informações sobre <u>c</u> <u>fio.</u>	Remover Propriedades onfiguração de redes sem Avançada OK Cancelar				

663

Indice

Configurando outros micros

Ao fazermos o mesmo em um outro micro qualquer da rede, a conexão protegida recém-criada aparecerá na lista de Redes disponíveis.

Clique na rede que você criou e a seguir em **Configurar**. Você poderá então fornecer a mesma chave que usou no primeiro computador.

Propriedades de Conexão de rede sem fio 👘 🕜 🔀					
Geral Redes sem fio Autenticação Avançado					
✓ Usar o Windows para definir as configurações da rede sem fio					
Redes disponíveis:					
Para se conectar a uma rede disponível, clique em 'Configurar'.					
CURSO-AD Configurar					
Atualizar					
Redes preferenciais:					
Conectar-se automaticamente às redes disponíveis na ordem listada abaixo:					
Mover para cima					
Mover para baixo					
Adicionar Remover Propriedades					
Informações sobre <u>configuração de redes sem</u>					
OK Cancelar					



Use a mesma chave

Use a mesma chave WEP e faça as mesmas configurações que foram usadas no primeiro micro. Todos os micros da rede sem fio protegida devem usar configurações semelhantes.



Checando a conexão

Use os comandos já apresentados na rede sem proteção (exemplo 9.1). Cheque a intensidade do sinal. É bom checar o IP e fazer testes com o comando PING.

Note que computadores que não tenham o código, mesmo que recebem um sinal forte, não poderão ingressar na rede.

Statu	is de Ca	mexão de rede sem	fio ?	×
Geral	Suporte			
← Con	exão			
Sta	atus:		Conectado	
Du	ração:		00:12:10	
Vel	locidade:		11,0 Mbps	
Inte	ensidade (do sinal:	*****	
Ativi	dade	г		
Pa	cotes:	3.689	0	
Prop	riedades	Desativar		
			Fechar	
			$(\bigcirc))$	
			Índice	66

Acesso à rede

Você já poderá usar a rede em modo protegido. Apenas os computadores que você configurou com a senha correta poderão operar. Use os comandos usuais de rede para fazer testes, tais como acesso a arquivos e impressoras compartilhadas.



OBS: Lembre-se que aparecem na rede apenas aqueles computadores que têm instalado o Serviço de compartilhamento de arquivos e impressoras em redes Microsoft.



Testes na rede protegida

No exemplo ao lado estamos fazendo uma cópia de arquivos entre dois computadores da rede sem fio (Micro10 e Micro12).





Outra forma de fornecer a chave

Uma outra forma para programar a chave WEP em uma rede já configurada é abrir o quadro de conexões de rede sem fio, clicar na rede desejada e digitar a chave. O Windows irá memorizar automaticamente esta chave e o acesso à rede estará liberado. Não será mais preciso fornecer esta chave, já memorizada.

Conexão com uma rede sem fio

?×

As redes listadas abaixo estão disponíveis. Para acessar uma rede, selecione-a na lista e clique em 'Conectar'.

Redes disponíveis:

🧼 CURSO-AD

Esta rede requer o uso de uma chave de rede (WEP). Para ter acesso à rede, digite a chave e clique em 'Conectar'

Chave da rede: laercio123456

Se tiver dificuldade em se conectar a uma rede, clique em 'Avançado'.

Avançado	Conecta	Cancelar
		L



Chave errada

Se em um computador que ainda não teve a chave correta configurada, deixamos a chave em branco ou usamos uma chave errada, o acesso à rede não estará liberado.

Conexão com uma rede sem fio



As redes listadas abaixo estão disponíveis. Para acessar uma rede, selecione-a na lista e clique em 'Conectar'.

Redes disponíveis:

🧼 CURSO-AD

Esta rede requer o uso de uma chave de rede (WEP). Para ter acesso à rede, digite a chave e clique em 'Conectar'

Chave da rede: senha--errada

Se tiver dificuldade em se conectar a uma rede, clique em 'Avançado'.







Sem a chave correta...

Sem a chave correta, o computador não ingressa na rede. Não é possivel exibir os computadores do grupo de trabalho. Nem mesmo podemos usar o comando PING, os micros protegidos não responderão, mesmo que usemos os IPs corretos.





Exemplo 9.3 Instalação de uma rede wi-fi com Wireless Broadband Router



Roteador wireless

Uma aplicação interessante das redes sem fio é o compartilhamento de conexão de banda larga. Para isto devemos usar um wireless broadband router.

O modelo que usaremos como exemplo é fabricado pela LinkSys, que é uma divisão da CISCO, um dos maiores fabricantes de equipamentos para redes.

Devemos ligar este roteador no modem de banda larga, seja ele ADSL ou a cabo. Para iniciarmos a configuração, devemos ligar um computador a este roteador, usando um cabo UTP/RJ-45.





Descobrindo o IP do Roteador

Use o comando Status / Suporte da placa de rede (com fio) e clique em Reparar. Dessa forma descobriremos o IP do roteador. No exemplo ao lado vemos que o IP deste roteador é:

192.168.1.1

Esta informação é necessária para usar o Setup do roteador, que é muito parecido com os de outros roteadores já mostrados no capítulo 8. No caso deste produto não será preciso usar o Setup, pois o software que o acompanha no seu CD-ROM faz a configuração automaticamente, exceto a criptografia. Comecemos então sem criptografia.

- Statı	is de Co	nexão local 🛛 🛜	×)
Geral	Suporte		_
- Prot	ocolo TCP 1 de	/IP	
end	ereço:	Atribuido por DHCP	
End	ereço IP:	192.168.1.100	
Más sub-	cara de rede:	255.255.255.0	
Gati	eway padrá	ăo: 192.168.1.1	
		Detalhes	
R	eparar)	
		k	
		Fechar]



O software de instalação

Depois de fazer as conexões no modem e no computador, usamos o CD que acompanha o produto. Entrará em execução o seu programa de configuração. Clicamos em Setup Wizard.

É preciso ainda conecatar o computador na Internet. No caso de modems a cabo, a conexão já está feita.





Conectar à Internet

No caso de conexões ADSL, o procedimento é um pouco diferente. Ligamos o computador diretamente no modem (sem roteador) e fazemos a conexão (o modem deve operar no modo bridge). Depois de conectado, desconectamos o cabo que liga o modem ao computador. Ligamos o modem no roteador (porta WAN) e o computador no roteador (uma das portas WAN).



Computador ligado no roteador

O roteador já estará então ligado à conexão de Internet (ativa) e ao computador. Podemos clicar agora em NEXT.



Índice

677

Checar os LEDs

É preciso checar se os LEDs do roteador estão acesos. Devem estar acesos os LEDs correspondentes à conexão WAN e à conexão LAN usada. Se os LEDs correspondentes não acenderem, então está sendo usado um cabo errado. O cabo que liga o roteador ao computador deve ser normal (straight), e o que liga o roteador ao modem é normalmente do tipo crossover.

LINKSYS[®] A Division of Cisco Systems, Inc.



Power up the Router and check the status

Connect the power adapter to the Router and modem.



- Plug the power adapter in your Router. Check to see that the Power LED lights up.
- 2. Power on your modem.
- 3. Check that the Internet LED lights up.
- Turn on your computer. Confirm that the Ethernet LED lights up on the Router port you are using and on your computer's Ethernet Adapter.



<u>Índice</u> 678

Resetar o roteador

No nosso teste, o programa de instalação informa que não conseguiu estabelecer contato com o roteador, e pede que pressionemos o botão RESET na parte traseira do roteador durante 10 segundos. Devemos desligar o roteador antes de realizar esta operação. Depois de ligá-lo, tentamos clicamos em NEXT e o programa de instlação prosseguiu normalmente.

Podem ocorrer certos "desvios de percurso" como este, dependendo do produto que está sendo instalado.

SetupWizard



Unable to connect to the Router! Check that the Router has been connected to the PC, or reset the Router to factory default settings by pressing the Router's Reset button for 10 seconds.

ОК



×

ADSL requer nome e senha

Preenchemos o nome de usuário e a senha. No caso do Velox, usamos para ambos, o número do telefone.



Senha para acesso ao roteador

Este roteador vem configurado de fábrica com username admin e senha 1234. Podemos neste momento preencher algo diferente, o que é altamente recomendável (lembre-se dos vizinhos).



Nome da rede e canal

Wirı

O programa de instalalação chama a rede de LINKSYS e utiliza o canal 6. Você pode usar essas configurações. Se tiver problemas com sinal fraco pode mudar depois para outro canal, usando o Setup do roteador.





Wireless Settings

If you are unsure of these settings, do not make any changes. If you are using Linksys wireless adapters in your computers, your network should work right out of the box! Changes to the settings below may disrupt the settings of your existing wireless network. Make sure you remember these settings as they will be needed when setting up your wireless computers!

CSS- B Broadband Router	Setup Wizard	Model No. BEFW11S
		Exit Back Ne
Channel 6	The Channel setting is a unique number shared among all computers within your wireless network. If you experience poor performance on a certain channel, try changing to another channel. Channels 1, 6, and 11 are preferred.	
SSID linksys	The SSID is a unique identificati computers within your wireless r the same for all those computers sensitive and should not exceed	ion shared among all network and must be s. The SSID is case I 32 characters.



Outro desvio de percurso

No nosso teste ocorreu um erro neste ponto. O roteador não conseguiu fazer a conexão com o Velox.

SetupWizard



The Router is not able to connect to the Internet. Try turning the Cable/DSL Modem OFF and back ON again. Do you want to try again?

Sim

Não

A única forma de resolver este problema foi remanejar os cabos, ligando o modem diretamente no computador e fazendo a conexão com o Velox, usando o seu discador. Feita a conexão, colocamos os cabos nas posições originais (modemroteador-computador) e a instalação prosseguiu normalmente.



Indice

683

Final de instalação

Terminada a instalação, podemos testar o acesso à Internet, primeiro através das conexões via cabo. Depois podemos fazer os testes com os

computadores que usam placas de rede sem fio.





Congratulations

Índice

684

Your Wireless-B Broadband Router has successfully been configured!




Acessando a rede sem fio

Usando o comando "Exibir redes sem fio disponíveis" vemos a rede criada pelo roteador (LINKSYS). Para ingressar na rede basta selecioná-la e clicar em Conectar.

A partir daí podemos usar a rede sem fio e a rede cabeada (lembre-se que o roteador possui também conectores RJ-45). Podemos acessar arquivos e impressoras e também acessar a Internet. Todos os micros da rede, sejam conectados com fio ou sem fio, terão acesso a todos os recursos.

Conexão com uma rede sem fio

?×

As redes listadas abaixo estão disponíveis. Para acessar uma rede, selecione-a na lista e clique em 'Conectar'.

Redes disponíveis:

Linksys L default → CURSO-AD	
Esta rede requer o uso de uma acesso à rede, digite a chave e	chave de rede (WEP). Para ter e clique em 'Conectar'
Chave da rede:	
Se tiver dificuldade em se cone 'Avançado'.	ctar a uma rede, clique em
Avançado	Conectar Cancelar



Exemplo 9.4 Instalação de uma rede wi-fi com Wireless Broadband Router e WEP



É preciso usar WEP

Também no caso de roteadores de banda larga sem fio, não devemos deixar a rede desprotegida. É preciso ativar a proteção WEP no roteador e nos computadores que usam placas de rede sem fio.

Para fazer as configurações, use inicialmente uma placa de rede normal. No exemplo ao lado usamos um micro com duas placas de rede, sendo uma normal e outra sem fio. Desativamos a conexão sem fio para que o acesso seja feito apenas pelos conectores RJ-45.





Descobrir o IP do roteador

Usamos o comando Status / Suporte para descobrir o IP do roteador, pois será preciso usar o seu Setup. Clicamos em Reparar para obter o novo IP. Se for apresentada rapidamente uma mensagem de "operação concluída", significa que a conexão entre o computador e o roteador está perfeita.

No exemplo, o IP do roteador é:

192.168.1.1

🖵 Status de Conexão local	? 🗙
Geral Suporte	
Protocolo TCP/IP Tipo de endereço: Endereço IP: Máscara de	Atribuído por DHCP 192.168.1.103 255.255.255.0
sub-rede: Gateway padrão:	192.168.1.1 Detalhes
Reparar	
	Fechar
	Índice 68

Senha do roteador

Digitamos então no navegador: http://192.168.1.1

O roteador será contactado e pedirá o preenchimento de username e password. Normalmente usamos aqui o nome e senha vindos de fábrica, mas no nosso exemplo programamos um outro nome e senha quando executamos o software de configuração do roteador. Devemos digitar essas informações.

Não use senhas fáceis de adivinhar, lembre-se dos vizinhos!

Conectar-se a 192	2.168.1.1	? 🗙
Linksys BEFW1154 V4		
Nome de usuário:	2	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Senha:		
	Lembrar minh	a senha
	Ok	Cancelar



Wireless security

Clicamos então em Wireless e a seguir em Wireless security.

🐔 Setup - Microsoft Internet	Explorer	
Arquivo Editar Exibir Favori	tos Ferramentas Ajuda	
G · 🕤 · 🖹 🖻 🤇	🏠 🔎 🛠 🌒 🚱 🎯 🗾	22
Endereço 🙆 http://192.168.1.1		🗙 🛃 Ir 🛛 Links 🌺
		Wireless-B Broa 🛆
Setup	Setup Wireless Security Applications & Gaming	Administration
	Basic Setup MAC Address Clone	Advanced Routir 🗐
Internet Setup		
Internet Connection Type	PPPoE 🗸	
	User Name: 2122223333	
	Password:	
	Connect on Demand: Max Idle Time 5 Min	
	O Keep Alive: Redial Period 30 Sec.	
Optional Settings		~
<u><</u>		>
http://192.168.1.1/WLbasic.htm		Internet
🛃 Iniciar 🖉 🖉 Setup	- Microsoft Int PT 🔮	🕅 诸 🥹 🚬 💽 12:51



Ativando o WEP

Usamos então as seguintes configurações:

Wireless Security: Enable

Security Mode: WEP

Wireless Encription Level: 128 bits

Devemos então digitar uma WEP Key com 26 dígitos hexadecimais. Podemos gerar esta chave de outra forma, digitando uma seqüência de 13 caracteres e clicando em Generate, assim uma chave será gerada em função desta seqüência.



OBS: Dígitos hexadecimais são:

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F.



Ativar a conexão sem fio

Clicamos em Save Settings no Setup do roteador e fechamos o navegador. Agora devemos ativar a conexão sem fio no computador que utilizamos e desativar a conexão com fio (ou desconectar seu cabo).

Para ativar a conexão sem fio, clique-a com o botão direito e escolha a opção Ativar.





Checando o sinal

Como sempre, verifique o nível de intensidade do sinal recebido pela placa de rede sem fio. Se o nível estiver fraco, faça um reposicionamento da antena.

Statu	ıs de Co	nexão de rede sem	fio (?×
Geral	Suporte			
← Con	exão —			
Sta	atus:		Conectado	5 I
Du	ração:		00:01:2	1
Ve	locidade:		11,0 Mbp	s i
Inte	ensidade (do sinal:	T	Į I
				~}_
Ativi	dade	ചി		
		Enviado(s) — 💇 🕂	Recebido(s)
Pa	cotes:	659		1
Prop	riedades	Desativar		
			Fec	har
			(\bigcirc)	
			<u>Índice</u>	69

Contactando o roteador

Selecione a guia Suporte e clique em Reparar. Isto é necessário, pois o IP da conexão pode ainda estar válido, tendo sido obtido antes do WEP ser ativado no roteador.

🕇 Stat	us de Co	nexão d	e rede :	sem fio	?	×
Geral	Suporte					
Pro Tip end End Má sub Gal	tocolo TCP o de lereço: dereço IP: scara de scara de rede: :eway padri	/IP		Atribuído por DI 192.168.1 255.255.2 192.168	HCP .101 55.0 3.1.1	
F	Reparar)		Detalhes.		
				F	echar	
				<u>Índice</u>		69

Falha no reparo

Como esta conexão não está usando WEP e o roteador está, ocorrerá uma falha na renovação do IP, como mostra a mensagem de erro ao lado. O IP atribuído à placa de rede sem fio será da forma

169.254.xx.yy

Que é o tipo de IP usado em redes Microsoft que não possuem DHCP. No caso, a rede possui sim um DHCP, que é o roteador, mas o computador não consegui contato pois não tem o código WEP. Isto mostra que a rede sem fio gerada pelo roteador está protegida.



Ativando WEP no micro

A conexão de rede sem fio de cada computador deve ser agora configurada com a mesma chave WEP programada no roteador. Para isto abrimos as propriedades da conexão de rede sem fio e clicamos na guia Redes sem fio.

Clicamos na rede desejada (LINKSYS) e em Propriedades.

Propriedades de Conexão de rede s	em fio 👘 <table-cell> 🔀</table-cell>
ieral Redes sem fio Autenticação Avanç	ado
🕑 Usar o Windows para definir as configuraçã	ões da rede sem fio
 Redes disponíveis: Para se conectar a uma rede disponível, clir 	que em 'Configurar'
P linksys	Configurar
	Atualizar
Redes preferenciais: Conectar-se automaticamente às redes dispo	oníveis na ordem
listada abaixo: P linksys CURSO-AD	Mover para cima Mover para baixo
Adicionar Remover Propried	ades
Informações sobre <u>configuração de redes ser</u> fio.	M Avançada
01	K Cancelar
	enn-



Chave WEP

Marcamos a opção "Criptografia de dados – WEP ativado". Desmarcamos a opção "Chave fornecida automaticamente" e digitamos a mesma chave configurada no roteador. Clicamos em OK para finalizar.



Micro contacta roteador

Para testar a comunicação entre o computador com placa sem fio e o roteador, devemos inicialmente tentar receber um IP. Usamos então o Status da conexão, clicamos em Suporte e Reparar. Se a comunicação estiver perfeita, depois de pouco segundos será apresentada uma mensagem de "operação concluída". A placa de rede receberá um IP (no exemplo ao lado, 192.168.1.101) e será indicado o IP do roteador (Gateway padrão), que no exemplo ao lado é 192.168.1.1.

† Stat	us de Co	nexão de rede sem fio 🛛 🛛 🕐	X
Geral	Suporte		
Prol Tip enc Enc Má: sub Gat	iocolo TCP o de lereço: lereço IP: scara de -rede: eway padrá	/IP Atribuído por DHCP 192.168.1.101 255.255.255.0 ăo: 192.168.1.1 Detalhes	
		Fechar	

698

Indice

Micro acessa a Internet

Podemos agora iniciar o navegador. No exemplo ao lado, a página de autenticação do Velox é aberta, confirmando que a comunicação modemroteador-computador está perfeita.



Testes em rede

Depois de configurar todos os computadores com a mesma chave WEP será possível não apenas navegar na Internet, mas também ter acesso a rede. Partimos de Meus locais de rede e clicamos no grupo de trabalho. Vemos então os ícones dos computadores da rede.



OBS: Lembre-se que aparecem na rede apenas aqueles computadores que têm instalado o Serviço de compartilhamento de arquivos e impressoras em redes Microsoft.



Uso da rede

Teste a rede, fazendo acesso a arquivos e pastas compartilhadas. A conexão está perfeita e totalmente protegida do acesso de estranhos.





Restringindo mais ainda

Os roteadores de banda larga permitem restringir mais ainda o acesso, fornecendo uma proteção adicional à rede, impedindo que computadores externos a acessem indevidamente. No setup do roteador encontramos um comando onde indicamos os endereços MAC das placas de rede sem fio usadas na nossa rede.

🕙 Wireless - Microsoft Inte	rnet Explorer		
Arquivo Editar Exibir Favo	ritos Ferramentas Ajuda		
G · 🕞 · 💌 🖻	🚯 🔎 🛠 🌒	🖉 - 🎽 🗖	
Endereço 🙆 http://192.168.1.1/	WLNetwork.htm	~	🄁 Ir 🛛 Links 🌺
	Basic Wireless Settings	Wireless Security Wir	eless Network Acc 📥
Wireless Network Access			
	O Allow All		
	Restrict Access		
			L,
	Access List:		
	MAC 01: 0040F49F0DD2	MAC 11: 0000000000	0
	MAC 02: 0040F49F0F43	MAC 12: 0000000000	0
	MAC 03: 000000000000	MAC 13: 0000000000	0
	MAC 04: 000000000000	MAC 14: 0000000000	0
<	MAC 05. 0000000000		
🕘 Concluído		🥑 Inte	rnet
iniciar 🚺 🖉 Wire	ess - Microsoft I	рт 🔜 🕸 🚳 а	k 🔍 🔁 👩 13:15





Tópicos diversos

Ivan Dias Borba Netto

Índice

<u>Webcam</u>

Redes com Firewire

Conexões em ponte

Porta serial e paralela

Jogos em rede

Uma palavra sobre segurança



Webcam

As webcams permitem a comunicação entre duas ou mais pessoas, tanto na rede local quanto pela Internet. Assim podemos fazer o que chamamos videoconferência.

Através de programas apropriados podemos não somente ver e ouvir a pessoa que estamos contactanto, mas também compartilhar documentos, transferir arquivos e prestar suporte. Devemos instalar o seguinte:

- 1) A Webcam
- 2) Um microfone
- 3) Um software para videoconferência

Entre os softwares para videoconferência podemos citar o MSN Messenger e o Netmeeting. O MSN Messenger exige que os computadores estejam ligados à Internet. Para a rede local é mais eficiente usar o NetMeeting, que pode operar tanto via Internet quanto usando apenas a rede local.



Instanando drivers da webcam

O Windows XP tem drivers nativos para alguns modelos de webcam, para outros não. Seja como for, toda webcam vem acompanhada de seus drivers, assim podemos usá-las até no Windows 98 e outros sistemas.

Quando os drivers não estão a ainda instalados, a webcam consta no Gerenciador de dispositivos como USB Device. Assistente para adicionar novo hardware



Bem-vindo ao 'Assistente para adicionar novo hardware'

Este assistente o ajudará a instalar o software para:

USB Device

2

Se o hardware tiver sido fornecido com um CD ou disquete de instalação, insira-o agora.

O que você deseja que o assistente faça?

Instalar o software automaticamente (recomendável)

🔿 Instalar de uma lista ou local específico (avançado)

Clique em 'Avançar' para continuar.



Cancelar

707

Indice

Dispositivos de imagens

Depois que os drivers estão instalados a webcam aparece no Gerenciador de dispositivos, em "Dispositivos de imagens".

Devemos ainda instalar e testar um microfone para usar transmissões de voz em conjunto com a webcam. Alguns modelos possuem microfone intergrado.



Indice

708

Instalando o NetMeeting

O NetMeeting já vem instalado no Windows XP, mas fica escondido. Para executá-lo entre no drive C, Arquivos de programas, Netmeeting e clique em CONF.EXE.

Se você usa versões mais antigas do Windows, pode fazer o dowload do NetMeeting no site da Microsoft. As versões para download não incluem <u>o português.</u>



http://www.microsoft.com/windows/netmeeting/



Instalação

Durante a instalação do NetMeeting você faz uma espécie de registro no diretório de usuários mantido pela Microsoft. Isto é necessário para que o usuário possa ser contactado via Internet.

Também na instalação é executado um assistente que checa o funcionamento das caixas de som e do microfone.

NetMeeting

	Digite as suas informações pessoais a sere NetMeeting.			
	Observação: você sobrenome e ende	deve fornecer o seu nome, reço de correio eletrônico.		
	<u>N</u> ome:	Paulo		
)	So <u>b</u> renome:	Cesar		
	<u>C</u> orreio eletrônico:	paulo@cesar.com.br		
	Local:	Brasil		
	Co <u>m</u> entários:			
	< <u>V</u> oltar	Avançar > Car		



a serem usadas no



Cancelar

Usando o NetMeeting

O visual do NetMeeting é bem simples. Clicamos no ícone do telefone para iniciar uma chamada. Para chamar um usuário via Internet é preciso digitar o seu e-mail registrado (existe ainda uma lista de contatos para facilitar esta operação). Para chamar um usuário da rede, basta digitar o nome do computador.

O ícone do telefone com uma seta vermelha para baixo serve para finalizar uma chamada.

Clique no botão que tem uma seta azul para habilitar a câmera.

Existem botões para compartilhamento da área de trabalho (um computador controla outro), para transferência de arquivos, bate-papo (conversação de texto, para quem não possui microfone e câmera) e área de rascunho (o Paint é executado e ambos desenham na mesma área).



Indice

711

Usando a câmera

O botão mostrado, onde estamos clicando, é usado para ativar a câmera. A performance será boa em uma rede local, mas baixa em conexões via Internet. Com banda larga é melhor, mas com conexões discadas, o resultado é muito ruim. A taxa de quadros chega a menos de 1 frame por segundo.



Bate-papo

A comunicação por texto (bate-papo) é útil para quem não possui câmera/microfone, e também para quem faz a comunicação via Internet, com conexões lentas.



Quadro de comunicações

Clicando no quadro de comunicações, os usuários envolvidos poderão "rabiscar" em conjunto em uma prancheta virtual, que é na verdade o programa Paint operando em modo compartilhado. É claro, ao mesmo tempo em que conversam.



Transferência de arquivos

Durante uma conferência podemos transferir arquivos entre os computadores envolvidos, seja via Internet, seja na rede local.

	e aryuivus - cin uma chama	1095		_ @ 🛛
Arquivo🗆 Ajuda🗆				
		Todost		~
Nome aha_0101.mp3 aha_0102.mp3 aha_0103.mp3 aha_0105.mp3 aha_0106.mp3 aha_0107.mp3 aha_0108.mp3 aha_0109.mp3 aha_0110.mp3	Tamanho□ Status□ 4.570.799 Falha□ 4.370.172 Enviado□ 3.591.097 Enviado□ 2.042.140 Enviado□ 4.174.561 Enviado□ 3.701.855 Enviado□ 2.759.782 4.624.715	Modificado□ 01/28/1999 08:36 01/28/1999 08:41 01/28/1999 08:45 01/28/1999 09:16 01/28/1999 09:03 01/28/1999 09:08 01/28/1999 09:11 01/28/1999 08:59		
I Enviando aha_0107.mp3				1
📲 Iniciar 🔰	😻 NetMeeting - uma co	📳 Transferência de arq	PT	il:57 🖓 🖓 🖓
			Índice	715

Redes com Firewire



Firewire é rede

Muitas placas de CPU modernas já possuem interface Firewire (IEEE-1394) onboard. Essas interfaces operam com a taxa de 400 Mbits/s, são portanto quatro vezes mais rápidas que placas de rede comuns. O Windows "enxerga" placas Firewire como adaptadores de rede.

Também podemos instalar placas Firewire PCI, como a da figura ao lado.



Imagine um usuário que trabalha com processamento de vídeo ou qualquer outra aplicação que resulte em arquivos muito grandes. A conexão entre computadores via Firewire traz vantagens neste tipo de aplicação. A transferência de arquivos será muito mais rápida.



Múltiplas portas

Muitas placas Firewire possuem três conectores. Eles permitem que vários micros sejam ligados em cascata. Um cabo liga o primeiro micro ao segundo, outro liga o segundo ao terceiro, e assim por diante.





Adaptador de rede Firewire

Toda interface Firewire é reconhecida automaticamente pelo Windows 9x/ME/XP e funciona como uma placa de rede. No exemplo ao lado vemos a conexão Firewire (IEEE-1394) constando no quadro de conexões de rede.

Se ligarmos dois computadores com placas semelhantes, teremos uma conexão de 400 Mbits/s.



Acessando a rede

Todos os comandos de rede funcionam com conexões Firewire. Além dos comandos de alto nível (compartilhamento de arquivos e impressoras), também também os protocolos, IP, DHCP, PING, etc. Tudo pode ser usado com redes baseadas em Firewire.


Misturando Firewire e rede normal

Um computador pode ter duas placas de rede de tipos diferentes. Por exemplo: Firewire e Ethernet Ethernet (100 Mbis/s) e Gigabit Ethernet (1000 Mbits/s) Wi-fi e Ethernet

Normalmente o computador com duas placas não opera automaticamente com as duas redes formadas. É preciso criar uma ponte entre as duas plcacas de rede, como mostraremos a seguir.



Conexões em ponte



Ligando redes

A ponte faz com que duas redes locais passem a operar como uma só rede. Observe a rede abaixo, formada por uma seção Ethernet, com acesso à Internet, e uma seção Firewire.



Ligando redes

Os micros interligados pelas placas Firewire transferem dados entre si em alta velocidade, mas não podem usar os recursos existentes do outro lado da rede, como compartilhamento de arquivos e impressoras, acesso à Internet, comunicação por webcam, etc.

Todas essas operações serão permitidas se usarmos um micro com duas placas de rede (Firewire e Ethernet, no caso) e criarmos uma ponte. Este recurso é nativo no Windows XP.





Micro com duas placas de rede

O computador do exemplo ao lado também possui duas placas de rede: uma Ethernet e uma Gigabit Ethernet. Este micro fará a ligação entre a parte normal (100 Mbits) e a parte ultra-rápida (1000 Mbits/s) da rede.





Criando a ponte

Para criar a ponte, clique nas conexões a serem unidas usando a tecla CONTROL. Com as duas selecionadas, clique-as com o botão direito do mouse e no menu apresentado escolha a opção Conexões em ponte.





Ponte criada

Depois de alguns segundos a ponte estará criada. De início ela aparece marcada com um "X" vermelho, mas depois de alguns segundos fica ativa.

As conexões que deram origem à ponte ficam indicadas como mostra a figura:

"Ativa, com ponte".



A ponte é uma conexão virtual

A ponte é vista pelo Windows como uma conexão de rede virtual. Ela tem seu próprio endereço MAC e seu próprio IP, fornecido pelo DHCP da rede. Você pode usar o PING para qualquer computador da rede (de ambos os lados da ponte), pode fazer PING para o IP da ponte e usar todos os comandos normais de rede.

🎋 Status de Ponte de	rede (Ponte de rede) 🛛 🛜 🔀
Geral Suporte	
Protocolo TCP/IP Tipo de endereço: Endereço IP: Máscara de sub-rede: Gateway padrão: Reparar	Atribuído por DHCP 10.0.03 255.0.00 10.0.02 Detalhes
	Fechar



Conexões ocupadas

As conexões reais que deram origem à ponte ficam com todos os seus comandos desativados. Tudo se passa como se o computador usasse uma única placa de rede na qual existem os circuitos das duas placas que deram origem à ponte, e com uma ligação interna entre esses circuitos.

O que importa é que as duas redes foram "fundidas" por esta ponte. Lembre-se que esta união só existirá enquanto o Windows estiver sendo executado. Se você desligar o computador, a ponte ficará "suspensa" até que seja novamente ligado o micro e iniciado o Windows.





Jogos em rede



Jogos multiplayer

Muitos jogos modernos são multiplayer. Normalmente podem ser jogados via Internet, porém é mais comum o jogo através de uma rede local, como ocorre nas Lan Houses.

Para jogar via rede, usamos os comandos Multiplayer encontrados nos jogos. Esses comandos normalmente resumem-se em:

1) Criar um Create Game Server na rede local

2) Os outros micros usarão o comando Join Game.

Mesmo o micro que opera como Game Server também rodará o jogo. Ele irá "centralizar" o ambiente virtual criado e visível por todos os micros. É recomendável escolher o micro mais rápido, ou um dos mais rápidos, para desempenhar este papel.

731

Indice

IPX/SPX

Muitos jogos operam sob o protocolo TCP/IP, mas muitos exijem a instalação do protocolo IPX/SPX. Todas as versões do Windows possuem este protocolo. Partindo do quadro de propriedades de rede, clique em Instalar, depois em Protocolo, e finalmente selecione Microsoft e IPX/SPX. Reinicie o computador.

Agora você poderá usar os comandos Multiplayer dos jogos que oferecem este recurso e baseados no IPX/SPX.

Selecionar protocolo de rede Clique no protocolo de rede que deseja instalar, em seguida, clique em 'OK'. Caso tenha um disco de instalação para este componente, clique em 'Com disco'. Protocolo de rede: 🖼 Driver de monitor de rede 😂 NWLink IFX/SFX/NetBIOS Protocolo de transporte compatível

Este driver foi assinado digitalmente. Explicar por que a assinatura de driver é importante

Com disco...

? ×





Uma palavra sobre segurança



Use Firewall

Segurança em redes é um assunto tão vasto quanto tudo o que estudamos neste curso. Nem todo usuário precisa saber o que ensinamos aqui, mas todos, mesmo os principiantes, precisam saber uma coisa muito importante: USE UM FIREWALL.

O uso da Internet é muito mais seguro quando o seu computador é apenas um cliente de rede, e não um servidor. Para navegar, enviar e receber e-mails, fazer download, acessar sons e vídeos via Internet, seu computador precisa ser apenas um cliente. A proteção é feita com a instalação de um firewall no seu computador ou no roteador que dá acesso à Internet, mas de preferência em ambos.

O perigo começa quando um computador opera como servidor. É o que ocorre quando usamos programas P2P, que fazem troca de arquivos entre usuários da Internet. Sendo um servidor, o seu computador torna-se menos seguro. Proteger um computador cliente é fácil, basta usar o firewall com o nível de segurança máximo. Para operar como servidor, é preciso "abrir portas" deixando o computador menos seguro e tornando mais fácil para um hacker, encontrar uma brecha para invadir o seu micro, podendo até mesmo roubar dados preciosos, como senhas bancárias e números de cartão de crédito.

<u>Índice</u> 734

Baixando a guarda

Os sites de programas P2P como KAZAA e EMULE ensinam comandos para serem usados nos firewalls, que passam a permitir o acesso do seu computador por usuários externos. Você também poderá encontrar inúmeras dicas para redução de segurança nos fórums desses programas. Muitas informações também são encontradas em <u>www.abusar.org</u>.

É fácil usar um comando no roteador e fazer o KAZAA funcionar. Só não é explicado que isso torna a violação do seu computador menos difícil.

Um firewall impede que computadores fora da sua rede requisitem dados do seu comptuador. Mas um programa cavalo de tróia, enviado disfarçado como anexo em um e-mail, pode requisitar uma conexão do seu próprio computador, algo como "chefe, entrei, estou no IP 200.175.143.12 aguardando seus comandos...".

Um firewall sempre avisa ao usuário quando um programa quer acessar a Internet, e pergunta se este acesso pode ser feito ou não. Se for um programa conhecido, que você mesmo executou, pode permitir o acesso. O problema é que nem sempre o nome interno do programa (XXX.EXE) é igual ao nome externo. Por exemplo, o Windows Media Player tem como nome verdadeiro, MPLAYER.EXE.

<u>Índice</u> 735

Lista de programas

Programas de firewall mais amigáveis como o Zone Alarm (<u>www.zonelabs.com</u>) e o Norton Firewall apresentam uma lista de programas, com seus nomes completos. Nesta lista podemos permtir ou bloquear. A rigor não precisamos usar esta lista. Quando liberamos o acesso da Internet por um programa conhecido e marcamos a opção "Permitir sempre", o firewall não perguntará mais, irá liberar o acesso.

O Zone Alarm também tem este recurso, e é grátis.



736

Indice

Firewall no Windows XP

O Windows XP tem um firewall nativo. Para usá-lo, ative o quadro de propriedades da conexão, clique em Avançado e marque a opção:

"Proteger o computador e a rede..."

O ponto fraco deste firewall é a ausência de comandos de configuração. Não é possível, por exemplo, abrir exceções com facilidade.

O firewall do Service Pack 2 do Windows XP é melhor e mais fácil de usar, sua instalação é recomendável. 🚣 Propriedades de Rede Local 100 Mbits ? X Geral Autenticação Avançado Firewall de conexão com a Internet **V** Proteger o computador e a rede limitando ou impedindo o acesso a este computador por meio da Internet Obter mais informações sobre a firewall de conexão com a Internet. Se você tiver dúvidas guanto à configuração destas propriedades, use o Assistente para configuração de rede. Configurações.. OK. Cancelar



Liberando o acesso à rede interna

Normalmente os computadores da rede interna são considerados seguros, então você provavelmente vai querer liberar o acesso, o que é necessário para fazer, por exemplo, compartilhamento de arquivos e impressoras, usar webcam, etc. Os firewalls normalmente possuem comados para definir os IPs seguros, ou seja, dos computadores confiávies da rede interna. No exemplo ao lado, liberamos os endereços da forma 192.168.0.xx usados na rede interna.

orton Internet S	ecurity			
Firewall	Programas	Rede	Locais	Avançado
Rede de g	grupo de tral	balho	1486	A Designation
				Mais informações
Configurações	para: Comercial (/	Ati∨o)	19 (S)	
Identificar os c	omputadores que po	odem e não pode	m acessar seu	computador.
Os computado você precisar c seu residência	res da zona confiávo compartilhar arquivos , coloque-os na zon	el possuem aces s e impressoras a confiável.	so total ao seu com outros com	computador. Se putadores em
Os computado computador.	res da zona restrita	não podem se c	omunicar com o	Seu
Con	fiáv <u>e</u> l	😑 Restrit <u>o</u>		
Tipo		Endereço		
Intervalo	de endereços	De: 19 Atá: 10	92.168.0.2	<u> </u>
		Ace: 1	-2.100.U.233	v
	A <u>d</u> icionar	Remo <u>v</u> er	A <u>s</u> sistente	
		ОК		

Indice

738